


ROGUE



Quick Reference Guide

English	EN
Español	ES
Français	FR
Nederlands	NL




CHAUVET
PROFESSIONAL

About This Guide

The Rogue R1 FX-B Quick Reference Guide (QRG) has basic product information such as connection, mounting, menu options, and DMX values. Download the User Manual from www.chauvetprofessional.com for more details.

Disclaimer

The information and specifications contained in this QRG are subject to change without notice.

Safety Notes

- DO NOT open this product. It contains no user-serviceable parts.
- DO NOT look at the light source when the product is on.
- To eliminate unnecessary wear and improve its lifespan, during periods of non-use completely disconnect the product from power via breaker or by unplugging it.
- CAUTION: When transferring product from extreme temperature environments, (e.g., cold truck to warm humid ballroom) condensation may form on the internal electronics of the product. To avoid causing a failure, allow product to fully acclimate to the surrounding environment before connecting it to power.
- CAUTION: This product's housing may be hot when lights are operating.
- Mount this product in a location with adequate ventilation, at least 20 in (50 cm) from adjacent surfaces.
- DO NOT leave any flammable material within 50 cm of this product while operating or connected to power.
- USE a safety cable when mounting this product overhead.
- DO NOT operate this product outdoors or in any location where dust, excessive heat, water, or humidity may affect it. (IP20)
- DO NOT operate this product if the housing, lenses, or cables appear damaged.
- DO NOT connect this product to a dimmer or rheostat.
- ONLY connect this product to a grounded and protected circuit.
- ONLY use the mounting brackets or the handles to carry this product. Do not carry by the moving head.
- In the event of a serious operating problem, stop using immediately.
- The maximum ambient temperature is 113 °F (45 °C). Do not operate this product at higher temperatures.

Contact

Outside the U.S., United Kingdom, Ireland, Mexico, or Benelux, contact your distributor to request support or return a product. From inside the U.S., UK, Ireland, Mexico, or Benelux, use the information in [Contact Us](#) at the end of this QRG.

What Is Included

- Rogue R1 FX-B
- Neutrik® powerCON® power cord
- 2 Omega brackets with mounting hardware
- Warranty Card
- Quick Reference Guide

AC Power

This product has an auto-ranging power supply that can work with an input voltage range of 100–240 VAC, 50/60 Hz.



To eliminate unnecessary wear and improve its lifespan, during periods of non-use completely disconnect the product from power via breaker or by unplugging it.

Power Linking You can link up to 8 Rogue R1 FX-B products at 120 V, 14 products at 208 V, or 15 products at 230 V. Never exceed this number. Power linking cords can be purchased separately.

AC Plug	Connection	Wire (U.S.)	Wire (Europe)	Screw Color
	AC Live	Black	Brown	Yellow/Brass
	AC Neutral	White	Blue	Silver
	AC Ground	Green/Yellow	Green/Yellow	Green

- Replacing The Fuse**
1. Disconnect this product from power.
 2. Using a flat-head screwdriver, unscrew the fuse holder cap from the housing.
 3. Remove blown fuse and replace with a good fuse of the same type and rating.
 4. Screw the fuse holder cap back in place and reconnect power.

Signal Connections You can link the Rogue R1 FX-B to a controller or controller software using a DMX connection, an Ethernet connection, or both. If using other Art-Net™, sACN, or Kling-Net -compatible products with the Rogue R1 FX-B, you can control each individually on a single network. See the User Manual for information about how to connect and configure the product for these signals.

Control Personalities The Rogue R1 FX-B uses DMX, Art-Net™, sACN, and Kling-Net for its control personalities:

Single Control	Dual Control Movement	Dual Control Pixel
Tour 2 (52-channel)		
Tour (47-channel)		
Advanced (47-channel)	Advanced (23-channel)	RGBW (20-channel)
Standard (25-channel)	Standard (17-channel)	RGB (15-channel)
Basic (18-channel)	Basic (10-channel)	Uses DMX, Art-Net, sACN, or Kling-Net

Uses DMX, Art-Net™, or sACN

DMX Connection The Rogue R1 FX-B will work with a DMX controller using a 3- or 5-pin DMX data connection. A DMX Primer is available from www.chauvetprofessional.com.

Art-Net™ Connection Art-Net™ is an Ethernet protocol that uses TCP/IP which transfers a large amount of DMX512 data using an Neutrik® etherCON® RJ45 connection over a large network. An Art-Net™ protocol document is available from www.chauvetprofessional.com. Chauvet Professional recommends using unicast Art-Net™ for best results.
Art-Net™ designed by and copyright Artistic Licence Holdings Ltd.


sACN Connection Also known as ANSI E1.31, Streaming-ACN is an Ethernet protocol that uses the layering and formatting of Architecture for Control Networks to transport DMX512 data over IP or any other ACN compatible network. ACN is maintained by the Professional Lighting and Sound Association (PLASA).

Kling-Net Connection Kling-Net is a network protocol that allows auto configuration of display devices using a Neutrik® etherCON® RJ45 Ethernet connection. Refer to the ArKaos software manual for detailed instructions on programming this product.



For smooth-running operation, ArKaos Kling-Net requires a gigabit (1000 Mbps) Ethernet card and network router.

Mounting Before mounting this product, read the [Safety Notes](#). Use at least two mounting points per product. Make sure the mounting clamps are capable of supporting the weight of the product. For our Chauvet line of mounting clamps, go to <http://trusst.com/products/>.



Touchscreen Control Panel The Rogue R1 FX-B has a touchscreen display as well as 6 control buttons. The touchscreen can be locked and calibrated through the **Setup** options in the menu.

Control Panel Description	Button	Function
	<  >	Navigates upwards through the menu list or increases the numeric value when in a function
	<  >	Exits from the current menu or function
	<  >	Navigates downwards through the menu list or decreases the numeric value when in a function
	<  >	Navigates leftwards through the menu list
	<  >	Enables the currently displayed menu or sets the currently selected value into the selected function
	<  >	Navigates rightwards through the menu list

Menu Map

Programming Levels					Description
Control Settings					Control Settings Main Level
Control Settings	Single Control	DMX	Personality	Basic	Sets the DMX personality, from Basic (18CH), Standard (25CH), Advanced (47CH), Tour (47CH) or Tour 2 (52CH)
				Standard	
				Advanced	
				Tour	
				Tour 2	
		Start Address		001–512	Sets the DMX starting address
		ArtNet	Personality	Basic	Sets the Art-Net™ personality from Basic (18CH), Standard (25CH), Advanced (47CH), Tour (47CH) or Tour 2 (52CH)
				Standard	
				Advanced	
				Tour	
				Tour 2	
		Start Address		001–512	Sets the Art-Net™ starting address
	Universe		0–254	Sets the Art-Net™ universe	
	sACN	Personality	Basic	Sets the sACN personality, from Basic (18CH), Standard (25CH), Advanced (47CH), Tour (47CH) or Tour 2 (52CH)	
			Standard		
			Advanced		
			Tour		
			Tour 2		
	Start Address		001–512	Sets the sACN starting address	
	Universe		0–255	Sets the sACN universe	
Dual Control	Movement	DMX	Personality	Basic	Sets the DMX personality, from Basic (10CH), Standard (17CH), or Advanced (23CH)
				Standard	
				Advanced	
		Start Address		001–512	Sets the DMX starting address
		ArtNet	Personality	Basic	Sets the Art-Net™ personality, from Basic (10CH), Standard (17CH), or Advanced (23CH)
				Standard	
				Advanced	
		Start Address		001–512	Sets the Art-Net™ starting address
		Universe		0–254	Sets the Art-Net™ universe
		sACN	Personality	Basic	Sets the sACN personality, from Basic (10CH), Standard (17CH), or Advanced (23CH)
				Standard	
				Advanced	
		Start Address		001–512	Sets the sACN starting address
		Universe		0–255	Sets the sACN universe
	Pixels	DMX	Personality	RGB	Sets the DMX personality, from RGB (15CH) or RGBW (20CH)
				RGBW	
		Start Address		001–512	Sets the DMX starting address
		ArtNet	Personality	RGB	Sets the Art-Net™ personality, from RGB (15CH) or RGBW (20CH)
				RGBW	
				Start Address	
		Universe		0–254	Sets the Art-Net™ universe
		sACN	Personality	RGB	Sets the sACN personality, from RGB (15CH) or RGBW (20CH)
				RGBW	
				Start Address	
		Universe		0–255	Sets the sACN universe
		KlingNet	Personality	RGB	Sets the Kling-Net personality, from RGB (15CH) or RGBW (20CH)
				RGBW	

Note: In Dual Control mode, the Movement protocol and the Pixel protocol cannot be the same.

Menu Map (cont.)

Menu Map (cont.)

Programming Levels			Description	
Test Mode			Test Mode Main Level	
Test Mode	Auto test		Auto test all functions	
	Manual test	Pan	000–255	Manually control and test all settings through the control panel
		Pan Speed		
		Pan 360		
		Tilt 1		
		Tilt 2		
		Tilt 3		
		Tilt 4		
		Tilt 5		
		Tilt Speed		
		Tilt 1 360		
		Tilt 2 360		
		Tilt 3 360		
		Tilt 4 360		
		Tilt 5 360		
		Dimmer		
		Shutter		
		Red		
		Green		
		Blue		
		White		
	Color			
	LED Macro			
	LED Macro Speed			
Setup			Setup Main Level	
Setup	Network Settings	IP Mode	Manual	Manually set IP address
		Static	DHCP	Network sets IP address
			Static	Product sets IP address
			IP	xxx.xxx.xxx.xxx
	SubMask	xxx.xxx.xxx.xxx	Set Subnet Mask in Manual mode	
	Pan Reverse	NO	Normal pan	
		YES	Reversed pan	
	Tilt Reverse	NO	Normal tilt	
		YES	Reversed tilt	
	Screen Reverse	NO	Normal display	
		YES	Inverted display	
		AUTO	Automatic display orientation	
	Pan Angle	540	540° pan range	
		360	360° pan range	
		180	180° pan range	
	Tilt Angle	540	540° tilt range	
		270	270° tilt range	
		180	180° tilt range	
	BL. O. P/T Move	NO	Do not black out while pan/tilt	
		YES	Blackout while pan/tilt	
	Calibration	NO	Keep current settings	
		YES	Calibrate touchscreen	
	Touchscreen Lock	NO	Display responds to touch	
		YES	Display does not respond to touch	
	Lock Screen	NO	Lock the buttons and touch screen	
		YES	Passcode: 0920	

Menu Map (cont.)

Menu Map (cont.)			Programming Levels		Description
Setup (cont.)	Setup (cont.)				Setup Main Level (cont.)
	Backlight Timer	30S		Display turns off after 30 seconds	
		1M		Display turns off after 1 minute	
		5M		Display turns off after 5 minutes	
		ON		Display stays on	
	Loss of Data	Hold		Holds last signal received	
		Close		Blacks out fixture	
	C Mixing Mode	RGBW		Additive color mixing (0–100%)	
		CMY		Subtractive color mixing (100%–0)	
	Dimmer Curve	Linear		Set the dimmer curve	
		Square			
		I Squa			
		SCurve			
	Dimmer Speed	Smooth		Change the dimmer speed	
		Fast			
	PWM Option	600Hz		Selects the PWM output frequency	
		1200Hz			
		2000Hz			
		4000Hz			
		6000Hz			
		25000Hz			
	Color Balance	Red	100–255	Sets red LED maximum value	
		Green		Sets green LED maximum value	
		Blue		Sets blue LED maximum value	
		White		Sets white LED maximum value	
	Preset Select	PRESET A		Recorded preset menu options	
		PRESET B			
		PRESET C			
	Preset Sync	NO		Allows recorded preset menu options to be transferred to other Rogue R1 FXBs in the DMX daisy chain	
		YES			
	Reset Function	Pan	NO	Reset individual functions or all functions from start-up	
			YES		
		Tilt	NO		
			YES		
		All	NO		
			YES		
	Factory Settings	NO		Reset to factory default settings	
YES					
Sys Info					Sys Info Main Level
Sys Info	Fixture Information	Ver	VX	Shows firmware version	
		Running Mode	Xxx	Shows current running mode	
		DMX Address	xxx	Shows current starting address	
		Temperature	xx	Shows current product temperature in °C	
		Fixture Hours	xxxxxx	Shows number of hours product has been powered on	
		IP	xxx.xxx.xxx.xxx	Shows current IP address	
		SubMask	xxx.xxx.xxx.xxx	Shows current Subnet Mask	
		MAC	xx.xx.xx.xx.xx.xx	Shows current MAC address	
Error Information	No Error!*			Shows any errors, or No Error!	

Menu Map (cont.)

Programming Levels		Description
Sys Info (cont.)		Sys Info Main Level (cont.)
Sys Info (cont.)	Channel Information	xxx
	Frequency	
	Pan	
	Pan Fine	
	Pan 360	
	Tilt 1	
	Tilt 1 Fine	
	Tilt 2	
	Tilt 2 Fine	
	Tilt 3	
	Tilt 3 Fine	
	Tilt 4	
	Tilt 4 Fine	
	Tilt 5	
	Tilt 5 Fine	
	Tilt 1 360	
	Tilt 2 360	
	Tilt 3 360	
	Tilt 4 360	
	Tilt 5 360	
	Y Macro	
	Y Macro Speed	
	Function	
	Dimmer	
	Shutter	
	Color	
	Lamp Number	
	LED Macro	
	LED Ma. Speed	
	Red 1	
	Green 1	
	Blue 1	
	White 1	
	Red 2	
	Green 2	
	Blue 2	
	White 2	
	Red 3	
	Green 3	
	Blue 3	
	White 3	
	Red 4	
	Green 4	
	Blue 4	
	White 4	
	Red 5	
	Green 5	
	Blue 5	
	White 5	

Shows all current values from input signals, 000–255

Single Control Values

Tour 2 (52CH)	Channel	Function	Value	Percent/Setting
	1	Pan	000 ó 255	0–100%
	2	Fine Pan	000 ó 255	0–100%
	3	Continuous Pan	000 001 ó 127 128 129 ó 255	No function Counterclockwise rotation, slow to fast Stop Clockwise rotation, slow to fast
	4	Tilt Macro	000 ó 047 048 ó 055 056 ó 063 064 ó 071 072 ó 079 080 ó 087 088 ó 095 096 ó 103 104 ó 111 112 ó 119 120 ó 127 128 ó 135 136 ó 143 144 ó 151 152 ó 159 160 ó 167 168 ó 175 176 ó 183 184 ó 191 192 ó 199 200 ó 207 208 ó 215 216 ó 223 224 ó 231 232 ó 239 240 ó 247 248 ó 255	No function Tilt macro 1 Tilt macro 2 Tilt macro 3 Tilt macro 4 Tilt macro 5 Tilt macro 6 Tilt macro 7 Tilt macro 8 Tilt macro 9 Tilt macro 10 Tilt macro 11 Tilt macro 12 Tilt macro 13 Tilt macro 14 Tilt macro 15 Tilt macro 16 Tilt macro 17 Tilt macro 18 Tilt macro 19 Tilt macro 20 Tilt macro 21 Tilt macro 22 Tilt macro 23 Tilt macro 24 Tilt macro 25 Tilt macro 26
	5	Tilt Macro Speed	000 ó 255	Fast to slow
	6	Control	000 ó 009 010 ó 014 015 ó 019 020 ó 024 025 ó 029 030 ó 034 035 ó 039 040 ó 044 045 ó 049 050 ó 054 055 ó 059 060 ó 064	No function Manual tilt blackout Cancel manual tilt blackout 1 fixture macro 2 fixture macro 1 2 fixture macro 2 4 fixture macro 1 4 fixture macro 2 4 fixture macro 3 4 fixture macro 4 Pan reset Tilt reset

Tour 2 (52CH cont.)	Channel	Function	Value	Percent/Setting
6	Control		065 ó 069	No function (reserved for future use)
			070 ó 074	Reset all
			075 ó 079	No function (reserved for future use)
			080 ó 084	Pan/Tilt reverse
			085 ó 089	Pan reverse
			090 ó 094	Tilt reverse
			095 ó 099	Cancel pan reverse
			100 ó 104	Cancel tilt reverse
			105 ó 109	Cancel pan/tilt reverse
			110 ó 114	No function (reserved for future use)
			115 ó 119	Link all heads to head 1
			120 ó 124	Unlink all heads from head 1
			125 ó 129	No function (reserved for future use)
			130 ó 134	No function (reserved for future use)
			135 ó 139	Dimmer speed mode fast
			140 ó 144	Dimmer speed mode smooth
			145 ó 255	No function
7	Dimmer		000 ó 255	0–100%
8	Shutter		000 ó 019	Off
			020 ó 024	On
			025 ó 064	Strobe 1, fast to slow
			065 ó 069	On
			070 ó 084	Strobe 2 (Fast on, slow off) fast to slow
			085 ó 089	On
			090 ó 104	Strobe 3 (Slow on, fast off) fast to slow
			105 ó 109	On
			110 ó 124	Strobe 4 (Random) fast to slow
			125 ó 129	On
			130 ó 144	Strobe 5 (Random fast on, slow off) fast to slow
			145 ó 149	On
			150 ó 164	Strobe 6 (Random slow on, fast off) fast to slow
			165 ó 169	On
			170 ó 184	Strobe 7 (Pulse) fast to slow
			185 ó 189	On
			190 ó 204	Strobe 8 (Random pulse) fast to slow
			205 ó 209	On
			210 ó 224	Strobe 9 (Fade in, fade out) fast to slow
			225 ó 229	On
			230 ó 244	Strobe 10 (Random pulse) fast to slow
			245 ó 255	On
9	Color Macro		000 ó 013	No function
			014 ó 020	Color 1
			021 ó 028	Color 2
			029 ó 036	Color 3
			037 ó 044	Color 4
			045 ó 052	Color 5
			053 ó 060	Color 6
			061 ó 068	Color 7
			069 ó 076	Color 8
			077 ó 084	Color 9

Tour 2 (52CH cont.)	Channel	Function	Value	Percent/Setting				
9	9	Color Macro	085 ó 092	Color 10				
			093 ó 100	Color 11				
			101 ó 108	Color 12				
			109 ó 116	Color 13				
			117 ó 124	Color 14				
			125 ó 133	Color 15				
			134 ó 185	No function				
			186 ó 207	Rainbow effect, fast to slow				
			208 ó 213	Stop				
			214 ó 235	Reverse Rainbow effect, fast to slow				
			236 ó 240	No function				
			241 ó 255	Color jump, fast to slow				
10	10	On/Off Preset (● = on; ○ = off)		Head 1	Head 2	Head 3	Head 4	Head 5
			000 ó 005	●	●	●	●	●
			006 ó 011	○	●	●	●	●
			012 ó 017	○	○	●	●	●
			018 ó 023	○	○	○	●	●
			024 ó 029	○	○	○	○	●
			030 ó 035	○	○	○	○	○
			036 ó 041	●	○	○	○	○
			042 ó 047	●	●	○	○	○
			048 ó 053	●	●	●	○	○
			054 ó 059	●	●	●	●	○
			060 ó 065	●	●	●	●	●
			066 ó 071	○	○	○	○	○
			072 ó 077	●	○	○	○	○
			078 ó 083	○	●	○	○	○
			084 ó 089	○	○	●	○	○
			090 ó 095	○	○	○	●	○
			096 ó 101	○	○	○	○	●
			102 ó 107	○	○	○	○	○
			108 ó 113	●	●	○	○	○
			114 ó 119	○	●	●	○	○
			120 ó 125	○	○	●	●	○
			126 ó 131	○	○	○	●	●
			132 ó 137	●	○	○	○	●
			138 ó 143	○	○	○	○	○
			144 ó 149	○	●	●	●	●
			150 ó 155	●	○	●	●	●
			156 ó 161	●	●	○	●	●
			162 ó 167	●	●	●	○	●
			168 ó 173	●	●	●	●	○
			174 ó 179	○	○	○	○	○
			180 ó 185	○	○	○	○	●
			186 ó 191	○	○	○	●	●
			192 ó 197	○	○	●	●	●
			198 ó 203	○	●	●	●	●
			204 ó 209	●	●	●	●	●
			210 ó 215	○	○	○	○	○
			216 ó 221	●	●	●	○	○
			222 ó 227	○	●	●	●	○
			228 ó 233	○	○	●	●	●

Tour 2 (52CH cont.)	Channel	Function	Value	Percent/Setting				
				Head 1	Head 2	Head 3	Head 4	Head 5
10	On/Off Preset (● = on; ○ = off)		234 ó 239	●	○	○	●	●
			240 ó 245	●	●	○	○	●
			246 ó 255	●	●	●	●	●
11	LED Macro/ Auto Program		000 ó 015	No function				
			016 ó 020	LED Macro 1				
			021 ó 025	LED Macro 2				
			026 ó 030	LED Macro 3				
			031 ó 035	LED Macro 4				
			036 ó 040	LED Macro 5				
			041 ó 045	LED Macro 6				
			046 ó 050	LED Macro 7				
			051 ó 055	LED Macro 8				
			056 ó 060	LED Macro 9				
			061 ó 065	LED Macro 10				
			066 ó 070	LED Macro 11				
			071 ó 075	LED Macro 12				
			076 ó 080	LED Macro 13				
			081 ó 085	LED Macro 14				
			086 ó 090	LED Macro 15				
			091 ó 095	LED Macro 16				
			096 ó 100	LED Macro 17				
			101 ó 105	LED Macro 18				
			106 ó 110	LED Macro 19				
			111 ó 115	LED Macro 20				
			116 ó 120	LED Macro 21				
			121 ó 125	LED Macro 22				
			126 ó 130	LED Macro 23				
			131 ó 135	LED Macro 24 (cycle 1–23)				
			136 ó 140	Auto program 1				
			141 ó 145	Auto program 2				
			146 ó 150	Auto program 3				
			151 ó 155	Auto program 4				
			156 ó 160	Auto program 5				
			161 ó 165	Auto program 6				
			166 ó 170	Auto program 7				
			171 ó 175	Auto program 8				
			176 ó 180	Auto program 9				
			181 ó 185	Auto program 10				
			186 ó 190	Auto program 11				
			191 ó 195	Auto program 12				
			196 ó 200	Auto program 13				
			201 ó 205	Auto program 14				
			206 ó 210	Auto program 15				
			211 ó 215	Auto program 16				
			216 ó 220	Auto program 17				
			221 ó 225	Auto program 18				
			226 ó 230	Auto program 19				
			231 ó 235	Auto program 20				
			236 ó 240	Auto program 21				
			241 ó 245	Auto program 22				
			246 ó 250	Auto program 23				
			251 ó 255	Auto program 24 (cycle 1–23)				
12	LED Macro Speed		000 ó 255	Slow to fast				

Tour 2 (52CH cont.)	Channel	Function	Value	Percent/Setting
	13	Tilt 1	000 ó 255	0–100%
	14	Fine Tilt 1	000 ó 255	0–100%
	15	Continuous Tilt 1	000	No function
			001 ó 127	Counterclockwise rotation, slow to fast
			128	Stop
			129 ó 255	Clockwise rotation, slow to fast
	16	Head 1 Dimmer	000 ó 255	0–100%
	17	Head 1 Red	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	18	Head 1 Green	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	19	Head 1 Blue	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	20	Head 1 White	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	21	Tilt 2	000 ó 255	0–100%
	22	Fine Tilt 2	000 ó 255	0–100%
	23	Continuous Tilt 2	000	No function
			001 ó 127	Counterclockwise rotation, slow to fast
			128	Stop
			129 ó 255	Clockwise rotation, slow to fast
	24	Head 2 Dimmer	000 ó 255	0–100%
	25	Head 2 Red	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	26	Head 2 Green	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	27	Head 2 Blue	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	28	Head 2 White	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	29	Tilt 3	000 ó 255	0–100%
	30	Fine Tilt 3	000 ó 255	0–100%
	31	Continuous Tilt 3	000	No function
			001 ó 127	Counterclockwise rotation, slow to fast
			128	Stop
			129 ó 255	Clockwise rotation, slow to fast
	32	Head 3 Dimmer	000 ó 255	0–100%
	33	Head 3 Red	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	34	Head 3 Green	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	35	Head 3 Blue	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	36	Head 3 White	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	37	Tilt 4	000 ó 255	0–100%
	38	Fine Tilt 4	000 ó 255	0–100%
	39	Continuous Tilt 4	000	No function
			001 ó 127	Counterclockwise rotation, slow to fast
			128	Stop
			129 ó 255	Clockwise rotation, slow to fast
	40	Head 4 Dimmer	000 ó 255	0–100%
	41	Head 4 Red	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	42	Head 4 Green	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	43	Head 4 Blue	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	44	Head 4 White	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	45	Tilt 5	000 ó 255	0–100%
	46	Fine Tilt 5	000 ó 255	0–100%
	47	Continuous Tilt 5	000	No function
			001 ó 127	Counterclockwise rotation, slow to fast
			128	Stop
			129 ó 255	Clockwise rotation, slow to fast
	48	Head 5 Dimmer	000 ó 255	0–100%

Tour 2	Channel	Function	Value	Percent/Setting
(52CH cont.)	45	Tilt 5	000 ó 255	0–100%
	46	Fine Tilt 5	000 ó 255	0–100%
	47	Continuous Tilt 5	000	No function
			001 ó 127	Counterclockwise rotation, slow to fast
			128	Stop
			129 ó 255	Clockwise rotation, slow to fast
	48	Head 5 Dimmer	000 ó 255	0–100%
	49	Head 5 Red	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	50	Head 5 Green	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	51	Head 5 Blue	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	52	Head 5 White	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0

Tour	Channel	Function	Value	Percent/Setting
(47CH)	1	Pan	000 ó 255	0–100%
	2	Fine Pan	000 ó 255	0–100%
	3	Continuous Pan	000	No function
			001 ó 127	Counterclockwise rotation, slow to fast
			128	Stop
			129 ó 255	Clockwise rotation, slow to fast
	4	Tilt Macro	000 ó 047	No function
			048 ó 055	Tilt macro 1
			056 ó 063	Tilt macro 2
			064 ó 071	Tilt macro 3
			072 ó 079	Tilt macro 4
			080 ó 087	Tilt macro 5
			088 ó 095	Tilt macro 6
			096 ó 103	Tilt macro 7
			104 ó 111	Tilt macro 8
			112 ó 119	Tilt macro 9
			120 ó 127	Tilt macro 10
			128 ó 135	Tilt macro 11
			136 ó 143	Tilt macro 12
			144 ó 151	Tilt macro 13
			152 ó 159	Tilt macro 14
			160 ó 167	Tilt macro 15
			168 ó 175	Tilt macro 16
			176 ó 183	Tilt macro 17
			184 ó 191	Tilt macro 18
			192 ó 199	Tilt macro 19
			200 ó 207	Tilt macro 20
			208 ó 215	Tilt macro 21
			216 ó 223	Tilt macro 22
			224 ó 231	Tilt macro 23
			232 ó 239	Tilt macro 24
			240 ó 247	Tilt macro 25
			248 ó 255	Tilt macro 26
	5	Tilt Macro Speed	000 ó 255	Fast to slow

Tour (47CH cont.)	Channel	Function	Value	Percent/Setting
	6	Control	000 ó 009	No function
			010 ó 014	Manual tilt blackout
			015 ó 019	Cancel manual tilt blackout
			020 ó 024	1 fixture macro
			025 ó 029	2 fixture macro 1
			030 ó 034	2 fixture macro 2
			035 ó 039	4 fixture macro 1
			040 ó 044	4 fixture macro 2
			045 ó 049	4 fixture macro 3
			050 ó 054	4 fixture macro 4
			055 ó 059	Pan reset
			060 ó 064	Tilt reset
			065 ó 069	No function (reserved for future use)
			070 ó 074	Reset all
			075 ó 079	No function (reserved for future use)
			080 ó 084	Pan/Tilt reverse
			085 ó 089	Pan reverse
			090 ó 094	Tilt reverse
			095 ó 099	Cancel pan reverse
			100 ó 104	Cancel tilt reverse
			105 ó 109	Cancel pan/tilt reverse
			110 ó 114	No function (reserved for future use)
			115 ó 119	Link all heads to head 1
			120 ó 124	Unlink all heads from head 1
			125 ó 129	No function (reserved for future use)
			130 ó 134	No function (reserved for future use)
			135 ó 139	Dimmer speed mode fast
			140 ó 144	Dimmer speed mode smooth
			145 ó 255	No function
	7	Dimmer	000 ó 255	0–100%
	8	Shutter	000 ó 019	Off
			020 ó 024	On
			025 ó 064	Strobe 1, fast to slow
			065 ó 069	On
			070 ó 084	Strobe 2 (Fast on, slow off) fast to slow
			085 ó 089	On
			090 ó 104	Strobe 3 (Slow on, fast off) fast to slow
			105 ó 109	On
			110 ó 124	Strobe 4 (Random) fast to slow
			125 ó 129	On
			130 ó 144	Strobe 5 (Random fast on, slow off) fast to slow
			145 ó 149	On
			150 ó 164	Strobe 6 (Random slow on, fast off) fast to slow
			165 ó 169	On
			170 ó 184	Strobe 7 (Pulse) fast to slow
			185 ó 189	On
			190 ó 204	Strobe 8 (Random pulse) fast to slow
			205 ó 209	On
			210 ó 224	Strobe 9 (Fade in, fade out) fast to slow
			225 ó 229	On
			230 ó 244	Strobe 10 (Random pulse) fast to slow
			245 ó 255	On

Tour (47CH cont.)	Channel	Function	Value	Percent/Setting				
9	Color Macro		000 ó 013	No function				
			014 ó 020	Color 1				
			021 ó 028	Color 2				
			029 ó 036	Color 3				
			037 ó 044	Color 4				
			045 ó 052	Color 5				
			053 ó 060	Color 6				
			061 ó 068	Color 7				
			069 ó 076	Color 8				
			077 ó 084	Color 9				
			085 ó 092	Color 10				
			093 ó 100	Color 11				
			101 ó 108	Color 12				
			109 ó 116	Color 13				
			117 ó 124	Color 14				
			125 ó 133	Color 15				
			134 ó 185	No function				
			186 ó 207	Rainbow effect, fast to slow				
			208 ó 213	Stop				
			214 ó 235	Reverse Rainbow effect, fast to slow				
			236 ó 240	No function				
			241 ó 255	Color jump, fast to slow				
10	On/Off Preset (● = on; ○ = off)			Head 1	Head 2	Head 3	Head 4	Head 5
			000 ó 005	●	●	●	●	●
			006 ó 011	○	●	●	●	●
			012 ó 017	○	○	●	●	●
			018 ó 023	○	○	○	●	●
			024 ó 029	○	○	○	○	●
			030 ó 035	○	○	○	○	○
			036 ó 041	●	○	○	○	○
			042 ó 047	●	●	○	○	○
			048 ó 053	●	●	●	○	○
			054 ó 059	●	●	●	●	○
			060 ó 065	●	●	●	●	●
			066 ó 071	○	○	○	○	○
			072 ó 077	●	○	○	○	○
			078 ó 083	○	●	○	○	○
			084 ó 089	○	○	●	○	○
			090 ó 095	○	○	○	●	○
			096 ó 101	○	○	○	○	●
			102 ó 107	○	○	○	○	○
			108 ó 113	●	●	○	○	○
			114 ó 119	○	●	●	○	○
			120 ó 125	○	○	●	●	○
			126 ó 131	○	○	○	●	●
			132 ó 137	●	○	○	○	●
			138 ó 143	○	○	○	○	○
			144 ó 149	○	●	●	●	●
			150 ó 155	●	○	●	●	●
			156 ó 161	●	●	○	●	●
			162 ó 167	●	●	●	○	●
			168 ó 173	●	●	●	●	○

Tour (47CH cont.)	Channel	Function	Value	Percent/Setting				
				Head 1	Head 2	Head 3	Head 4	Head 5
10		On/Off Preset (● = on; ○ = off)	174 ó 179	○	○	○	○	○
			180 ó 185	○	○	○	○	●
			186 ó 191	○	○	○	●	●
			192 ó 197	○	○	●	●	●
			198 ó 203	○	●	●	●	●
			204 ó 209	●	●	●	●	●
			210 ó 215	○	○	○	○	○
			216 ó 221	●	●	●	○	○
			222 ó 227	○	●	●	●	○
			228 ó 233	○	○	●	●	●
			234 ó 239	●	○	○	●	●
			240 ó 245	●	●	○	○	●
			246 ó 255	●	●	●	●	●
11		LED Macro/ Auto Program	000 ó 015	No function				
			016 ó 020	LED Macro 1				
			021 ó 025	LED Macro 2				
			026 ó 030	LED Macro 3				
			031 ó 035	LED Macro 4				
			036 ó 040	LED Macro 5				
			041 ó 045	LED Macro 6				
			046 ó 050	LED Macro 7				
			051 ó 055	LED Macro 8				
			056 ó 060	LED Macro 9				
			061 ó 065	LED Macro 10				
			066 ó 070	LED Macro 11				
			071 ó 075	LED Macro 12				
			076 ó 080	LED Macro 13				
			081 ó 085	LED Macro 14				
			086 ó 090	LED Macro 15				
			091 ó 095	LED Macro 16				
			096 ó 100	LED Macro 17				
			101 ó 105	LED Macro 18				
			106 ó 110	LED Macro 19				
			111 ó 115	LED Macro 20				
			116 ó 120	LED Macro 21				
			121 ó 125	LED Macro 22				
			126 ó 130	LED Macro 23				
			131 ó 135	LED Macro 24 (cycle 1–23)				
			136 ó 140	Auto program 1				
			141 ó 145	Auto program 2				
			146 ó 150	Auto program 3				
			151 ó 155	Auto program 4				
			156 ó 160	Auto program 5				
			161 ó 165	Auto program 6				
			166 ó 170	Auto program 7				
			171 ó 175	Auto program 8				
			176 ó 180	Auto program 9				
			181 ó 185	Auto program 10				
			186 ó 190	Auto program 11				
			191 ó 195	Auto program 12				
			196 ó 200	Auto program 13				
			201 ó 205	Auto program 14				

Tour (47CH cont.)	Channel			Function	Value	Percent/Setting
11		LED Macro/ Auto Program		206 ó 210	Auto program 15	
				211 ó 215	Auto program 16	
				216 ó 220	Auto program 17	
				221 ó 225	Auto program 18	
				226 ó 230	Auto program 19	
				231 ó 235	Auto program 20	
				236 ó 240	Auto program 21	
				241 ó 245	Auto program 22	
				246 ó 250	Auto program 23	
				251 ó 255	Auto program 24 (cycle 1–23)	
12		LED Macro Speed		000 ó 255	Slow to fast	
13		Tilt 1		000 ó 255	0–100%	
14		Fine Tilt 1		000 ó 255	0–100%	
15		Continuous Tilt 1		000	No function	
				001 ó 127	Counterclockwise rotation, slow to fast	
				128	Stop	
				129 ó 255	Clockwise rotation, slow to fast	
16		Head 1 Red		000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0	
17		Head 1 Green		000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0	
18		Head 1 Blue		000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0	
19		Head 1 White		000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0	
20		Tilt 2		000 ó 255	0–100%	
21		Fine Tilt 2		000 ó 255	0–100%	
22		Continuous Tilt 2		000	No function	
				001 ó 127	Counterclockwise rotation, slow to fast	
				128	Stop	
				129 ó 255	Clockwise rotation, slow to fast	
23		Head 2 Red		000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0	
24		Head 2 Green		000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0	
25		Head 2 Blue		000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0	
26		Head 2 White		000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0	
27		Tilt 3		000 ó 255	0–100%	
28		Fine Tilt 3		000 ó 255	0–100%	
29		Continuous Tilt 3		000	No function	
				001 ó 127	Counterclockwise rotation, slow to fast	
				128	Stop	
				129 ó 255	Clockwise rotation, slow to fast	
30		Head 3 Red		000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0	
31		Head 3 Green		000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0	
32		Head 3 Blue		000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0	
33		Head 3 White		000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0	
34		Tilt 4		000 ó 255	0–100%	
35		Fine Tilt 4		000 ó 255	0–100%	
36		Continuous Tilt 4		000	No function	
				001 ó 127	Counterclockwise rotation, slow to fast	
				128	Stop	
				129 ó 255	Clockwise rotation, slow to fast	
37		Head 4 Red		000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0	
38		Head 4 Green		000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0	
39		Head 4 Blue		000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0	
40		Head 4 White		000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0	

Tour (47CH	Channel	Function	Value	Percent/Setting
cont.)	41	Tilt 5	000 ó 255	0–100%
	42	Fine Tilt 5	000 ó 255	0–100%
	43	Continuous Tilt 5	000 001 ó 127 128 129 ó 255	No function Counterclockwise rotation, slow to fast Stop Clockwise rotation, slow to fast
	44	Head 5 Red	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	45	Head 5 Green	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	46	Head 5 Blue	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	47	Head 5 White	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0

Advanced	Channel	Function	Value	Percent/Setting
Mode	1	Pan	000 ó 255	0–100%
(47CH)	2	Fine Pan	000 ó 255	0–100%
	3	Continuous Pan	000 001 ó 127 128 129 ó 255	No function Counterclockwise rotation, slow to fast Stop Clockwise rotation, slow to fast
	4	Tilt 1	000 ó 255	0–100%
	5	Fine Tilt 1	000 ó 255	0–100%
	6	Tilt 2	000 ó 255	0–100%
	7	Fine Tilt 2	000 ó 255	0–100%
	8	Tilt 3	000 ó 255	0–100%
	9	Fine Tilt 3	000 ó 255	0–100%
	10	Tilt 4	000 ó 255	0–100%
	11	Fine Tilt 4	000 ó 255	0–100%
	12	Tilt 5	000 ó 255	0–100%
	13	Fine Tilt 5	000 ó 255	0–100%
	14	Continuous Tilt 1	000 001 ó 127 128 129 ó 255	No function Counterclockwise rotation, slow to fast Stop Clockwise rotation, slow to fast
	15	Continuous Tilt 2	000 001 ó 127 128 129 ó 255	No function Counterclockwise rotation, slow to fast Stop Clockwise rotation, slow to fast
	16	Continuous Tilt 3	000 001 ó 127 128 129 ó 255	No function Counterclockwise rotation, slow to fast Stop Clockwise rotation, slow to fast
	17	Continuous Tilt 4	000 001 ó 127 128 129 ó 255	No function Counterclockwise rotation, slow to fast Stop Clockwise rotation, slow to fast
	18	Continuous Tilt 5	000 001 ó 127 128 129 ó 255	No function Counterclockwise rotation, slow to fast Stop Clockwise rotation, slow to fast

Advanced Mode	Channel	Function	Value	Percent/Setting
(47CH cont.)	19	Tilt Macro	000 ó 047	No function
			048 ó 055	Tilt macro 1
			056 ó 063	Tilt macro 2
			064 ó 071	Tilt macro 3
			072 ó 079	Tilt macro 4
			080 ó 087	Tilt macro 5
			088 ó 095	Tilt macro 6
			096 ó 103	Tilt macro 7
			104 ó 111	Tilt macro 8
			112 ó 119	Tilt macro 9
			120 ó 127	Tilt macro 10
			128 ó 135	Tilt macro 11
			136 ó 143	Tilt macro 12
			144 ó 151	Tilt macro 13
			152 ó 159	Tilt macro 14
			160 ó 167	Tilt macro 15
			168 ó 175	Tilt macro 16
			176 ó 183	Tilt macro 17
			184 ó 191	Tilt macro 18
			192 ó 199	Tilt macro 19
			200 ó 207	Tilt macro 20
			208 ó 215	Tilt macro 21
			216 ó 223	Tilt macro 22
			224 ó 231	Tilt macro 23
			232 ó 239	Tilt macro 24
			240 ó 247	Tilt macro 25
			248 ó 255	Tilt macro 26
	20	Tilt Macro Speed	000 ó 255	Fast to slow

Advanced Mode (47CH cont.)	Channel	Function	Value	Percent/Setting
	21	Control	000 ó 009	No function
			010 ó 014	Manual tilt blackout
			015 ó 019	Cancel manual tilt blackout
			020 ó 024	1 fixture macro
			025 ó 029	2 fixture macro 1
			030 ó 034	2 fixture macro 2
			035 ó 039	4 fixture macro 1
			040 ó 044	4 fixture macro 2
			045 ó 049	4 fixture macro 3
			050 ó 054	4 fixture macro 4
			055 ó 059	Pan reset
			060 ó 064	Tilt reset
			065 ó 069	No function (reserved for future use)
			070 ó 074	Reset all
			075 ó 079	No function (reserved for future use)
			080 ó 084	Pan/Tilt reverse
			085 ó 089	Pan reverse
			090 ó 094	Tilt reverse
			095 ó 099	Cancel pan reverse
			100 ó 104	Cancel tilt reverse
			105 ó 109	Cancel pan/tilt reverse
			110 ó 114	No function (reserved for future use)
			115 ó 119	Link all heads to head 1
			120 ó 124	Unlink all heads from head 1
			125 ó 129	No function (reserved for future use)
			130 ó 134	No function (reserved for future use)
			135 ó 139	Dimmer speed mode fast
			140 ó 144	Dimmer speed mode smooth
			145 ó 255	No function
	22	Dimmer	000 ó 255	0–100%
	23	Shutter	000 ó 019	Off
			020 ó 024	On
			025 ó 064	Strobe 1, fast to slow
			065 ó 069	On
			070 ó 084	Strobe 2 (Fast on, slow off) fast to slow
			085 ó 089	On
			090 ó 104	Strobe 3 (Slow on, fast off) fast to slow
			105 ó 109	On
			110 ó 124	Strobe 4 (Random) fast to slow
			125 ó 129	On
			130 ó 144	Strobe 5 (Random fast on, slow off) fast to slow
			145 ó 149	On
			150 ó 164	Strobe 6 (Random slow on, fast off) fast to slow
			165 ó 169	On
			170 ó 184	Strobe 7 (Pulse) fast to slow
			185 ó 189	On
			190 ó 204	Strobe 8 (Random pulse) fast to slow
			205 ó 209	On
			210 ó 224	Strobe 9 (Fade in, fade out) fast to slow
			225 ó 229	On
			230 ó 244	Strobe 10 (Random pulse) fast to slow
			245 ó 255	On

Advanced Mode	Channel	Function	Value	Percent/Setting
(47CH cont.)	24	Color Macro	000 ó 013	No function
			014 ó 020	Color 1
			021 ó 028	Color 2
			029 ó 036	Color 3
			037 ó 044	Color 4
			045 ó 052	Color 5
			053 ó 060	Color 6
			061 ó 068	Color 7
			069 ó 076	Color 8
			077 ó 084	Color 9
			085 ó 092	Color 10
			093 ó 100	Color 11
			101 ó 108	Color 12
			109 ó 116	Color 13
			117 ó 124	Color 14
			125 ó 133	Color 15
			134 ó 185	No function
			186 ó 207	Rainbow effect, fast to slow
			208 ó 213	Stop
			214 ó 235	Reverse Rainbow effect, fast to slow
			236 ó 240	No function
			241 ó 255	Color jump, fast to slow

Advanced Mode (47CH cont.)	Channel	Function	Value	Percent/Setting				
				Head 1	Head 2	Head 3	Head 4	Head 5
			000 ó 005	●	●	●	●	●
			006 ó 011	○	●	●	●	●
			012 ó 017	○	○	●	●	●
			018 ó 023	○	○	○	●	●
			024 ó 029	○	○	○	○	●
			030 ó 035	○	○	○	○	○
			036 ó 041	●	○	○	○	○
			042 ó 047	●	●	○	○	○
			048 ó 053	●	●	●	○	○
			054 ó 059	●	●	●	●	○
			060 ó 065	●	●	●	●	●
			066 ó 071	○	○	○	○	○
			072 ó 077	●	○	○	○	○
			078 ó 083	○	●	○	○	○
			084 ó 089	○	○	●	○	○
			090 ó 095	○	○	○	●	○
			096 ó 101	○	○	○	○	●
			102 ó 107	○	○	○	○	○
			108 ó 113	●	●	○	○	○
			114 ó 119	○	●	●	○	○
			120 ó 125	○	○	●	●	○
			126 ó 131	○	○	○	●	●
			132 ó 137	●	○	○	○	●
			138 ó 143	○	○	○	○	○
			144 ó 149	○	●	●	●	●
			150 ó 155	●	○	●	●	●
			156 ó 161	●	●	○	●	●
			162 ó 167	●	●	●	○	●
			168 ó 173	●	●	●	●	○
			174 ó 179	○	○	○	○	○
			180 ó 185	○	○	○	○	●
			186 ó 191	○	○	○	●	●
			192 ó 197	○	○	●	●	●
			198 ó 203	○	●	●	●	●
			204 ó 209	●	●	●	●	●
			210 ó 215	○	○	○	○	○
			216 ó 221	●	●	●	○	○
			222 ó 227	○	●	●	●	○
			228 ó 233	○	○	●	●	●
			234 ó 239	●	○	○	●	●
			240 ó 245	●	●	○	○	●
			246 ó 255	●	●	●	●	●

25

On/Off Preset
(● = on; ○ = off)

Advanced Mode	Channel	Function	Value	Percent/Setting
(47CH cont.)	26	LED Macro/ Auto Program	000 ó 015	No function
			016 ó 020	LED Macro 1
			021 ó 025	LED Macro 2
			026 ó 030	LED Macro 3
			031 ó 035	LED Macro 4
			036 ó 040	LED Macro 5
			041 ó 045	LED Macro 6
			046 ó 050	LED Macro 7
			051 ó 055	LED Macro 8
			056 ó 060	LED Macro 9
			061 ó 065	LED Macro 10
			066 ó 070	LED Macro 11
			071 ó 075	LED Macro 12
			076 ó 080	LED Macro 13
			081 ó 085	LED Macro 14
			086 ó 090	LED Macro 15
			091 ó 095	LED Macro 16
			096 ó 100	LED Macro 17
			101 ó 105	LED Macro 18
			106 ó 110	LED Macro 19
			111 ó 115	LED Macro 20
			116 ó 120	LED Macro 21
			121 ó 125	LED Macro 22
			126 ó 130	LED Macro 23
			131 ó 135	LED Macro 24 (cycle 1–23)
			136 ó 140	Auto program 1
			141 ó 145	Auto program 2
			146 ó 150	Auto program 3
			151 ó 155	Auto program 4
			156 ó 160	Auto program 5
			161 ó 165	Auto program 6
			166 ó 170	Auto program 7
			171 ó 175	Auto program 8
			176 ó 180	Auto program 9
			181 ó 185	Auto program 10
			186 ó 190	Auto program 11
			191 ó 195	Auto program 12
			196 ó 200	Auto program 13
			201 ó 205	Auto program 14
			206 ó 210	Auto program 15
			211 ó 215	Auto program 16
			216 ó 220	Auto program 17
			221 ó 225	Auto program 18
			226 ó 230	Auto program 19
			231 ó 235	Auto program 20
			236 ó 240	Auto program 21
			241 ó 245	Auto program 22
			246 ó 250	Auto program 23
			251 ó 255	Auto program 24 (cycle 1–23)
	27	LED Macro Speed	000 ó 255	Slow to fast

Advanced Mode (47CH cont.)	Channel	Function	Value	Percent/Setting
	28	Head 1 Red	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	29	Head 1 Green	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	30	Head 1 Blue	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	31	Head 1 White	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	32	Head 2 Red	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	33	Head 2 Green	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	34	Head 2 Blue	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	35	Head 2 White	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	36	Head 3 Red	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	37	Head 3 Green	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	38	Head 3 Blue	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	39	Head 3 White	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	40	Head 4 Red	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	41	Head 4 Green	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	42	Head 4 Blue	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	43	Head 4 White	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	44	Head 5 Red	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	45	Head 5 Green	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	46	Head 5 Blue	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	47	Head 5 White	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0

Standard Mode (25CH)	Channel	Function	Value	Percent/Setting
	1	Pan	000 ó 255	0–100%
	2	Continuous Pan	000	No function
			001 ó 127	Counterclockwise rotation, slow to fast
			128	Stop
			129 ó 255	Clockwise rotation, slow to fast
	3	Tilt 1	000 ó 255	0–100%
	4	Tilt 2	000 ó 255	0–100%
	5	Tilt 3	000 ó 255	0–100%
	6	Tilt 4	000 ó 255	0–100%
	7	Tilt 5	000 ó 255	0–100%
	8	Continuous Tilt 1	000	No function
			001 ó 127	Counterclockwise rotation, slow to fast
			128	Stop
			129 ó 255	Clockwise rotation, slow to fast
	9	Continuous Tilt 2	000	No function
			001 ó 127	Counterclockwise rotation, slow to fast
			128	Stop
			129 ó 255	Clockwise rotation, slow to fast
	10	Continuous Tilt 3	000	No function
			001 ó 127	Counterclockwise rotation, slow to fast
			128	Stop
			129 ó 255	Clockwise rotation, slow to fast
	11	Continuous Tilt 4	000	No function
			001 ó 127	Counterclockwise rotation, slow to fast
			128	Stop
			129 ó 255	Clockwise rotation, slow to fast
	12	Continuous Tilt 5	000	No function
			001 ó 127	Counterclockwise rotation, slow to fast
			128	Stop
			129 ó 255	Clockwise rotation, slow to fast

Standard Mode	Channel	Function	Value	Percent/Setting
(25CH cont.)	13	Tilt Macro	000 ó 047	No function
			048 ó 055	Tilt macro 1
			056 ó 063	Tilt macro 2
			064 ó 071	Tilt macro 3
			072 ó 079	Tilt macro 4
			080 ó 087	Tilt macro 5
			088 ó 095	Tilt macro 6
			096 ó 103	Tilt macro 7
			104 ó 111	Tilt macro 8
			112 ó 119	Tilt macro 9
			120 ó 127	Tilt macro 10
			128 ó 135	Tilt macro 11
			136 ó 143	Tilt macro 12
			144 ó 151	Tilt macro 13
			152 ó 159	Tilt macro 14
			160 ó 167	Tilt macro 15
			168 ó 175	Tilt macro 16
			176 ó 183	Tilt macro 17
			184 ó 191	Tilt macro 18
			192 ó 199	Tilt macro 19
			200 ó 207	Tilt macro 20
			208 ó 215	Tilt macro 21
			216 ó 223	Tilt macro 22
			224 ó 231	Tilt macro 23
			232 ó 239	Tilt macro 24
			240 ó 247	Tilt macro 25
			248 ó 255	Tilt macro 26
14	Tilt Macro Speed		000 ó 255	Fast to slow

Standard Mode (25CH cont.)	Channel	Function	Value	Percent/Setting
	15	Control	000 ó 009	No function
			010 ó 014	Manual tilt blackout
			015 ó 019	Cancel manual tilt blackout
			020 ó 024	1 fixture macro
			025 ó 029	2 fixture macro 1
			030 ó 034	2 fixture macro 2
			035 ó 039	4 fixture macro 1
			040 ó 044	4 fixture macro 2
			045 ó 049	4 fixture macro 3
			050 ó 054	4 fixture macro 4
			055 ó 059	Pan reset
			060 ó 064	Tilt reset
			065 ó 069	No function (reserved for future use)
			070 ó 074	Reset all
			075 ó 079	No function (reserved for future use)
			080 ó 084	Pan/Tilt reverse
			085 ó 089	Pan reverse
			090 ó 094	Tilt reverse
			095 ó 099	Cancel pan reverse
			100 ó 104	Cancel tilt reverse
			105 ó 109	Cancel pan/tilt reverse
			110 ó 114	No function (reserved for future use)
			115 ó 119	Link all heads to head 1
			120 ó 124	Unlink all heads from head 1
			125 ó 129	No function (reserved for future use)
			130 ó 134	No function (reserved for future use)
			135 ó 139	Dimmer speed mode fast
			140 ó 144	Dimmer speed mode smooth
			145 ó 255	No function
	16	Dimmer	000 ó 255	0–100%
	17	Shutter	000 ó 019	Off
			020 ó 024	On
			025 ó 064	Strobe 1, fast to slow
			065 ó 069	On
			070 ó 084	Strobe 2 (Fast on, slow off) fast to slow
			085 ó 089	On
			090 ó 104	Strobe 3 (Slow on, fast off) fast to slow
			105 ó 109	On
			110 ó 124	Strobe 4 (Random) fast to slow
			125 ó 129	On
			130 ó 144	Strobe 5 (Random fast on, slow off) fast to slow
			145 ó 149	On
			150 ó 164	Strobe 6 (Random slow on, fast off) fast to slow
			165 ó 169	On
			170 ó 184	Strobe 7 (Pulse) fast to slow
			185 ó 189	On
			190 ó 204	Strobe 8 (Random pulse) fast to slow
			205 ó 209	On
			210 ó 224	Strobe 9 (Fade in, fade out) fast to slow
			225 ó 229	On
			230 ó 244	Strobe 10 (Random pulse) fast to slow
			245 ó 255	On

Standard Mode	Channel	Function	Value	Percent/Setting
(25CH cont.)	18	Color Macro	000 ó 013	No function
			014 ó 020	Color 1
			021 ó 028	Color 2
			029 ó 036	Color 3
			037 ó 044	Color 4
			045 ó 052	Color 5
			053 ó 060	Color 6
			061 ó 068	Color 7
			069 ó 076	Color 8
			077 ó 084	Color 9
			085 ó 092	Color 10
			093 ó 100	Color 11
			101 ó 108	Color 12
			109 ó 116	Color 13
			117 ó 124	Color 14
			125 ó 133	Color 15
			134 ó 185	No function
			186 ó 207	Rainbow effect, fast to slow
			208 ó 213	Stop
			214 ó 235	Reverse Rainbow effect, fast to slow
			236 ó 240	No function
			241 ó 255	Color jump, fast to slow

Standard Mode (25CH cont.)	Channel	Function	Value	Percent/Setting				
				Head 1	Head 2	Head 3	Head 4	Head 5
			000 ó 005	●	●	●	●	●
			006 ó 011	○	●	●	●	●
			012 ó 017	○	○	●	●	●
			018 ó 023	○	○	○	●	●
			024 ó 029	○	○	○	○	●
			030 ó 035	○	○	○	○	○
			036 ó 041	●	○	○	○	○
			042 ó 047	●	●	○	○	○
			048 ó 053	●	●	●	○	○
			054 ó 059	●	●	●	●	○
			060 ó 065	●	●	●	●	●
			066 ó 071	○	○	○	○	○
			072 ó 077	●	○	○	○	○
			078 ó 083	○	●	○	○	○
			084 ó 089	○	○	●	○	○
			090 ó 095	○	○	○	●	○
			096 ó 101	○	○	○	○	●
			102 ó 107	○	○	○	○	○
			108 ó 113	●	●	○	○	○
			114 ó 119	○	●	●	○	○
			120 ó 125	○	○	●	●	○
			126 ó 131	○	○	○	●	●
			132 ó 137	●	○	○	○	●
			138 ó 143	○	○	○	○	○
			144 ó 149	○	●	●	●	●
			150 ó 155	●	○	●	●	●
			156 ó 161	●	●	○	●	●
			162 ó 167	●	●	●	○	●
			168 ó 173	●	●	●	●	○
			174 ó 179	○	○	○	○	○
			180 ó 185	○	○	○	○	●
			186 ó 191	○	○	○	●	●
			192 ó 197	○	○	●	●	●
			198 ó 203	○	●	●	●	●
			204 ó 209	●	●	●	●	●
			210 ó 215	○	○	○	○	○
			216 ó 221	●	●	●	○	○
			222 ó 227	○	●	●	●	○
			228 ó 233	○	○	●	●	●
			234 ó 239	●	○	○	●	●
			240 ó 245	●	●	○	○	●
			246 ó 255	●	●	●	●	●

19

On/Off Preset
(● = on; ○ = off)

Standard Mode	Channel	Function	Value	Percent/Setting
(25CH cont.)	20	LED Macro/ Auto Program	000 ó 015	No function
			016 ó 020	LED Macro 1
			021 ó 025	LED Macro 2
			026 ó 030	LED Macro 3
			031 ó 035	LED Macro 4
			036 ó 040	LED Macro 5
			041 ó 045	LED Macro 6
			046 ó 050	LED Macro 7
			051 ó 055	LED Macro 8
			056 ó 060	LED Macro 9
			061 ó 065	LED Macro 10
			066 ó 070	LED Macro 11
			071 ó 075	LED Macro 12
			076 ó 080	LED Macro 13
			081 ó 085	LED Macro 14
			086 ó 090	LED Macro 15
			091 ó 095	LED Macro 16
			096 ó 100	LED Macro 17
			101 ó 105	LED Macro 18
			106 ó 110	LED Macro 19
			111 ó 115	LED Macro 20
			116 ó 120	LED Macro 21
			121 ó 125	LED Macro 22
			126 ó 130	LED Macro 23
			131 ó 135	LED Macro 24 (cycle 1–23)
			136 ó 140	Auto program 1
			141 ó 145	Auto program 2
			146 ó 150	Auto program 3
			151 ó 155	Auto program 4
			156 ó 160	Auto program 5
			161 ó 165	Auto program 6
			166 ó 170	Auto program 7
			171 ó 175	Auto program 8
			176 ó 180	Auto program 9
			181 ó 185	Auto program 10
			186 ó 190	Auto program 11
			191 ó 195	Auto program 12
			196 ó 200	Auto program 13
			201 ó 205	Auto program 14
			206 ó 210	Auto program 15
			211 ó 215	Auto program 16
			216 ó 220	Auto program 17
			221 ó 225	Auto program 18
			226 ó 230	Auto program 19
			231 ó 235	Auto program 20
			236 ó 240	Auto program 21
			241 ó 245	Auto program 22
			246 ó 250	Auto program 23
			251 ó 255	Auto program 24 (cycle 1–23)
21	LED Macro Speed	000 ó 255	Slow to fast	

Standard Mode (25CH cont.)	Channel	Function	Value	Percent/Setting
	22	Red	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	23	Green	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	24	Blue	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	25	White	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0

Basic Mode (18CH)	Channel	Function	Value	Percent/Setting
	1	Pan	000 ó 255	0–100%
	2	Continuous Pan	000	No function
			001 ó 127	Counterclockwise rotation, slow to fast
			128	Stop
			129 ó 255	Clockwise rotation, slow to fast
	3	Tilt All	000 ó 255	0–100%
	4	Continuous Tilt All	000	No function
			001 ó 127	Counterclockwise rotation, slow to fast
			128	Stop
			129 ó 255	Clockwise rotation, slow to fast
	5	Tilt Offset	000 ó 255	Offset heads from each other, 0–360°
	6	Tilt Macro	000 ó 047	No function
			048 ó 055	Tilt macro 1
			056 ó 063	Tilt macro 2
			064 ó 071	Tilt macro 3
			072 ó 079	Tilt macro 4
			080 ó 087	Tilt macro 5
			088 ó 095	Tilt macro 6
			096 ó 103	Tilt macro 7
			104 ó 111	Tilt macro 8
			112 ó 119	Tilt macro 9
			120 ó 127	Tilt macro 10
			128 ó 135	Tilt macro 11
			136 ó 143	Tilt macro 12
			144 ó 151	Tilt macro 13
			152 ó 159	Tilt macro 14
			160 ó 167	Tilt macro 15
			168 ó 175	Tilt macro 16
			176 ó 183	Tilt macro 17
			184 ó 191	Tilt macro 18
			192 ó 199	Tilt macro 19
			200 ó 207	Tilt macro 20
			208 ó 215	Tilt macro 21
			216 ó 223	Tilt macro 22
			224 ó 231	Tilt macro 23
			232 ó 239	Tilt macro 24
			240 ó 247	Tilt macro 25
			248 ó 255	Tilt macro 26
	7	Tilt Macro Speed	000 ó 255	Fast to slow

Basic Mode	Channel	Function	Value	Percent/Setting
(18CH cont.)	8	Control	000 ó 009	No function
			010 ó 014	Manual tilt blackout
			015 ó 019	Cancel manual tilt blackout
			020 ó 024	1 fixture macro
			025 ó 029	2 fixture macro 1
			030 ó 034	2 fixture macro 2
			035 ó 039	4 fixture macro 1
			040 ó 044	4 fixture macro 2
			045 ó 049	4 fixture macro 3
			050 ó 054	4 fixture macro 4
			055 ó 059	Pan reset
			060 ó 064	Tilt reset
			065 ó 069	No function (reserved for future use)
			070 ó 074	Reset all
			075 ó 079	No function (reserved for future use)
			080 ó 084	Pan/Tilt reverse
			085 ó 089	Pan reverse
			090 ó 094	Tilt reverse
			095 ó 099	Cancel pan reverse
			100 ó 104	Cancel tilt reverse
			105 ó 109	Cancel pan/tilt reverse
			110 ó 114	No function (reserved for future use)
			115 ó 119	Link all heads to head 1
			120 ó 124	Unlink all heads from head 1
			125 ó 129	No function (reserved for future use)
			130 ó 134	No function (reserved for future use)
			135 ó 139	Dimmer speed mode fast
			140 ó 144	Dimmer speed mode smooth
			145 ó 255	No function
	9	Dimmer	000 ó 255	0–100%
	10	Shutter	000 ó 019	Off
			020 ó 024	On
			025 ó 064	Strobe 1, fast to slow
			065 ó 069	On
			070 ó 084	Strobe 2 (Fast on, slow off) fast to slow
			085 ó 089	On
			090 ó 104	Strobe 3 (Slow on, fast off) fast to slow
			105 ó 109	On
			110 ó 124	Strobe 4 (Random) fast to slow
			125 ó 129	On
			130 ó 144	Strobe 5 (Random fast on, slow off) fast to slow
			145 ó 149	On
			150 ó 164	Strobe 6 (Random slow on, fast off) fast to slow
			165 ó 169	On
			170 ó 184	Strobe 7 (Pulse) fast to slow
			185 ó 189	On
			190 ó 204	Strobe 8 (Random pulse) fast to slow
			205 ó 209	On
			210 ó 224	Strobe 9 (Fade in, fade out) fast to slow
			225 ó 229	On
			230 ó 244	Strobe 10 (Random pulse) fast to slow
			245 ó 255	On

Basic Mode	Channel	Function	Value	Percent/Setting
(18CH cont.)	11	Color Macro	000 ó 013	No function
			014 ó 020	Color 1
			021 ó 028	Color 2
			029 ó 036	Color 3
			037 ó 044	Color 4
			045 ó 052	Color 5
			053 ó 060	Color 6
			061 ó 068	Color 7
			069 ó 076	Color 8
			077 ó 084	Color 9
			085 ó 092	Color 10
			093 ó 100	Color 11
			101 ó 108	Color 12
			109 ó 116	Color 13
			117 ó 124	Color 14
			125 ó 133	Color 15
			134 ó 185	No function
			186 ó 207	Rainbow effect, fast to slow
			208 ó 213	Stop
			214 ó 235	Reverse Rainbow effect, fast to slow
			236 ó 240	No function
			241 ó 255	Color jump, fast to slow

Basic Mode (18CH cont.)	Channel	Function	Value	Percent/Setting				
				Head 1	Head 2	Head 3	Head 4	Head 5
12		On/Off Preset (● = on; ○ = off)	000 ó 005	●	●	●	●	●
			006 ó 011	○	●	●	●	●
			012 ó 017	○	○	●	●	●
			018 ó 023	○	○	○	●	●
			024 ó 029	○	○	○	○	●
			030 ó 035	○	○	○	○	○
			036 ó 041	●	○	○	○	○
			042 ó 047	●	●	○	○	○
			048 ó 053	●	●	●	○	○
			054 ó 059	●	●	●	●	○
			060 ó 065	●	●	●	●	●
			066 ó 071	○	○	○	○	○
			072 ó 077	●	○	○	○	○
			078 ó 083	○	●	○	○	○
			084 ó 089	○	○	●	○	○
			090 ó 095	○	○	○	●	○
			096 ó 101	○	○	○	○	●
			102 ó 107	○	○	○	○	○
			108 ó 113	●	●	○	○	○
			114 ó 119	○	●	●	○	○
			120 ó 125	○	○	●	●	○
			126 ó 131	○	○	○	●	●
			132 ó 137	●	○	○	○	●
			138 ó 143	○	○	○	○	○
			144 ó 149	○	●	●	●	●
			150 ó 155	●	○	●	●	●
			156 ó 161	●	●	○	●	●
			162 ó 167	●	●	●	○	●
			168 ó 173	●	●	●	●	○
			174 ó 179	○	○	○	○	○
			180 ó 185	○	○	○	○	●
			186 ó 191	○	○	○	●	●
			192 ó 197	○	○	●	●	●
			198 ó 203	○	●	●	●	●
			204 ó 209	●	●	●	●	●
			210 ó 215	○	○	○	○	○
			216 ó 221	●	●	●	○	○
			222 ó 227	○	●	●	●	○
			228 ó 233	○	○	●	●	●
			234 ó 239	●	○	○	●	●
			240 ó 245	●	●	○	○	●
			246 ó 255	●	●	●	●	●

Basic Mode	Channel	Function	Value	Percent/Setting
(18CH cont.)	13	LED Macro/ Auto Program	000 ó 015	No function
			016 ó 020	LED Macro 1
			021 ó 025	LED Macro 2
			026 ó 030	LED Macro 3
			031 ó 035	LED Macro 4
			036 ó 040	LED Macro 5
			041 ó 045	LED Macro 6
			046 ó 050	LED Macro 7
			051 ó 055	LED Macro 8
			056 ó 060	LED Macro 9
			061 ó 065	LED Macro 10
			066 ó 070	LED Macro 11
			071 ó 075	LED Macro 12
			076 ó 080	LED Macro 13
			081 ó 085	LED Macro 14
			086 ó 090	LED Macro 15
			091 ó 095	LED Macro 16
			096 ó 100	LED Macro 17
			101 ó 105	LED Macro 18
			106 ó 110	LED Macro 19
			111 ó 115	LED Macro 20
			116 ó 120	LED Macro 21
			121 ó 125	LED Macro 22
			126 ó 130	LED Macro 23
			131 ó 135	LED Macro 24 (cycle 1–23)
			136 ó 140	Auto program 1
			141 ó 145	Auto program 2
			146 ó 150	Auto program 3
			151 ó 155	Auto program 4
			156 ó 160	Auto program 5
			161 ó 165	Auto program 6
			166 ó 170	Auto program 7
			171 ó 175	Auto program 8
			176 ó 180	Auto program 9
			181 ó 185	Auto program 10
			186 ó 190	Auto program 11
			191 ó 195	Auto program 12
			196 ó 200	Auto program 13
			201 ó 205	Auto program 14
			206 ó 210	Auto program 15
			211 ó 215	Auto program 16
			216 ó 220	Auto program 17
			221 ó 225	Auto program 18
			226 ó 230	Auto program 19
			231 ó 235	Auto program 20
			236 ó 240	Auto program 21
			241 ó 245	Auto program 22
			246 ó 250	Auto program 23
			251 ó 255	Auto program 24 (cycle 1–23)
14	LED Macro Speed	000 ó 255	Slow to fast	

Basic Mode	Channel	Function	Value	Percent/Setting
(18CH cont.)	15	Red	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	16	Green	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	17	Blue	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	18	White	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0

Dual Control Movement Values

Advanced Movement Mode	Channel	Function	Value	Percent/Setting
(23CH)	1	Pan	000 ó 255	0–100%
	2	Fine Pan	000 ó 255	0–100%
	3	Continuous Pan	000	No function
			001 ó 127	Counterclockwise rotation, slow to fast
			128	Stop
			129 ó 255	Clockwise rotation, slow to fast
	4	Tilt 1	000 ó 255	0–100%
	5	Fine Tilt 1	000 ó 255	0–100%
	6	Tilt 2	000 ó 255	0–100%
	7	Fine Tilt 2	000 ó 255	0–100%
	8	Tilt 3	000 ó 255	0–100%
	9	Fine Tilt 3	000 ó 255	0–100%
	10	Tilt 4	000 ó 255	0–100%
	11	Fine Tilt 4	000 ó 255	0–100%
	12	Tilt 5	000 ó 255	0–100%
	13	Fine Tilt 5	000 ó 255	0–100%
	14	Continuous Tilt 1	000	No function
			001 ó 127	Counterclockwise rotation, slow to fast
			128	Stop
			129 ó 255	Clockwise rotation, slow to fast
	15	Continuous Tilt 2	000	No function
			001 ó 127	Counterclockwise rotation, slow to fast
			128	Stop
			129 ó 255	Clockwise rotation, slow to fast
	16	Continuous Tilt 3	000	No function
			001 ó 127	Counterclockwise rotation, slow to fast
			128	Stop
			129 ó 255	Clockwise rotation, slow to fast
	17	Continuous Tilt 4	000	No function
			001 ó 127	Counterclockwise rotation, slow to fast
			128	Stop
			129 ó 255	Clockwise rotation, slow to fast
	18	Continuous Tilt 5	000	No function
			001 ó 127	Counterclockwise rotation, slow to fast
			128	Stop
			129 ó 255	Clockwise rotation, slow to fast

Advanced Movement Mode (23CH cont.)	Channel	Function	Value	Percent/Setting
19	Tilt Macro		000 ó 047	No function
			048 ó 055	Tilt macro 1
			056 ó 063	Tilt macro 2
			064 ó 071	Tilt macro 3
			072 ó 079	Tilt macro 4
			080 ó 087	Tilt macro 5
			088 ó 095	Tilt macro 6
			096 ó 103	Tilt macro 7
			104 ó 111	Tilt macro 8
			112 ó 119	Tilt macro 9
			120 ó 127	Tilt macro 10
			128 ó 135	Tilt macro 11
			136 ó 143	Tilt macro 12
			144 ó 151	Tilt macro 13
			152 ó 159	Tilt macro 14
			160 ó 167	Tilt macro 15
			168 ó 175	Tilt macro 16
			176 ó 183	Tilt macro 17
			184 ó 191	Tilt macro 18
			192 ó 199	Tilt macro 19
			200 ó 207	Tilt macro 20
			208 ó 215	Tilt macro 21
			216 ó 223	Tilt macro 22
			224 ó 231	Tilt macro 23
			232 ó 239	Tilt macro 24
			240 ó 247	Tilt macro 25
			248 ó 255	Tilt macro 26
20	Tilt Macro Speed		000 ó 255	Fast to slow
21	Dimmer		000 ó 255	0–100%
22	Shutter		000 ó 019	Off
			020 ó 024	On
			025 ó 064	Strobe 1, fast to slow
			065 ó 069	On
			070 ó 084	Strobe 2 (Fast on, slow off) fast to slow
			085 ó 089	On
			090 ó 104	Strobe 3 (Slow on, fast off) fast to slow
			105 ó 109	On
			110 ó 124	Strobe 4 (Random) fast to slow
			125 ó 129	On
			130 ó 144	Strobe 5 (Random fast on, slow off) fast to slow
			145 ó 149	On
			150 ó 164	Strobe 6 (Random slow on, fast off) fast to slow
			165 ó 169	On
			170 ó 184	Strobe 7 (Pulse) fast to slow
			185 ó 189	On
			190 ó 204	Strobe 8 (Random pulse) fast to slow
			205 ó 209	On
			210 ó 224	Strobe 9 (Fade in, fade out) fast to slow
			225 ó 229	On
			230 ó 244	Strobe 10 (Random pulse) fast to slow
			245 ó 255	On

Advanced Movement Mode (23CH cont.)	Channel	Function	Value	Percent/Setting
	23	Control	000 ó 009	No function
			010 ó 014	Manual tilt blackout
			015 ó 019	Cancel manual tilt blackout
			020 ó 024	1 fixture macro
			025 ó 029	2 fixture macro 1
			030 ó 034	2 fixture macro 2
			035 ó 039	4 fixture macro 1
			040 ó 044	4 fixture macro 2
			045 ó 049	4 fixture macro 3
			050 ó 054	4 fixture macro 4
			055 ó 059	Pan reset
			060 ó 064	Tilt reset
			065 ó 069	No function (reserved for future use)
			070 ó 074	Reset all
			075 ó 079	No function (reserved for future use)
			080 ó 084	Pan/Tilt reverse
			085 ó 089	Pan reverse
			090 ó 094	Tilt reverse
			095 ó 099	Cancel pan reverse
			100 ó 104	Cancel tilt reverse
			105 ó 109	Cancel pan/tilt reverse
			110 ó 114	No function (reserved for future use)
			115 ó 119	Link all heads to head 1
			120 ó 124	Unlink all heads from head 1
			125 ó 129	No function (reserved for future use)
			130 ó 134	No function (reserved for future use)
			135 ó 139	Dimmer speed mode fast
			140 ó 144	Dimmer speed mode smooth
			145 ó 255	No function

Standard Movement Mode (17CH)	Channel	Function	Value	Percent/Setting
	1	Pan	000 ó 255	0–100%
	2	Continuous Pan	000	No function
			001 ó 127	Counterclockwise rotation, slow to fast
			128	Stop
			129 ó 255	Clockwise rotation, slow to fast
	3	Tilt 1	000 ó 255	0–100%
	4	Tilt 2	000 ó 255	0–100%
	5	Tilt 3	000 ó 255	0–100%
	6	Tilt 4	000 ó 255	0–100%
	7	Tilt 5	000 ó 255	0–100%
	8	Continuous Tilt 1	000	No function
			001 ó 127	Counterclockwise rotation, slow to fast
			128	Stop
			129 ó 255	Clockwise rotation, slow to fast
	9	Continuous Tilt 2	000	No function
			001 ó 127	Counterclockwise rotation, slow to fast
			128	Stop
			129 ó 255	Clockwise rotation, slow to fast

Standard Movement Mode (17CH cont.)	Channel	Function	Value	Percent/Setting
	10	Continuous Tilt 3	000	No function
			001 ó 127 128	Counterclockwise rotation, slow to fast Stop
			129 ó 255	Clockwise rotation, slow to fast
	11	Continuous Tilt 4	000	No function
			001 ó 127 128	Counterclockwise rotation, slow to fast Stop
			129 ó 255	Clockwise rotation, slow to fast
	12	Continuous Tilt 5	000	No function
			001 ó 127 128	Counterclockwise rotation, slow to fast Stop
			129 ó 255	Clockwise rotation, slow to fast
	13	Tilt Macro	000 ó 047	No function
			048 ó 055	Tilt macro 1
			056 ó 063	Tilt macro 2
			064 ó 071	Tilt macro 3
			072 ó 079	Tilt macro 4
			080 ó 087	Tilt macro 5
			088 ó 095	Tilt macro 6
			096 ó 103	Tilt macro 7
			104 ó 111	Tilt macro 8
			112 ó 119	Tilt macro 9
			120 ó 127	Tilt macro 10
			128 ó 135	Tilt macro 11
			136 ó 143	Tilt macro 12
			144 ó 151	Tilt macro 13
			152 ó 159	Tilt macro 14
			160 ó 167	Tilt macro 15
			168 ó 175	Tilt macro 16
			176 ó 183	Tilt macro 17
			184 ó 191	Tilt macro 18
			192 ó 199	Tilt macro 19
			200 ó 207	Tilt macro 20
			208 ó 215	Tilt macro 21
			216 ó 223	Tilt macro 22
			224 ó 231	Tilt macro 23
			232 ó 239	Tilt macro 24
			240 ó 247	Tilt macro 25
			248 ó 255	Tilt macro 26
	14	Tilt Macro Speed	000 ó 255	Fast to slow
	15	Dimmer	000 ó 255	0–100%

Standard Movement Mode (17CH cont.)	Channel	Function	Value	Percent/Setting
16	Shutter		000 ó 019	Off
			020 ó 024	On
			025 ó 064	Strobe 1, fast to slow
			065 ó 069	On
			070 ó 084	Strobe 2 (Fast on, slow off) fast to slow
			085 ó 089	On
			090 ó 104	Strobe 3 (Slow on, fast off) fast to slow
			105 ó 109	On
			110 ó 124	Strobe 4 (Random) fast to slow
			125 ó 129	On
			130 ó 144	Strobe 5 (Random fast on, slow off) fast to slow
			145 ó 149	On
			150 ó 164	Strobe 6 (Random slow on, fast off) fast to slow
			165 ó 169	On
			170 ó 184	Strobe 7 (Pulse) fast to slow
			185 ó 189	On
			190 ó 204	Strobe 8 (Random pulse) fast to slow
			205 ó 209	On
			210 ó 224	Strobe 9 (Fade in, fade out) fast to slow
			225 ó 229	On
			230 ó 244	Strobe 10 (Random pulse) fast to slow
			245 ó 255	On

Standard Movement Mode (17CH cont.)	Channel	Function	Value	Percent/Setting
17	Control		000 ó 009	No function
			010 ó 014	Manual tilt blackout
			015 ó 019	Cancel manual tilt blackout
			020 ó 024	1 fixture macro
			025 ó 029	2 fixture macro 1
			030 ó 034	2 fixture macro 2
			035 ó 039	4 fixture macro 1
			040 ó 044	4 fixture macro 2
			045 ó 049	4 fixture macro 3
			050 ó 054	4 fixture macro 4
			055 ó 059	Pan reset
			060 ó 064	Tilt reset
			065 ó 069	No function (reserved for future use)
			070 ó 074	Reset all
			075 ó 079	No function (reserved for future use)
			080 ó 084	Pan/Tilt reverse
			085 ó 089	Pan reverse
			090 ó 094	Tilt reverse
			095 ó 099	Cancel pan reverse
			100 ó 104	Cancel tilt reverse
			105 ó 109	Cancel pan/tilt reverse
			110 ó 114	No function (reserved for future use)
			115 ó 119	Link all heads to head 1
			120 ó 124	Unlink all heads from head 1
			125 ó 129	No function (reserved for future use)
			130 ó 134	No function (reserved for future use)
			135 ó 139	Dimmer speed mode fast
			140 ó 144	Dimmer speed mode smooth
			145 ó 255	No function

Basic Movement Mode (10CH)	Channel	Function	Value	Percent/Setting
10CH	1	Pan	000 ó 255	0–100%
	2	Continuous Pan	000	No function
			001 ó 127	Counterclockwise rotation, slow to fast
			128	Stop
	3	Tilt All	129 ó 255	Clockwise rotation, slow to fast
			000 ó 255	0–100%
			000	No function
	4	Continuous Tilt All	001 ó 127	Counterclockwise rotation, slow to fast
			128	Stop
			129 ó 255	Clockwise rotation, slow to fast
	5	Tilt Offset	000 ó 255	Offset heads from each other, 0–360°

Basic Movement Mode (10CH cont.)	Channel	Function	Value	Percent/Setting
6	Tilt Macro		000 ó 047	No function
			048 ó 055	Tilt macro 1
			056 ó 063	Tilt macro 2
			064 ó 071	Tilt macro 3
			072 ó 079	Tilt macro 4
			080 ó 087	Tilt macro 5
			088 ó 095	Tilt macro 6
			096 ó 103	Tilt macro 7
			104 ó 111	Tilt macro 8
			112 ó 119	Tilt macro 9
			120 ó 127	Tilt macro 10
			128 ó 135	Tilt macro 11
			136 ó 143	Tilt macro 12
			144 ó 151	Tilt macro 13
			152 ó 159	Tilt macro 14
			160 ó 167	Tilt macro 15
			168 ó 175	Tilt macro 16
			176 ó 183	Tilt macro 17
			184 ó 191	Tilt macro 18
			192 ó 199	Tilt macro 19
			200 ó 207	Tilt macro 20
			208 ó 215	Tilt macro 21
			216 ó 223	Tilt macro 22
			224 ó 231	Tilt macro 23
			232 ó 239	Tilt macro 24
			240 ó 247	Tilt macro 25
			248 ó 255	Tilt macro 26
7	Tilt Macro Speed		000 ó 255	Fast to slow
8	Dimmer		000 ó 255	0–100%
9	Shutter		000 ó 019	Off
			020 ó 024	On
			025 ó 064	Strobe 1, fast to slow
			065 ó 069	On
			070 ó 084	Strobe 2 (Fast on, slow off) fast to slow
			085 ó 089	On
			090 ó 104	Strobe 3 (Slow on, fast off) fast to slow
			105 ó 109	On
			110 ó 124	Strobe 4 (Random) fast to slow
			125 ó 129	On
			130 ó 144	Strobe 5 (Random fast on, slow off) fast to slow
			145 ó 149	On
			150 ó 164	Strobe 6 (Random slow on, fast off) fast to slow
			165 ó 169	On
			170 ó 184	Strobe 7 (Pulse) fast to slow
			185 ó 189	On
			190 ó 204	Strobe 8 (Random pulse) fast to slow
			205 ó 209	On
			210 ó 224	Strobe 9 (Fade in, fade out) fast to slow
			225 ó 229	On
			230 ó 244	Strobe 10 (Random pulse) fast to slow
			245 ó 255	On

Basic	Channel	Function	Value	Percent/Setting
Movement Mode (10CH cont.)	10	Control	000 ó 009	No function
			010 ó 014	Manual tilt blackout
			015 ó 019	Cancel manual tilt blackout
			020 ó 024	1 fixture macro
			025 ó 029	2 fixture macro 1
			030 ó 034	2 fixture macro 2
			035 ó 039	4 fixture macro 1
			040 ó 044	4 fixture macro 2
			045 ó 049	4 fixture macro 3
			050 ó 054	4 fixture macro 4
			055 ó 059	Pan reset
			060 ó 064	Tilt reset
			065 ó 069	No function (reserved for future use)
			070 ó 074	Reset all
			075 ó 079	No function (reserved for future use)
			080 ó 084	Pan/Tilt reverse
			085 ó 089	Pan reverse
			090 ó 094	Tilt reverse
			095 ó 099	Cancel pan reverse
			100 ó 104	Cancel tilt reverse
			105 ó 109	Cancel pan/tilt reverse
			110 ó 114	No function (reserved for future use)
			115 ó 119	Link all heads to head 1
			120 ó 124	Unlink all heads from head 1
			125 ó 129	No function (reserved for future use)
			130 ó 134	No function (reserved for future use)
			135 ó 139	Dimmer speed mode fast
			140 ó 144	Dimmer speed mode smooth
			145 ó 255	No function

Dual Control Pixel Values

RGBW Mode	Channel	Function	Value	Percent/Setting
(20CH)	1	Head 1 Red	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	2	Head 1 Green	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	3	Head 1 Blue	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	4	Head 1 White	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	5	Head 2 Red	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	6	Head 2 Green	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	7	Head 2 Blue	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	8	Head 2 White	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	9	Head 3 Red	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	10	Head 3 Green	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	11	Head 3 Blue	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	12	Head 3 White	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	13	Head 4 Red	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	14	Head 4 Green	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	15	Head 4 Blue	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	16	Head 4 White	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	17	Head 5 Red	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	18	Head 5 Green	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	19	Head 5 Blue	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	20	Head 5 White	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0

RGB Mode	Channel	Function	Value	Percent/Setting
(15CH)	1	Head 1 Red	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	2	Head 1 Green	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	3	Head 1 Blue	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	4	Head 2 Red	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	5	Head 2 Green	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	6	Head 2 Blue	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	7	Head 3 Red	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	8	Head 3 Green	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	9	Head 3 Blue	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	10	Head 4 Red	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	11	Head 4 Green	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	12	Head 4 Blue	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	13	Head 5 Red	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	14	Head 5 Green	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	15	Head 5 Blue	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0

Acerca de esta Guía

La Guía de Referencia Rápida (GRR) del Rogue R1 FX-B contiene información básica sobre el producto, como conexión, montaje, opciones de menú y valores DMX. Descargue el Manual de Usuario de www.chauvetprofessional.com para información más detallada.

Exención de Responsabilidad

La información y especificaciones contenidas en esta GRR están sujetas a cambio sin previo aviso.

Notas de Seguridad

- NO abra este producto. No contiene piezas reparables por el usuario.
- NO mire a la fuente de luz cuando el producto esté encendido.
- Para evitar un desgaste innecesario y alargar su vida útil, desconecte completamente el producto de la alimentación, mediante el interruptor o desenchufándolo, durante los periodos en los que no se use.
- CUIDADO: cuando transfiera el producto desde ambientes con temperatura extrema (p. ej., del remolque frío de un camión a una sala de baile con calor y humedad), puede formarse condensación en la electrónica interna del producto. Para evitar que se produzca una avería, deje que el producto se aclimate completamente al ambiente antes de conectar la alimentación.
- CUIDADO: La carcasa de este producto puede estar caliente cuando las luces están en funcionamiento.
- Monte este producto en una ubicación con ventilación adecuada, al menos a 20" (50 cm) de superficies adyacentes.
- NO deje ningún material inflamable a menos de 50 cm de este producto mientras esté funcionando o conectado a la alimentación.
- USE un cable de seguridad cuando monte este producto en lo alto.
- NO ponga en funcionamiento este producto en el exterior o en cualquier ubicación en la que el polvo, calor excesivo, agua o humedad puedan afectarlo. (IP20)
- NO ponga en funcionamiento este producto si sospecha que la carcasa, lentes o cables están dañados.
- NO conecte este producto a un atenuador o reostato.
- Conecte este producto SOLO a un circuito con toma de tierra y protegido.
- Use SOLAMENTE los soportes de montaje o las asas para mover este producto. NO lo transporte agarrando por la cabeza móvil.
- En caso de un problema grave de funcionamiento, deje de usarlo inmediatamente.
- La temperatura ambiente máxima es de 113 °F (45 °C). No haga funcionar este producto a temperaturas más altas.

Contacto

Fuera de EE.UU., Reino Unido, Irlanda, México, o Benelux póngase en contacto con su distribuidor para solicitar asistencia o devolver el producto. Desde dentro de EE.UU., Reino Unido, Irlanda, México o Benelux, utilice la información de [Contact Us](#) del final de esta GRR.

Qué va Incluido

- Rogue R1 FX-B
- Tarjeta de garantía
- Cable de alimentación Neutrik® powerCON®
- Guía de Referencia Rápida
- 2 soportes Omega con material de montaje

Corriente alterna

Este producto tiene una fuente de alimentación con detección automática que puede funcionar con un rango de tensión de entrada de 100–240 VCA, 50/60 Hz.



Para evitar un desgaste innecesario y alargar su vida útil, desconecte completamente el producto de la alimentación, mediante el interruptor o desenchufándolo, durante los periodos en los que no se use.

Alimentación en Cadena Puede enlazar hasta 8 productos Rogue R1 FX-B a 120 V, 14 productos a 208 V o 15 productos a 230 V. Nunca sobrepase este número. Los cables de alimentación en cadena se pueden adquirir por separado.

Enchufe CA	Conexión	Cable (EE.UU.)	Cable (Europa)	Color del tornillo
	CA Cargado	Negro	Marrón	Amarillo/Latón
	CA Neutro	Blanco	Azul	Plata
	CA Tierra	Verde/Amarillo	Verde/Amarillo	Verde

- Sustitución del Fusible**
1. Desconecte este producto de la alimentación.
 2. Utilizando un destornillador plano, desatorille la tapa del portafusibles de la carcasa.
 3. Quite el fusible fundido del portafusibles y sustitúyalo con uno nuevo del mismo tipo y categoría.
 4. Vuelva a atornillar la tapa del portafusibles en su sitio y conecte de nuevo la alimentación.

Conexiones de señal Puede enlazar el Rogue R1 FX-B a un controlador o software controlador usando una conexión DMX, una conexión Ethernet o ambas. Si está usando otros productos compatibles con Art-Net™, sACN o Kling-Netcon, el Rogue R1 FX-B puede controlar cada uno individualmente en una sola red. Consulte el Manual de usuario para obtener información sobre cómo conectar y configurar el producto para estas señales.

Personalidades de control El Rogue R1 FX-B utiliza DMX, Art-Net™, sACN y Kling-Net para sus personalidades de control:

Single Control	Dual Control Movement	Dual Control Pixel
Tour (52-canal)		
Tour (47-canal)		
Advanced (47-canal)	Advanced (23-canal)	RGBW (20-canal)
Standard (25-canal)	Standard (17-canal)	RGB (15-canal)
Basic (18-canal)	Basic (10-canal)	Utiliza DMX, Art-Net, sACN, o Kling-Net
Utiliza DMX, Art-Net™, o sACN		

Conexión DMX El Rogue R1 FX-B funcionará con un controlador DMX usando una conexión de datos DMX de 3 o 5 pines. Hay un Manual DMX disponible en www.chauvetprofessional.com.

Conexión Art-Net™ Art-Net™ es un protocolo Ethernet que utiliza TCP/IP para transferir gran cantidad de datos DMX512 usando una conexión etherCON RJ45 sobre una red de gran tamaño. Hay disponible un documento sobre el protocolo Art-Net™ desde www.chauvetprofessional.com. Chauvet Professional recomienda la utilización de modo Unicast para mejores resultados. Art-Net™ diseñado y copyright por Artistic Licence Holdings Ltd.


Conexión sACN También conocido como ANSI E1.31, el streaming ACN es un protocolo Ethernet que usa las capas y formato de *Architecture for Control Networks* (arquitectura para redes de control) para transportar datos DMX512 sobre IP o cualquier otra red compatible con ACN. El mantenimiento de ACN corre a cargo de la Professional Lighting and Sound Association (Asociación de Sonido e Iluminación Profesional, PLASA).

Conexión Kling-Net Kling-Net es un protocolo de red que permite la autoconfiguración de los dispositivos de imagen usando una conexión Ethernet etherCON RJ45. Consulte el manual del software ArKaos para instrucciones detalladas sobre la programación de este producto.



Para un funcionamiento fluido, ArKaos Kling-Net precisa una tarjeta Ethernet a gigabit (1000 Mbps) y un router de red.

Montaje Antes de montar este producto, lea las [Notas de Seguridad](#). Utilice al menos dos puntos de montaje por producto. Asegúrese de que las abrazaderas de montaje son capaces de soportar el peso del producto. Para nuestra línea Chauvet de abrazaderas de montaje, visite <http://trusst.com/products/>.



Panel de control con pantalla táctil El Rogue R1 FX-B dispone de una pantalla táctil y de 6 botones de control. La pantalla táctil se puede bloquear y calibrar a través de las opciones de **Setup** (configuración) en el menú.

Descripción del Panel de Control

Botón	Función
< ↑ >	Navega hacia arriba por la lista de menú o aumenta el valor numérico cuando está en una función
< ≡ >	Sale del menú o función actual
< ↓ >	Navega hacia abajo por la lista de menú o disminuye el valor numérico cuando está en una función
< ← >	Navega hacia la izquierda por la lista de menú
< ↶ >	Habilita el menú actualmente en pantalla o configura el valor seleccionado actualmente dentro de la función seleccionada
< → >	Navega hacia la derecha por la lista de menú

Mapa de Menú

Niveles de Programación					Descripción
Control Settings					Control Settings Nivel Principal
Single Control	DMX	Personality	Basic		Configura la personalidad DMX Básica (18CH), Estándar (25CH), Avanzada (47CH) Tour (47CH) o Tour 2 (52CH)
			Standard		
			Advanced		
			Tour		
			Tour 2		
	Start Address		001–512		Configura la dirección DMX de inicio
	ArtNet	Personality	Basic		Configura la personalidad Art-Net™ Básica (18CH), Estándar (25CH), Avanzada (47CH) Tour (47CH) o Tour 2 (52CH)
			Standard		
			Advanced		
			Tour		
			Tour 2		
	Start Address		001–512		Configura la dirección Art-Net™ de inicio
	Universe		0–254		Configura el universo Art-Net™
Dual Control	Movement	DMX	Personality	Basic	Configura la personalidad DMX Básica (10CH), Estándar (17CH) o Avanzada (23CH)
				Standard	
				Advanced	
			Start Address	001–512	Configura la dirección DMX de inicio
		ArtNet	Personality	Basic	Configura la personalidad Art-Net™ Básica (10CH), Estándar (17CH) o Avanzada (23CH)
				Standard	
				Advanced	
			Start Address	001–512	Configura la dirección Art-Net™ de inicio
			Universe	0–254	Configura el universo Art-Net™
		sACN	Personality	Basic	Configura la personalidad sACN Básica (10CH), Estándar (17CH) o Avanzada (23CH)
				Standard	
				Advanced	
			Start Address	001–512	Configura la dirección sACN de inicio
			Universe	0–255	Configura el universo sACN
	Pixels	DMX	Personality	RGB	Configura la personalidad DMX RGB (15CH) o RGBA (20CH)
				RGBW	
			Start Address	001–512	Configura la dirección DMX de inicio
		ArtNet	Personality	RGB	Configura la personalidad Art-Net™ RGB (15CH) o RGBA (20CH)
				RGBW	
			Start Address	001–512	Configura la dirección Art-Net™ de inicio
			Universe	0–254	Configura el universo Art-Net™
		sACN	Personality	RGB	Configura la personalidad sACN RGB (15CH) o RGBA (20CH)
				RGBW	
			Start Address	001–512	Configura la dirección sACN de inicio
			Universe	0–255	Configura el universo sACN
		KlingNet	Personality	RGB	Configura la personalidad Kling-Net RGB (15CH) o RGBA (20CH)
				RGBW	

Nota: En el modo Dual Control, el protocolo de movimiento y el protocolo de píxel no pueden ser el mismo.

Mapa de Menú (cont.)

Mapa de Menú (cont.)

Niveles de Programación			Descripción	
Test Mode			Test Mode Nivel Principal	
Test Mode	Auto test		Prueba automática de todas las funciones	
	Manual test	Pan	000–255	Controlar y probar todas las funciones a través del panel de control
		Pan Speed		
		Pan 360		
		Tilt 1		
		Tilt 2		
		Tilt 3		
		Tilt 4		
		Tilt 5		
		Tilt Speed		
		Tilt 1 360		
		Tilt 2 360		
		Tilt 3 360		
		Tilt 4 360		
		Tilt 5 360		
		Dimmer		
		Shutter		
		Red		
		Green		
		Blue		
		White		
	Color			
	LED Macro			
	LED Macro Speed			
Setup			Setup Nivel Principal	
Setup	Network Settings	IP Mode	Manual	Configurar la dirección IP manualmente
			DHCP	La red configura la dirección IP
			Static	El producto configura la dirección IP
		IP	xxx.xxx.xxx.xxx	Configurar la dirección IP en modo Manual
		SubMask	xxx.xxx.xxx.xxx	Configurar la máscara de subred en modo Manual
	Pan Reverse	NO		Desplazamiento lateral normal
		YES		Desplazamiento lateral inversa
	Tilt Reverse	NO		Inclinación normal
		YES		Inclinación inversa
	Screen Reverse	NO		Pantalla normal
		YES		Pantalla inversa
		AUTO		Orientación de pantalla automático
	Pan Angle	540		Rango de desplazamiento lateral: 540°
		360		Rango de desplazamiento lateral: 360°
		180		Rango de desplazamiento lateral: 180°
	Tilt Angle	540		Rango de inclinación: 540°
		270		Rango de inclinación: 360°
		180		Rango de inclinación: 180°
	BL. O. P/T Move	NO		No ir a blackout mientras hay movimiento panorámico/inclinación
		YES		Ir a blackout mientras hay movimiento panorámico/inclinación

Mapa de Menú (cont.)

Niveles de Programación			Descripción	
Setup (cont.)	Setup (cont.)		Setup Nivel Principal (cont.)	
	Calibration	NO	Mantener la configuración actual	
		YES	Calibrar la pantalla táctil	
	Touchscreen Lock	NO	La pantalla responden al toque	
		YES	La pantalla no responde al toque	
	Lock Screen	NO	Bloqueo los botones y pantalla táctil	
		YES	Contraseña: 0920	
	Backlight Timer	30S	La pantalla se apaga a los 30 segundos	
		1M	La pantalla se apaga al cabo de 1 minuto	
		5M	La pantalla se apaga al cabo de 5 minutos	
		ON	La pantalla permanece encendida	
	Loss of Data	Hold	Mantiene la última señal recibida	
		Close	Pone el dispositivo en blackout	
	C Mixing Mode	RGBW	Mezcla de color aditivo (0–100%)	
		CMY	Mezcla de color sustractivo (100%–0)	
	Dimmer Curve	Linear	Configura la curva del atenuador	
		Square		
		I Squa		
		SCurve		
	Dimmer Speed	Smooth	Cambia la velocidad del atenuador	
	PWM Option	Fast	Selecciona la frecuencia de emisión PWM	
		600Hz		
		1200Hz		
		2000Hz		
		4000Hz		
		6000Hz		
	Color Balance	25000Hz	Configura el valor máximo del LED rojo	
		Red		100–255
		Green		
		Blue		
Preset Select	White	Configura el valor máximo del LED rojo		
	PRESET A		Opciones de menú preconfiguradas grabadas	
	PRESET B			
	PRESET C			
Preset Sync	NO	Permite transferir las opciones de menú preconfiguradas grabadas a otros Rogue R1 FXB de la cadena DMX		
	YES			
Reset Function	Pan	NO	Restablece las funciones individuales o todas las funciones desde el arranque	
		YES		
	Tilt	NO		
		YES		
	All	NO		
		YES		
Factory Settings	NO	Restablece el dispositivo a la configuración de fábrica		
	YES			
Sys Info			Sys Info Nivel Principal	
Sys Info	Fixture Information	Ver	VX	Muestra la versión de firmware
		Running Mode	Xxx	Muestra el modo de ejecución actual
		DMX Address	xxx	Muestra la dirección de inicio actual
		Temperature	xx	Muestra la temperatura actual del producto en °C
		Fixture Hours	xxxxx	Muestra el número de horas que el producto ha estado encendido
		IP	xxx.xxx.xxx.xxx	Muestra la dirección IP actual

Mapa de Menú (cont.)

Niveles de Programación			Descripción
Sys Info (cont.)			Sys Info Nivel Principal (cont.)
Fixture Information	SubMask	xxx.xxx.xxx.xxx	Muestra la máscara de subred actual
	MAC	xx.xx.xx.xx.xx.xx	Muestra la dirección MAC actual
Error Information	No Error!*		Muestra cualquier error o "No Error!"
Sys Info (cont.)	Frequency	xxx	Muestra todos los valores actuales de las señales de entrada, 000–255
	Pan		
	Pan Fine		
	Pan 360		
	Tilt 1		
	Tilt 1 Fine		
	Tilt 2		
	Tilt 2 Fine		
	Tilt 3		
	Tilt 3 Fine		
	Tilt 4		
	Tilt 4 Fine		
	Tilt 5		
	Tilt 5 Fine		
	Tilt 1 360		
	Tilt 2 360		
	Tilt 3 360		
	Tilt 4 360		
	Tilt 5 360		
	Y Macro		
	Y Macro Speed		
	Function		
	Dimmer		
	Shutter		
	Channel Information		
	Color		
	Lamp Number		
	LED Macro		
	LED Ma. Speed		
	Red 1		
	Green 1		
	Blue 1		
	White 1		
	Red 2		
	Green 2		
	Blue 2		
	White 2		
	Red 3		
	Green 3		
	Blue 3		
	White 3		
	Red 4		
	Green 4		
	Blue 4		
	White 4		
	Red 5		
	Green 5		
	Blue 5		
	White 5		

Valores "Single Control"

Tour 2 (52CH)	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
	1	Desplazamiento Lateral	000 ó 255	0–100%
	2	Desplazamiento Lateral Fino	000 ó 255	0–100%
	3	Desplazamiento lateral continua	000 001 ó 127 128 129 ó 255	Sin función Rotación en el sentido antihorario, lenta a rápida Detener Rotación en sentido horario, lenta a rápida
	4	Macro de inclinación	000 ó 047 048 ó 055 056 ó 063 064 ó 071 072 ó 079 080 ó 087 088 ó 095 096 ó 103 104 ó 111 112 ó 119 120 ó 127 128 ó 135 136 ó 143 144 ó 151 152 ó 159 160 ó 167 168 ó 175 176 ó 183 184 ó 191 192 ó 199 200 ó 207 208 ó 215 216 ó 223 224 ó 231 232 ó 239 240 ó 247 248 ó 255	Sin función Macro de inclinación 1 Macro de inclinación 2 Macro de inclinación 3 Macro de inclinación 4 Macro de inclinación 5 Macro de inclinación 6 Macro de inclinación 7 Macro de inclinación 8 Macro de inclinación 9 Macro de inclinación 10 Macro de inclinación 11 Macro de inclinación 12 Macro de inclinación 13 Macro de inclinación 14 Macro de inclinación 15 Macro de inclinación 16 Macro de inclinación 17 Macro de inclinación 18 Macro de inclinación 19 Macro de inclinación 20 Macro de inclinación 21 Macro de inclinación 22 Macro de inclinación 23 Macro de inclinación 24 Macro de inclinación 25 Macro de inclinación 26
	5	Velocidad de macro de inclinación	000 ó 255	Rápida a lenta

Tour 2 (52CH cont.)	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
	6	Control	000 ó 009	Sin función
			010 ó 014	Blackout de inclinación manual
			015 ó 019	Cancelar blackout de inclinación manual
			020 ó 024	Macro 1 dispositivo
			025 ó 029	Macro 1, 2 dispositivos
			030 ó 034	Macro 2, 2 dispositivos
			035 ó 039	Macro 4, 1 dispositivos
			040 ó 044	Macro 4, 2 dispositivos
			045 ó 049	Macro 4, 3 dispositivos
			050 ó 054	Macro 4, 4 dispositivos
			055 ó 059	Reiniciar desplazamiento lateral
			060 ó 064	Reiniciar inclinación
			065 ó 069	Sin función (reservado para usos futuros)
			070 ó 074	Reiniciar todo
			075 ó 079	Sin función (reservado para usos futuros)
			080 ó 084	Invertir movimiento panorámico/inclinación
			085 ó 089	Invertir movimiento panorámico
			090 ó 094	Invertir inclinación
			095 ó 099	Cancelar invertir movimiento panorámico
			100 ó 104	Cancelar invertir inclinación
			105 ó 109	Cancelar invertir movimiento panorámico/inclinación
			110 ó 114	Sin función (reservado para usos futuros)
			115 ó 119	Vincular todas las cabezas a la cabeza 1
			120 ó 124	Desvincular todas las cabezas de la cabeza 1
			125 ó 129	Sin función (reservado para usos futuros)
			130 ó 134	Sin función (reservado para usos futuros)
			135 ó 139	Modo velocidad del atenuador rápido
			140 ó 144	Modo velocidad del atenuador suave
			145 ó 255	Sin función
	7	Atenuador	000 ó 255	0–100%
	8	Obturador	000 ó 019	Apagado
			020 ó 024	Encendido
			025 ó 064	Rápido a lento
			065 ó 069	Encendido
			070 ó 084	Encendido rápido, apagado lento, rápido a lento
			085 ó 089	Encendido
			090 ó 104	Encendido lento, apagado rápido, rápido a lento
			105 ó 109	Encendido
			110 ó 124	Aleatorio rápido a lento
			125 ó 129	Encendido
			130 ó 144	Encendido rápido aleatorio, apagado lento, rápido a lento
			145 ó 149	Encendido
			150 ó 164	Encendido lento aleatorio, apagado rápido, rápido a lento
			165 ó 169	Encendido
			170 ó 184	Pulso, rápido a lento
			185 ó 189	Encendido
			190 ó 204	Pulso aleatorio, rápido a lento
			205 ó 209	Encendido
			210 ó 224	<i>Fade in, fade out</i> , rápido a lento
			225 ó 229	Encendido
			230 ó 244	Pulso aleatorio, rápido a lento
			245 ó 255	Encendido

Tour 2 (52CH cont.)	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
			000 ó 013	Sin función
			014 ó 020	Color 1
			021 ó 028	Color 2
			029 ó 036	Color 3
			037 ó 044	Color 4
			045 ó 052	Color 5
			053 ó 060	Color 6
			061 ó 068	Color 7
			069 ó 076	Color 8
			077 ó 084	Color 9
			085 ó 092	Color 10
			093 ó 100	Color 11
			101 ó 108	Color 12
			109 ó 116	Color 13
			117 ó 124	Color 14
			125 ó 133	Color 15
			134 ó 185	Sin función
			186 ó 207	Efecto arco iris, rápido a lento
			208 ó 213	Parada
			214 ó 235	Invertir efecto arco iris, rápido a lento
			236 ó 240	Sin función
			241 ó 255	Salto de color, rápido a lento
	9	Macro de Color		

Tour 2 (52CH cont.)	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración				
				Cabeza 1	Cabeza 2	Cabeza 3	Cabeza 4	Cabeza 5
10		Preconfiguración encendido/apagado (● = encendido; ○ = apagado)	000 ó 005	●	●	●	●	●
			006 ó 011	○	●	●	●	●
			012 ó 017	○	○	●	●	●
			018 ó 023	○	○	○	●	●
			024 ó 029	○	○	○	○	●
			030 ó 035	○	○	○	○	○
			036 ó 041	●	○	○	○	○
			042 ó 047	●	●	○	○	○
			048 ó 053	●	●	●	○	○
			054 ó 059	●	●	●	●	○
			060 ó 065	●	●	●	●	●
			066 ó 071	○	○	○	○	○
			072 ó 077	●	○	○	○	○
			078 ó 083	○	●	○	○	○
			084 ó 089	○	○	●	○	○
			090 ó 095	○	○	○	●	○
			096 ó 101	○	○	○	○	●
			102 ó 107	○	○	○	○	○
			108 ó 113	●	●	○	○	○
			114 ó 119	○	●	●	○	○
			120 ó 125	○	○	●	●	○
			126 ó 131	○	○	○	●	●
			132 ó 137	●	○	○	○	●
			138 ó 143	○	○	○	○	○
			144 ó 149	○	●	●	●	●
			150 ó 155	●	○	●	●	●
			156 ó 161	●	●	○	●	●
			162 ó 167	●	●	●	○	●
			168 ó 173	●	●	●	●	○
			174 ó 179	○	○	○	○	○
			180 ó 185	○	○	○	○	●
			186 ó 191	○	○	○	●	●
			192 ó 197	○	○	●	●	●
			198 ó 203	○	●	●	●	●
			204 ó 209	●	●	●	●	●
			210 ó 215	○	○	○	○	○
			216 ó 221	●	●	●	○	○
			222 ó 227	○	●	●	●	○
			228 ó 233	○	○	●	●	●
			234 ó 239	●	○	○	●	●
			240 ó 245	●	●	○	○	●
			246 ó 255	●	●	●	●	●

Tour 2	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
(52CH cont.)			000 ó 015	Sin función
			016 ó 020	Macro LED 1
			021 ó 025	Macro LED 2
			026 ó 030	Macro LED 3
			031 ó 035	Macro LED 4
			036 ó 040	Macro LED 5
			041 ó 045	Macro LED 6
			046 ó 050	Macro LED 7
			051 ó 055	Macro LED 8
			056 ó 060	Macro LED 9
			061 ó 065	Macro LED 10
			066 ó 070	Macro LED 11
			071 ó 075	Macro LED 12
			076 ó 080	Macro LED 13
			081 ó 085	Macro LED 14
			086 ó 090	Macro LED 15
			091 ó 095	Macro LED 16
			096 ó 100	Macro LED 17
			101 ó 105	Macro LED 18
			106 ó 110	Macro LED 19
			111 ó 115	Macro LED 20
			116 ó 120	Macro LED 21
			121 ó 125	Macro LED 22
			126 ó 130	Macro LED 23
	11	Macro LED/ Programa automático	131 ó 135	Macro LED 24 (Ciclo 1–23)
			136 ó 140	Programa automático 1
			141 ó 145	Programa automático 2
			146 ó 150	Programa automático 3
			151 ó 155	Programa automático 4
			156 ó 160	Programa automático 5
			161 ó 165	Programa automático 6
			166 ó 170	Programa automático 7
			171 ó 175	Programa automático 8
			176 ó 180	Programa automático 9
			181 ó 185	Programa automático 10
			186 ó 190	Programa automático 11
			191 ó 195	Programa automático 12
			196 ó 200	Programa automático 13
			201 ó 205	Programa automático 14
			206 ó 210	Programa automático 15
			211 ó 215	Programa automático 16
			216 ó 220	Programa automático 17
			221 ó 225	Programa automático 18
			226 ó 230	Programa automático 19
			231 ó 235	Programa automático 20
			236 ó 240	Programa automático 21
			241 ó 245	Programa automático 22
			246 ó 250	Programa automático 23
			251 ó 255	Programa automático 24 (Ciclo 1–23)
	12	Velocidad de macro LED	000 ó 255	Lenta a rápida

Tour 2 (52CH cont.)	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
	13	Inclinación 1	000 ó 255	0–100%
	14	Inclinación Fina 1	000 ó 255	0–100%
	15	Inclinación continua 1	000 001 ó 127 128 129 ó 255	Sin función Rotación en el sentido antihorario, lenta a rápida Detener Rotación en sentido horario, lenta a rápida
	16	Cabeza 1 Atenuador	000 ó 255	0–100%
	17	Cabeza 1 rojo	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	18	Cabeza 1 verde	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	19	Cabeza 1 azul	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	20	Cabeza 1 blanco	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	21	Inclinación 2	000 ó 255	0–100%
	22	Inclinación Fina 2	000 ó 255	0–100%
	23	Inclinación continua 2	000 001 ó 127 128 129 ó 255	Sin función Rotación en el sentido antihorario, lenta a rápida Detener Rotación en sentido horario, lenta a rápida
	24	Cabeza 2 Atenuador	000 ó 255	0–100%
	25	Cabeza 2 rojo	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	26	Cabeza 2 verde	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	27	Cabeza 2 azul	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	28	Cabeza 2 blanco	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	29	Inclinación 3	000 ó 255	0–100%
	30	Inclinación Fina 3	000 ó 255	0–100%
	31	Inclinación continua 3	000 001 ó 127 128 129 ó 255	Sin función Rotación en el sentido antihorario, lenta a rápida Detener Rotación en sentido horario, lenta a rápida
	32	Cabeza 3 Atenuador	000 ó 255	0–100%
	33	Cabeza 3 rojo	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	34	Cabeza 3 verde	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	35	Cabeza 3 azul	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	36	Cabeza 3 blanco	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	37	Cabeza 4 Atenuador	000 ó 255	0–100%
	38	Inclinación 4	000 ó 255	0–100%
	39	Inclinación Fina 4	000 ó 255	0–100%
	40	Inclinación continua 4	000 001 ó 127 128 129 ó 255	Sin función Rotación en el sentido antihorario, lenta a rápida Detener Rotación en sentido horario, lenta a rápida

Tour 2 (52CH cont.)	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
	41	Cabeza 4 rojo	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	42	Cabeza 4 verde	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	43	Cabeza 4 azul	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	44	Cabeza 4 blanco	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	45	Cabeza 5 Atenuador	000 ó 255	0–100%
	46	Inclinación 5	000 ó 255	0–100%
	47	Inclinación Fina 5	000 ó 255	0–100%
	48	Inclinación continua 5	000	Sin función
			001 ó 127	Rotación en el sentido antihorario, lenta a rápida
			128	Detener
			129 ó 255	Rotación en sentido horario, lenta a rápida
	49	Cabeza 5 rojo	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	50	Cabeza 5 verde	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	51	Cabeza 5 azul	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	52	Cabeza 5 blanco	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
Tour (47CH)	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
	1	Desplazamiento Lateral	000 ó 255	0–100%
	2	Desplazamiento Lateral Fino	000 ó 255	0–100%
	3	Desplazamiento lateral continua	000	Sin función
			001 ó 127	Rotación en el sentido antihorario, lenta a rápida
			128	Detener
			129 ó 255	Rotación en sentido horario, lenta a rápida
	4	Macro de inclinación	000 ó 047	Sin función
			048 ó 055	Macro de inclinación 1
			056 ó 063	Macro de inclinación 2
			064 ó 071	Macro de inclinación 3
			072 ó 079	Macro de inclinación 4
			080 ó 087	Macro de inclinación 5
			088 ó 095	Macro de inclinación 6
			096 ó 103	Macro de inclinación 7
			104 ó 111	Macro de inclinación 8
			112 ó 119	Macro de inclinación 9
			120 ó 127	Macro de inclinación 10
			128 ó 135	Macro de inclinación 11
			136 ó 143	Macro de inclinación 12
			144 ó 151	Macro de inclinación 13
			152 ó 159	Macro de inclinación 14
			160 ó 167	Macro de inclinación 15
			168 ó 175	Macro de inclinación 16
			176 ó 183	Macro de inclinación 17
			184 ó 191	Macro de inclinación 18
			192 ó 199	Macro de inclinación 19
			200 ó 207	Macro de inclinación 20
			208 ó 215	Macro de inclinación 21
			216 ó 223	Macro de inclinación 22
			224 ó 231	Macro de inclinación 23
			232 ó 239	Macro de inclinación 24
			240 ó 247	Macro de inclinación 25
			248 ó 255	Macro de inclinación 26
	5	Velocidad de macro de inclinación	000 ó 255	Rápida a lenta

Tour (47CH cont.)	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
6	Control		000 ó 009	Sin función
			010 ó 014	Blackout de inclinación manual
			015 ó 019	Cancelar blackout de inclinación manual
			020 ó 024	Macro 1 dispositivo
			025 ó 029	Macro 1, 2 dispositivos
			030 ó 034	Macro 2, 2 dispositivos
			035 ó 039	Macro 4, 1 dispositivos
			040 ó 044	Macro 4, 2 dispositivos
			045 ó 049	Macro 4, 3 dispositivos
			050 ó 054	Macro 4, 4 dispositivos
			055 ó 059	Reiniciar desplazamiento lateral
			060 ó 064	Reiniciar inclinación
			065 ó 069	Sin función (reservado para usos futuros)
			070 ó 074	Reiniciar todo
			075 ó 079	Sin función (reservado para usos futuros)
			080 ó 084	Invertir movimiento panorámico/inclinación
			085 ó 089	Invertir movimiento panorámico
			090 ó 094	Invertir inclinación
			095 ó 099	Cancelar invertir movimiento panorámico
			100 ó 104	Cancelar invertir inclinación
			105 ó 109	Cancelar invertir movimiento panorámico/inclinación
			110 ó 114	Sin función (reservado para usos futuros)
			115 ó 119	Vincular todas las cabezas a la cabeza 1
			120 ó 124	Desvincular todas las cabezas de la cabeza 1
			125 ó 129	Sin función (reservado para usos futuros)
			130 ó 134	Sin función (reservado para usos futuros)
			135 ó 139	Modo velocidad del atenuador rápido
			140 ó 144	Modo velocidad del atenuador suave
			145 ó 255	Sin función
7	Atenuador		000 ó 255	0–100%
8	Obturador		000 ó 019	Apagado
			020 ó 024	Encendido
			025 ó 064	Rápido a lento
			065 ó 069	Encendido
			070 ó 084	Encendido rápido, apagado lento, rápido a lento
			085 ó 089	Encendido
			090 ó 104	Encendido lento, apagado rápido, rápido a lento
			105 ó 109	Encendido
			110 ó 124	Aleatorio rápido a lento
			125 ó 129	Encendido
			130 ó 144	Encendido rápido aleatorio, apagado lento, rápido a lento
			145 ó 149	Encendido
			150 ó 164	Encendido lento aleatorio, apagado rápido, rápido a lento
			165 ó 169	Encendido
			170 ó 184	Pulso, rápido a lento
			185 ó 189	Encendido
			190 ó 204	Pulso aleatorio, rápido a lento
			205 ó 209	Encendido
			210 ó 224	<i>Fade in, fade out</i> , rápido a lento
			225 ó 229	Encendido
			230 ó 244	Pulso aleatorio, rápido a lento
			245 ó 255	Encendido

Tour (47CH cont.)	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
	9	Macro de Color	000 ó 013	Sin función
			014 ó 020	Color 1
			021 ó 028	Color 2
			029 ó 036	Color 3
			037 ó 044	Color 4
			045 ó 052	Color 5
			053 ó 060	Color 6
			061 ó 068	Color 7
			069 ó 076	Color 8
			077 ó 084	Color 9
			085 ó 092	Color 10
			093 ó 100	Color 11
			101 ó 108	Color 12
			109 ó 116	Color 13
			117 ó 124	Color 14
			125 ó 133	Color 15
			134 ó 185	Sin función
			186 ó 207	Efecto arco iris, rápido a lento
			208 ó 213	Parada
			214 ó 235	Invertir efecto arco iris, rápido a lento
			236 ó 240	Sin función
			241 ó 255	Salto de color, rápido a lento

Tour (47CH cont.)	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración				
				Cabeza 1	Cabeza 2	Cabeza 3	Cabeza 4	Cabeza 5
10		Preconfiguración encendido/apagado (● = encendido; ○ = apagado)	000 ó 005	●	●	●	●	●
			006 ó 011	○	●	●	●	●
			012 ó 017	○	○	●	●	●
			018 ó 023	○	○	○	●	●
			024 ó 029	○	○	○	○	●
			030 ó 035	○	○	○	○	○
			036 ó 041	●	○	○	○	○
			042 ó 047	●	●	○	○	○
			048 ó 053	●	●	●	○	○
			054 ó 059	●	●	●	●	○
			060 ó 065	●	●	●	●	●
			066 ó 071	○	○	○	○	○
			072 ó 077	●	○	○	○	○
			078 ó 083	○	●	○	○	○
			084 ó 089	○	○	●	○	○
			090 ó 095	○	○	○	●	○
			096 ó 101	○	○	○	○	●
			102 ó 107	○	○	○	○	○
			108 ó 113	●	●	○	○	○
			114 ó 119	○	●	●	○	○
			120 ó 125	○	○	●	●	○
			126 ó 131	○	○	○	●	●
			132 ó 137	●	○	○	○	●
			138 ó 143	○	○	○	○	○
			144 ó 149	○	●	●	●	●
			150 ó 155	●	○	●	●	●
			156 ó 161	●	●	○	●	●
			162 ó 167	●	●	●	○	●
			168 ó 173	●	●	●	●	○
			174 ó 179	○	○	○	○	○
			180 ó 185	○	○	○	○	●
			186 ó 191	○	○	○	●	●
			192 ó 197	○	○	●	●	●
			198 ó 203	○	●	●	●	●
			204 ó 209	●	●	●	●	●
			210 ó 215	○	○	○	○	○
			216 ó 221	●	●	●	○	○
			222 ó 227	○	●	●	●	○
			228 ó 233	○	○	●	●	●
			234 ó 239	●	○	○	●	●
			240 ó 245	●	●	○	○	●
			246 ó 255	●	●	●	●	●

Tour (47CH cont.)	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
1		Macro LED/ Programa automático	000 ó 015	Sin función
			016 ó 020	Macro LED 1
			021 ó 025	Macro LED 2
			026 ó 030	Macro LED 3
			031 ó 035	Macro LED 4
			036 ó 040	Macro LED 5
			041 ó 045	Macro LED 6
			046 ó 050	Macro LED 7
			051 ó 055	Macro LED 8
			056 ó 060	Macro LED 9
			061 ó 065	Macro LED 10
			066 ó 070	Macro LED 11
			071 ó 075	Macro LED 12
			076 ó 080	Macro LED 13
			081 ó 085	Macro LED 14
			086 ó 090	Macro LED 15
			091 ó 095	Macro LED 16
			096 ó 100	Macro LED 17
			101 ó 105	Macro LED 18
			106 ó 110	Macro LED 19
			111 ó 115	Macro LED 20
			116 ó 120	Macro LED 21
			121 ó 125	Macro LED 22
			126 ó 130	Macro LED 23
			131 ó 135	Macro LED 24 (Ciclo 1–23)
			136 ó 140	Programa automático 1
			141 ó 145	Programa automático 2
			146 ó 150	Programa automático 3
			151 ó 155	Programa automático 4
			156 ó 160	Programa automático 5
			161 ó 165	Programa automático 6
			166 ó 170	Programa automático 7
			171 ó 175	Programa automático 8
			176 ó 180	Programa automático 9
			181 ó 185	Programa automático 10
			186 ó 190	Programa automático 11
			191 ó 195	Programa automático 12
			196 ó 200	Programa automático 13
			201 ó 205	Programa automático 14
			206 ó 210	Programa automático 15
			211 ó 215	Programa automático 16
			216 ó 220	Programa automático 17
			221 ó 225	Programa automático 18
			226 ó 230	Programa automático 19
			231 ó 235	Programa automático 20
			236 ó 240	Programa automático 21
			241 ó 245	Programa automático 22
			246 ó 250	Programa automático 23
			251 ó 255	Programa automático 24 (Ciclo 1–23)
12		Velocidad de macro LED	000 ó 255	Lenta a rápida

Tour (47CH cont.)	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
	13	Inclinación 1	000 ó 255	0–100%
	14	Inclinación Fina 1	000 ó 255	0–100%
	15	Inclinación continua 1	000	Sin función
			001 ó 127	Rotación en el sentido antihorario, lenta a rápida
			128	Detener
			129 ó 255	Rotación en sentido horario, lenta a rápida
	16	Cabeza 1 rojo	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	17	Cabeza 1 verde	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	18	Cabeza 1 azul	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	19	Cabeza 1 blanco	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	20	Inclinación 2	000 ó 255	0–100%
	21	Inclinación Fina 2	000 ó 255	0–100%
	22	Inclinación continua 2	000	Sin función
			001 ó 127	Rotación en el sentido antihorario, lenta a rápida
			128	Detener
			129 ó 255	Rotación en sentido horario, lenta a rápida
	23	Cabeza 2 rojo	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	24	Cabeza 2 verde	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	25	Cabeza 2 azul	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	26	Cabeza 2 blanco	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	27	Inclinación 3	000 ó 255	0–100%
	28	Inclinación Fina 3	000 ó 255	0–100%
	29	Inclinación continua 3	000	Sin función
			001 ó 127	Rotación en el sentido antihorario, lenta a rápida
			128	Detener
			129 ó 255	Rotación en sentido horario, lenta a rápida
	30	Cabeza 3 rojo	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	31	Cabeza 3 verde	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	32	Cabeza 3 azul	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	33	Cabeza 3 blanco	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	34	Inclinación 4	000 ó 255	0–100%
	35	Inclinación Fina 4	000 ó 255	0–100%
	36	Inclinación continua 4	000	Sin función
			001 ó 127	Rotación en el sentido antihorario, lenta a rápida
			128	Detener
			129 ó 255	Rotación en sentido horario, lenta a rápida
	37	Cabeza 4 rojo	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	38	Cabeza 4 verde	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	39	Cabeza 4 azul	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	40	Cabeza 4 blanco	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	41	Inclinación 5	000 ó 255	0–100%
	42	Inclinación Fina 5	000 ó 255	0–100%
	43	Inclinación continua 5	000	Sin función
			001 ó 127	Rotación en el sentido antihorario, lenta a rápida
			128	Detener
			129 ó 255	Rotación en sentido horario, lenta a rápida
	44	Cabeza 5 rojo	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	45	Cabeza 5 verde	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	46	Cabeza 5 azul	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	47	Cabeza 5 blanco	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0

Modo "Advanced" (47CH)	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
	1	Desplazamiento Lateral	000 ó 255	0–100%
	2	Desplazamiento Lateral Fino	000 ó 255	0–100%
	3	Desplazamiento lateral continua	000 001 ó 127 128 129 ó 255	Sin función Rotación en el sentido antihorario, lenta a rápida Detener Rotación en sentido horario, lenta a rápida
	4	Inclinación 1	000 ó 255	0–100%
	5	Inclinación Fina 1	000 ó 255	0–100%
	6	Inclinación 2	000 ó 255	0–100%
	7	Inclinación Fina 2	000 ó 255	0–100%
	8	Inclinación 3	000 ó 255	0–100%
	9	Inclinación Fina 3	000 ó 255	0–100%
	10	Inclinación 4	000 ó 255	0–100%
	11	Inclinación Fina 4	000 ó 255	0–100%
	12	Inclinación 5	000 ó 255	0–100%
	13	Inclinación Fina 5	000 ó 255	0–100%
	14	Inclinación continua 1	000 001 ó 127 128 129 ó 255	Sin función Rotación en el sentido antihorario, lenta a rápida Detener Rotación en sentido horario, lenta a rápida
	15	Inclinación continua 2	000 001 ó 127 128 129 ó 255	Sin función Rotación en el sentido antihorario, lenta a rápida Detener Rotación en sentido horario, lenta a rápida
	16	Inclinación continua 3	000 001 ó 127 128 129 ó 255	Sin función Rotación en el sentido antihorario, lenta a rápida Detener Rotación en sentido horario, lenta a rápida
	17	Inclinación continua 4	000 001 ó 127 128 129 ó 255	Sin función Rotación en el sentido antihorario, lenta a rápida Detener Rotación en sentido horario, lenta a rápida
	18	Inclinación continua 5	000 001 ó 127 128 129 ó 255	Sin función Rotación en el sentido antihorario, lenta a rápida Detener Rotación en sentido horario, lenta a rápida

Modo	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
“Advanced” (47CH cont.)	19	Macro de inclinación	000 ó 047	Sin función
			048 ó 055	Macro de inclinación 1
			056 ó 063	Macro de inclinación 2
			064 ó 071	Macro de inclinación 3
			072 ó 079	Macro de inclinación 4
			080 ó 087	Macro de inclinación 5
			088 ó 095	Macro de inclinación 6
			096 ó 103	Macro de inclinación 7
			104 ó 111	Macro de inclinación 8
			112 ó 119	Macro de inclinación 9
			120 ó 127	Macro de inclinación 10
			128 ó 135	Macro de inclinación 11
			136 ó 143	Macro de inclinación 12
			144 ó 151	Macro de inclinación 13
			152 ó 159	Macro de inclinación 14
			160 ó 167	Macro de inclinación 15
			168 ó 175	Macro de inclinación 16
			176 ó 183	Macro de inclinación 17
			184 ó 191	Macro de inclinación 18
			192 ó 199	Macro de inclinación 19
			200 ó 207	Macro de inclinación 20
			208 ó 215	Macro de inclinación 21
			216 ó 223	Macro de inclinación 22
			224 ó 231	Macro de inclinación 23
			232 ó 239	Macro de inclinación 24
			240 ó 247	Macro de inclinación 25
			248 ó 255	Macro de inclinación 26
	20	Velocidad de macro de inclinación	000 ó 255	Rápida a lenta

Modo	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
“Advanced” (47CH cont.)	21	Control	000 ó 009	Sin función
			010 ó 014	Blackout de inclinación manual
			015 ó 019	Cancelar blackout de inclinación manual
			020 ó 024	Macro 1, dispositivo
			025 ó 029	Macro 1, 2 dispositivos
			030 ó 034	Macro 2, 2 dispositivos
			035 ó 039	Macro 4, 1 dispositivos
			040 ó 044	Macro 4, 2 dispositivos
			045 ó 049	Macro 4, 3 dispositivos
			050 ó 054	Macro 4, 4 dispositivos
			055 ó 059	Reiniciar desplazamiento lateral
			060 ó 064	Reiniciar inclinación
			065 ó 069	Sin función (reservado para usos futuros)
			070 ó 074	Reiniciar todo
			075 ó 079	Sin función (reservado para usos futuros)
			080 ó 084	Invertir movimiento panorámico/inclinación
			085 ó 089	Invertir movimiento panorámico
			090 ó 094	Invertir inclinación
			095 ó 099	Cancelar invertir movimiento panorámico
			100 ó 104	Cancelar invertir inclinación
			105 ó 109	Cancelar invertir movimiento panorámico/inclinación
			110 ó 114	Sin función (reservado para usos futuros)
			115 ó 119	Vincular todas las cabezas a la cabeza 1
			120 ó 124	Desvincular todas las cabezas de la cabeza 1
			125 ó 129	Sin función (reservado para usos futuros)
			130 ó 134	Sin función (reservado para usos futuros)
			135 ó 139	Modo velocidad del atenuador rápido
			140 ó 144	Modo velocidad del atenuador suave
			145 ó 255	Sin función
	22	Atenuador	000 ó 255	0–100%
	23	Obturador	000 ó 019	Apagado
			020 ó 024	Encendido
			025 ó 064	Rápido a lento
			065 ó 069	Encendido
			070 ó 084	Encendido rápido, apagado lento, rápido a lento
			085 ó 089	Encendido
			090 ó 104	Encendido lento, apagado rápido, rápido a lento
			105 ó 109	Encendido
			110 ó 124	Aleatorio rápido a lento
			125 ó 129	Encendido
			130 ó 144	Encendido rápido aleatorio, apagado lento, rápido a lento
			145 ó 149	Encendido
			150 ó 164	Encendido lento aleatorio, apagado rápido, rápido a lento
			165 ó 169	Encendido
			170 ó 184	Pulso, rápido a lento
			185 ó 189	Encendido
			190 ó 204	Pulso aleatorio, rápido a lento
			205 ó 209	Encendido
			210 ó 224	<i>Fade in, fade out</i> , rápido a lento
			225 ó 229	Encendido
			230 ó 244	Pulso aleatorio, rápido a lento
			245 ó 255	Encendido

Modo	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
“Advanced” (47CH cont.)	24	Macro de Color	000 ó 013	Sin función
			014 ó 020	Color 1
			021 ó 028	Color 2
			029 ó 036	Color 3
			037 ó 044	Color 4
			045 ó 052	Color 5
			053 ó 060	Color 6
			061 ó 068	Color 7
			069 ó 076	Color 8
			077 ó 084	Color 9
			085 ó 092	Color 10
			093 ó 100	Color 11
			101 ó 108	Color 12
			109 ó 116	Color 13
			117 ó 124	Color 14
			125 ó 133	Color 15
			134 ó 185	Sin función
			186 ó 207	Efecto arco iris, rápido a lento
			208 ó 213	Parada
			214 ó 235	Invertir efecto arco iris, rápido a lento
			236 ó 240	Sin función
			241 ó 255	Salto de color, rápido a lento

Modo	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración				
“Advanced” (47CH cont.)	25	Preconfiguración encendido/apagado (● = encendido; ○ = apagado)		Cabeza 1	Cabeza 2	Cabeza 3	Cabeza 4	Cabeza 5
			000 ó 005	●	●	●	●	●
			006 ó 011	○	●	●	●	●
			012 ó 017	○	○	●	●	●
			018 ó 023	○	○	○	●	●
			024 ó 029	○	○	○	○	●
			030 ó 035	○	○	○	○	○
			036 ó 041	●	○	○	○	○
			042 ó 047	●	●	○	○	○
			048 ó 053	●	●	●	○	○
			054 ó 059	●	●	●	●	○
			060 ó 065	●	●	●	●	●
			066 ó 071	○	○	○	○	○
			072 ó 077	●	○	○	○	○
			078 ó 083	○	●	○	○	○
			084 ó 089	○	○	●	○	○
			090 ó 095	○	○	○	●	○
			096 ó 101	○	○	○	○	●
			102 ó 107	○	○	○	○	○
			108 ó 113	●	●	○	○	○
			114 ó 119	○	●	●	○	○
			120 ó 125	○	○	●	●	○
			126 ó 131	○	○	○	●	●
			132 ó 137	●	○	○	○	●
			138 ó 143	○	○	○	○	○
			144 ó 149	○	●	●	●	●
			150 ó 155	●	○	●	●	●
			156 ó 161	●	●	○	●	●
			162 ó 167	●	●	●	○	●
			168 ó 173	●	●	●	●	○
			174 ó 179	○	○	○	○	○
			180 ó 185	○	○	○	○	●
			186 ó 191	○	○	○	●	●
			192 ó 197	○	○	●	●	●
			198 ó 203	○	●	●	●	●
			204 ó 209	●	●	●	●	●
			210 ó 215	○	○	○	○	○
			216 ó 221	●	●	●	○	○
			222 ó 227	○	●	●	●	○
			228 ó 233	○	○	●	●	●
			234 ó 239	●	○	○	●	●
			240 ó 245	●	●	○	○	●
			246 ó 255	●	●	●	●	●

Modo	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
“Advanced” (47CH cont.)	26	Macro LED/ Programa automático	000 ó 015	Sin función
			016 ó 020	Macro LED 1
			021 ó 025	Macro LED 2
			026 ó 030	Macro LED 3
			031 ó 035	Macro LED 4
			036 ó 040	Macro LED 5
			041 ó 045	Macro LED 6
			046 ó 050	Macro LED 7
			051 ó 055	Macro LED 8
			056 ó 060	Macro LED 9
			061 ó 065	Macro LED 10
			066 ó 070	Macro LED 11
			071 ó 075	Macro LED 12
			076 ó 080	Macro LED 13
			081 ó 085	Macro LED 14
			086 ó 090	Macro LED 15
			091 ó 095	Macro LED 16
			096 ó 100	Macro LED 17
			101 ó 105	Macro LED 18
			106 ó 110	Macro LED 19
			111 ó 115	Macro LED 20
			116 ó 120	Macro LED 21
			121 ó 125	Macro LED 22
			126 ó 130	Macro LED 23
			131 ó 135	Macro LED 24 (Ciclo 1–23)
			136 ó 140	Programa automático 1
			141 ó 145	Programa automático 2
			146 ó 150	Programa automático 3
			151 ó 155	Programa automático 4
			156 ó 160	Programa automático 5
			161 ó 165	Programa automático 6
			166 ó 170	Programa automático 7
			171 ó 175	Programa automático 8
			176 ó 180	Programa automático 9
			181 ó 185	Programa automático 10
			186 ó 190	Programa automático 11
			191 ó 195	Programa automático 12
			196 ó 200	Programa automático 13
			201 ó 205	Programa automático 14
			206 ó 210	Programa automático 15
			211 ó 215	Programa automático 16
			216 ó 220	Programa automático 17
			221 ó 225	Programa automático 18
			226 ó 230	Programa automático 19
			231 ó 235	Programa automático 20
			236 ó 240	Programa automático 21
			241 ó 245	Programa automático 22
			246 ó 250	Programa automático 23
			251 ó 255	Programa automático 24 (Ciclo 1–23)
	27	Velocidad de macro LED	000 ó 255	Lenta a rápida

Modo	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
"Advanced" (47CH cont.)	28	Cabeza 1 rojo	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	29	Cabeza 1 verde	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	30	Cabeza 1 azul	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	31	Cabeza 1 blanco	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	32	Cabeza 2 rojo	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	33	Cabeza 2 verde	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	34	Cabeza 2 azul	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	35	Cabeza 2 blanco	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	36	Cabeza 3 rojo	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	37	Cabeza 3 verde	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	38	Cabeza 3 azul	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	39	Cabeza 3 blanco	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	40	Cabeza 4 rojo	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	41	Cabeza 4 verde	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	42	Cabeza 4 azul	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	43	Cabeza 4 blanco	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	44	Cabeza 5 rojo	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	45	Cabeza 5 verde	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	46	Cabeza 5 azul	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	47	Cabeza 5 blanco	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
Modo	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
"Standard" (25CH)	1	Desplazamiento Lateral	000 ó 255	0–100%
	2	Desplazamiento lateral continua	000	Sin función
			001 ó 127	Rotación en el sentido antihorario, lenta a rápida
			128	Detener
			129 ó 255	Rotación en sentido horario, lenta a rápida
	3	Inclinación 1	000 ó 255	0–100%
	4	Inclinación 2	000 ó 255	0–100%
	5	Inclinación 3	000 ó 255	0–100%
	6	Inclinación 4	000 ó 255	0–100%
	7	Inclinación 5	000 ó 255	0–100%
	8	Inclinación continua 1	000	Sin función
			001 ó 127	Rotación en el sentido antihorario, lenta a rápida
			128	Detener
			129 ó 255	Rotación en sentido horario, lenta a rápida
	9	Inclinación continua 2	000	Sin función
			001 ó 127	Rotación en el sentido antihorario, lenta a rápida
			128	Detener
			129 ó 255	Rotación en sentido horario, lenta a rápida
	10	Inclinación continua 3	000	Sin función
			001 ó 127	Rotación en el sentido antihorario, lenta a rápida
			128	Detener
			129 ó 255	Rotación en sentido horario, lenta a rápida
	11	Inclinación continua 4	000	Sin función
			001 ó 127	Rotación en el sentido antihorario, lenta a rápida
			128	Detener
			129 ó 255	Rotación en sentido horario, lenta a rápida
	12	Inclinación continua 5	000	Sin función
			001 ó 127	Rotación en el sentido antihorario, lenta a rápida
			128	Detener
			129 ó 255	Rotación en sentido horario, lenta a rápida

Modo	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
"Standard" (25CH cont.)	13	Macro de inclinación	000 ó 047	Sin función
			048 ó 055	Macro de inclinación 1
			056 ó 063	Macro de inclinación 2
			064 ó 071	Macro de inclinación 3
			072 ó 079	Macro de inclinación 4
			080 ó 087	Macro de inclinación 5
			088 ó 095	Macro de inclinación 6
			096 ó 103	Macro de inclinación 7
			104 ó 111	Macro de inclinación 8
			112 ó 119	Macro de inclinación 9
			120 ó 127	Macro de inclinación 10
			128 ó 135	Macro de inclinación 11
			136 ó 143	Macro de inclinación 12
			144 ó 151	Macro de inclinación 13
			152 ó 159	Macro de inclinación 14
			160 ó 167	Macro de inclinación 15
			168 ó 175	Macro de inclinación 16
			176 ó 183	Macro de inclinación 17
			184 ó 191	Macro de inclinación 18
			192 ó 199	Macro de inclinación 19
			200 ó 207	Macro de inclinación 20
			208 ó 215	Macro de inclinación 21
			216 ó 223	Macro de inclinación 22
			224 ó 231	Macro de inclinación 23
			232 ó 239	Macro de inclinación 24
			240 ó 247	Macro de inclinación 25
			248 ó 255	Macro de inclinación 26
14	Velocidad de macro de inclinación		000 ó 255	Rápida a lenta

Modo	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
"Standard" (25CH cont.)	15	Control	000 ó 009	Sin función
			010 ó 014	Blackout de inclinación manual
			015 ó 019	Cancelar blackout de inclinación manual
			020 ó 024	Macro 1 dispositivo
			025 ó 029	Macro 1, 2 dispositivos
			030 ó 034	Macro 2, 2 dispositivos
			035 ó 039	Macro 4, 1 dispositivos
			040 ó 044	Macro 4, 2 dispositivos
			045 ó 049	Macro 4, 3 dispositivos
			050 ó 054	Macro 4, 4 dispositivos
			055 ó 059	Reiniciar desplazamiento lateral
			060 ó 064	Reiniciar inclinación
			065 ó 069	Sin función (reservado para usos futuros)
			070 ó 074	Reiniciar todo
			075 ó 079	Sin función (reservado para usos futuros)
			080 ó 084	Invertir movimiento panorámico/inclinación
			085 ó 089	Invertir movimiento panorámico
			090 ó 094	Invertir inclinación
			095 ó 099	Cancelar invertir movimiento panorámico
			100 ó 104	Cancelar invertir inclinación
			105 ó 109	Cancelar invertir movimiento panorámico/inclinación
			110 ó 114	Sin función (reservado para usos futuros)
			115 ó 119	Vincular todas las cabezas a la cabeza 1
			120 ó 124	Desvincular todas las cabezas de la cabeza 1
			125 ó 129	Sin función (reservado para usos futuros)
			130 ó 134	Sin función (reservado para usos futuros)
			135 ó 139	Modo velocidad del atenuador rápido
			140 ó 144	Modo velocidad del atenuador suave
			145 ó 255	Sin función
16	Atenuador		000 ó 255	0–100%
17	Obturador		000 ó 019	Apagado
			020 ó 024	Encendido
			025 ó 064	Rápido a lento
			065 ó 069	Encendido
			070 ó 084	Encendido rápido, apagado lento, rápido a lento
			085 ó 089	Encendido
			090 ó 104	Encendido lento, apagado rápido, rápido a lento
			105 ó 109	Encendido
			110 ó 124	Aleatorio rápido a lento
			125 ó 129	Encendido
			130 ó 144	Encendido rápido aleatorio, apagado lento, rápido a lento
			145 ó 149	Encendido
			150 ó 164	Encendido lento aleatorio, apagado rápido, rápido a lento
			165 ó 169	Encendido
			170 ó 184	Pulso, rápido a lento
			185 ó 189	Encendido
			190 ó 204	Pulso aleatorio, rápido a lento
			205 ó 209	Encendido
			210 ó 224	<i>Fade in, fade out</i> , rápido a lento
			225 ó 229	Encendido
			230 ó 244	Pulso aleatorio, rápido a lento
			245 ó 255	Encendido

Modo	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
"Standard" (25CH cont.)	18	Macro de Color	000 ó 013	Sin función
			014 ó 020	Color 1
			021 ó 028	Color 2
			029 ó 036	Color 3
			037 ó 044	Color 4
			045 ó 052	Color 5
			053 ó 060	Color 6
			061 ó 068	Color 7
			069 ó 076	Color 8
			077 ó 084	Color 9
			085 ó 092	Color 10
			093 ó 100	Color 11
			101 ó 108	Color 12
			109 ó 116	Color 13
			117 ó 124	Color 14
			125 ó 133	Color 15
			134 ó 185	Sin función
			186 ó 207	Efecto arco iris, rápido a lento
			208 ó 213	Parada
			214 ó 235	Invertir efecto arco iris, rápido a lento
			236 ó 240	Sin función
			241 ó 255	Salto de color, rápido a lento

Modo "Standard" (25CH cont.)	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración				
				Cabeza 1	Cabeza 2	Cabeza 3	Cabeza 4	Cabeza 5
			000 ó 005	●	●	●	●	●
			006 ó 011	○	●	●	●	●
			012 ó 017	○	○	●	●	●
			018 ó 023	○	○	○	●	●
			024 ó 029	○	○	○	○	●
			030 ó 035	○	○	○	○	○
			036 ó 041	●	○	○	○	○
			042 ó 047	●	●	○	○	○
			048 ó 053	●	●	●	○	○
			054 ó 059	●	●	●	●	○
			060 ó 065	●	●	●	●	●
			066 ó 071	○	○	○	○	○
			072 ó 077	●	○	○	○	○
			078 ó 083	○	●	○	○	○
			084 ó 089	○	○	●	○	○
			090 ó 095	○	○	○	●	○
			096 ó 101	○	○	○	○	●
			102 ó 107	○	○	○	○	○
			108 ó 113	●	●	○	○	○
			114 ó 119	○	●	●	○	○
			120 ó 125	○	○	●	●	○
			126 ó 131	○	○	○	●	●
			132 ó 137	●	○	○	○	●
			138 ó 143	○	○	○	○	○
			144 ó 149	○	●	●	●	●
			150 ó 155	●	○	●	●	●
			156 ó 161	●	●	○	●	●
			162 ó 167	●	●	●	○	●
			168 ó 173	●	●	●	●	○
			174 ó 179	○	○	○	○	○
			180 ó 185	○	○	○	○	●
			186 ó 191	○	○	○	●	●
			192 ó 197	○	○	●	●	●
			198 ó 203	○	●	●	●	●
			204 ó 209	●	●	●	●	●
			210 ó 215	○	○	○	○	○
			216 ó 221	●	●	●	○	○
			222 ó 227	○	●	●	●	○
			228 ó 233	○	○	●	●	●
			234 ó 239	●	○	○	●	●
			240 ó 245	●	●	○	○	●
			246 ó 255	●	●	●	●	●

19

**Preconfiguración
encendido/apagado**
(● = encendido;
○ = apagado)

Modo	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
“Standard” (25CH cont.)	20	Macro LED/ Programa automático	000 ó 015	Sin función
			016 ó 020	Macro LED 1
			021 ó 025	Macro LED 2
			026 ó 030	Macro LED 3
			031 ó 035	Macro LED 4
			036 ó 040	Macro LED 5
			041 ó 045	Macro LED 6
			046 ó 050	Macro LED 7
			051 ó 055	Macro LED 8
			056 ó 060	Macro LED 9
			061 ó 065	Macro LED 10
			066 ó 070	Macro LED 11
			071 ó 075	Macro LED 12
			076 ó 080	Macro LED 13
			081 ó 085	Macro LED 14
			086 ó 090	Macro LED 15
			091 ó 095	Macro LED 16
			096 ó 100	Macro LED 17
			101 ó 105	Macro LED 18
			106 ó 110	Macro LED 19
			111 ó 115	Macro LED 20
			116 ó 120	Macro LED 21
			121 ó 125	Macro LED 22
			126 ó 130	Macro LED 23
			131 ó 135	Macro LED 24 (Ciclo 1–23)
			136 ó 140	Programa automático 1
			141 ó 145	Programa automático 2
			146 ó 150	Programa automático 3
			151 ó 155	Programa automático 4
			156 ó 160	Programa automático 5
			161 ó 165	Programa automático 6
			166 ó 170	Programa automático 7
			171 ó 175	Programa automático 8
			176 ó 180	Programa automático 9
			181 ó 185	Programa automático 10
			186 ó 190	Programa automático 11
			191 ó 195	Programa automático 12
			196 ó 200	Programa automático 13
			201 ó 205	Programa automático 14
			206 ó 210	Programa automático 15
			211 ó 215	Programa automático 16
			216 ó 220	Programa automático 17
			221 ó 225	Programa automático 18
			226 ó 230	Programa automático 19
			231 ó 235	Programa automático 20
			236 ó 240	Programa automático 21
			241 ó 245	Programa automático 22
			246 ó 250	Programa automático 23
			251 ó 255	Programa automático 24 (Ciclo 1–23)
21		Velocidad de macro LED	000 ó 255	Lenta a rápida
22		Rojo	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
23		Verde	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
24		Azul	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
25		Blanco	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0

Modo	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
"Basic" (18CH)	1	Desplazamiento Lateral	000 ó 255	0–100%
	2	Desplazamiento lateral continua	000	Sin función
			001 ó 127	Rotación en el sentido antihorario, lenta a rápida
			128	Detener
			129 ó 255	Rotación en sentido horario, lenta a rápida
	3	Inclinación todo	000 ó 255	0–100%
	4	Inclinación todo continua	000	Sin función
			001 ó 127	Rotación en el sentido antihorario, lenta a rápida
			128	Detener
			129 ó 255	Rotación en sentido horario, lenta a rápida
	5	Compensación de inclinación	000 ó 255	Compensa las cabezas entre sí, 0–360°
	6	Macro de inclinación	000 ó 047	Sin función
			048 ó 055	Macro de inclinación 1
			056 ó 063	Macro de inclinación 2
			064 ó 071	Macro de inclinación 3
			072 ó 079	Macro de inclinación 4
			080 ó 087	Macro de inclinación 5
			088 ó 095	Macro de inclinación 6
			096 ó 103	Macro de inclinación 7
			104 ó 111	Macro de inclinación 8
			112 ó 119	Macro de inclinación 9
			120 ó 127	Macro de inclinación 10
			128 ó 135	Macro de inclinación 11
			136 ó 143	Macro de inclinación 12
			144 ó 151	Macro de inclinación 13
			152 ó 159	Macro de inclinación 14
			160 ó 167	Macro de inclinación 15
			168 ó 175	Macro de inclinación 16
			176 ó 183	Macro de inclinación 17
			184 ó 191	Macro de inclinación 18
			192 ó 199	Macro de inclinación 19
			200 ó 207	Macro de inclinación 20
			208 ó 215	Macro de inclinación 21
			216 ó 223	Macro de inclinación 22
			224 ó 231	Macro de inclinación 23
			232 ó 239	Macro de inclinación 24
			240 ó 247	Macro de inclinación 25
			248 ó 255	Macro de inclinación 26
	7	Velocidad de macro de inclinación	000 ó 255	Rápida a lenta

Modo	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
"Basic" (18CH cont.)	8	Control	000 ó 009	Sin función
			010 ó 014	Blackout de inclinación manual
			015 ó 019	Cancelar blackout de inclinación manual
			020 ó 024	Macro 1 dispositivo
			025 ó 029	Macro 1, 2 dispositivos
			030 ó 034	Macro 2, 2 dispositivos
			035 ó 039	Macro 4, 1 dispositivos
			040 ó 044	Macro 4, 2 dispositivos
			045 ó 049	Macro 4, 3 dispositivos
			050 ó 054	Macro 4, 4 dispositivos
			055 ó 059	Reiniciar desplazamiento lateral
			060 ó 064	Reiniciar inclinación
			065 ó 069	Sin función (reservado para usos futuros)
			070 ó 074	Reiniciar todo
			075 ó 079	Sin función (reservado para usos futuros)
			080 ó 084	Invertir movimiento panorámico/inclinación
			085 ó 089	Invertir movimiento panorámico
			090 ó 094	Invertir inclinación
			095 ó 099	Cancelar invertir movimiento panorámico
			100 ó 104	Cancelar invertir inclinación
			105 ó 109	Cancelar invertir movimiento panorámico/inclinación
			110 ó 114	Sin función (reservado para usos futuros)
			115 ó 119	Vincular todas las cabezas a la cabeza 1
			120 ó 124	Desvincular todas las cabezas de la cabeza 1
			125 ó 129	Sin función (reservado para usos futuros)
			130 ó 134	Sin función (reservado para usos futuros)
			135 ó 139	Modo velocidad del atenuador rápido
			140 ó 144	Modo velocidad del atenuador suave
			145 ó 255	Sin función
	9	Atenuador	000 ó 255	0–100%
	10	Obturador	000 ó 019	Apagado
			020 ó 024	Encendido
			025 ó 064	Rápido a lento
			065 ó 069	Encendido
			070 ó 084	Encendido rápido, apagado lento, rápido a lento
			085 ó 089	Encendido
			090 ó 104	Encendido lento, apagado rápido, rápido a lento
			105 ó 109	Encendido
			110 ó 124	Aleatorio rápido a lento
			125 ó 129	Encendido
			130 ó 144	Encendido rápido aleatorio, apagado lento, rápido a lento
			145 ó 149	Encendido
			150 ó 164	Encendido lento aleatorio, apagado rápido, rápido a lento
			165 ó 169	Encendido
			170 ó 184	Pulso, rápido a lento
			185 ó 189	Encendido
			190 ó 204	Pulso aleatorio, rápido a lento
			205 ó 209	Encendido
			210 ó 224	<i>Fade in, fade out</i> , rápido a lento
			225 ó 229	Encendido
			230 ó 244	Pulso aleatorio, rápido a lento
			245 ó 255	Encendido

Modo	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
"Basic" (18CH cont.)	11	Macro de Color	000 ó 013	Sin función
			014 ó 020	Color 1
			021 ó 028	Color 2
			029 ó 036	Color 3
			037 ó 044	Color 4
			045 ó 052	Color 5
			053 ó 060	Color 6
			061 ó 068	Color 7
			069 ó 076	Color 8
			077 ó 084	Color 9
			085 ó 092	Color 10
			093 ó 100	Color 11
			101 ó 108	Color 12
			109 ó 116	Color 13
			117 ó 124	Color 14
			125 ó 133	Color 15
			134 ó 185	Sin función
			186 ó 207	Efecto arco iris, rápido a lento
			208 ó 213	Parada
			214 ó 235	Invertir efecto arco iris, rápido a lento
			236 ó 240	Sin función
			241 ó 255	Salto de color, rápido a lento

Modo “Basic” (18CH cont.)	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración				
				Cabeza 1	Cabeza 2	Cabeza 3	Cabeza 4	Cabeza 5
12		Preconfiguración encendido/apagado (● = encendido; ○ = apagado)	000 ó 005	●	●	●	●	●
			006 ó 011	○	●	●	●	●
			012 ó 017	○	○	●	●	●
			018 ó 023	○	○	○	●	●
			024 ó 029	○	○	○	○	●
			030 ó 035	○	○	○	○	○
			036 ó 041	●	○	○	○	○
			042 ó 047	●	●	○	○	○
			048 ó 053	●	●	●	○	○
			054 ó 059	●	●	●	●	○
			060 ó 065	●	●	●	●	●
			066 ó 071	○	○	○	○	○
			072 ó 077	●	○	○	○	○
			078 ó 083	○	●	○	○	○
			084 ó 089	○	○	●	○	○
			090 ó 095	○	○	○	●	○
			096 ó 101	○	○	○	○	●
			102 ó 107	○	○	○	○	○
			108 ó 113	●	●	○	○	○
			114 ó 119	○	●	●	○	○
			120 ó 125	○	○	●	●	○
			126 ó 131	○	○	○	●	●
			132 ó 137	●	○	○	○	●
			138 ó 143	○	○	○	○	○
			144 ó 149	○	●	●	●	●
			150 ó 155	●	○	●	●	●
			156 ó 161	●	●	○	●	●
			162 ó 167	●	●	●	○	●
			168 ó 173	●	●	●	●	○
			174 ó 179	○	○	○	○	○
			180 ó 185	○	○	○	○	●
			186 ó 191	○	○	○	●	●
			192 ó 197	○	○	●	●	●
			198 ó 203	○	●	●	●	●
			204 ó 209	●	●	●	●	●
			210 ó 215	○	○	○	○	○
			216 ó 221	●	●	●	○	○
			222 ó 227	○	●	●	●	○
			228 ó 233	○	○	●	●	●
			234 ó 239	●	○	○	●	●
			240 ó 245	●	●	○	○	●
			246 ó 255	●	●	●	●	●

Modo	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
"Basic" (18CH cont.)	13	Macro LED/ Programa automático	000 ó 015	Sin función
			016 ó 020	Macro LED 1
			021 ó 025	Macro LED 2
			026 ó 030	Macro LED 3
			031 ó 035	Macro LED 4
			036 ó 040	Macro LED 5
			041 ó 045	Macro LED 6
			046 ó 050	Macro LED 7
			051 ó 055	Macro LED 8
			056 ó 060	Macro LED 9
			061 ó 065	Macro LED 10
			066 ó 070	Macro LED 11
			071 ó 075	Macro LED 12
			076 ó 080	Macro LED 13
			081 ó 085	Macro LED 14
			086 ó 090	Macro LED 15
			091 ó 095	Macro LED 16
			096 ó 100	Macro LED 17
			101 ó 105	Macro LED 18
			106 ó 110	Macro LED 19
			111 ó 115	Macro LED 20
			116 ó 120	Macro LED 21
			121 ó 125	Macro LED 22
			126 ó 130	Macro LED 23
			131 ó 135	Macro LED 24 (Ciclo 1–23)
			136 ó 140	Programa automático 1
			141 ó 145	Programa automático 2
			146 ó 150	Programa automático 3
			151 ó 155	Programa automático 4
			156 ó 160	Programa automático 5
			161 ó 165	Programa automático 6
			166 ó 170	Programa automático 7
			171 ó 175	Programa automático 8
			176 ó 180	Programa automático 9
			181 ó 185	Programa automático 10
			186 ó 190	Programa automático 11
			191 ó 195	Programa automático 12
			196 ó 200	Programa automático 13
			201 ó 205	Programa automático 14
			206 ó 210	Programa automático 15
			211 ó 215	Programa automático 16
			216 ó 220	Programa automático 17
			221 ó 225	Programa automático 18
			226 ó 230	Programa automático 19
			231 ó 235	Programa automático 20
			236 ó 240	Programa automático 21
			241 ó 245	Programa automático 22
			246 ó 250	Programa automático 23
			251 ó 255	Programa automático 24 (Ciclo 1–23)
14		Velocidad de macro LED	000 ó 255	Lenta a rápida

Modo	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
"Basic" (18CH cont.)	15	Rojo	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	16	Verde	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	17	Azul	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	18	Blanco	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0

Valores "Dual Control Movement"

Modo	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
"Advanced Movement" (23CH)	1	Desplazamiento Lateral	000 ó 255	0–100%
	2	Desplazamiento Lateral Fino	000 ó 255	0–100%
	3	Desplazamiento lateral continua	000	Sin función
			001 ó 127	Rotación en el sentido antihorario, lenta a rápida
			128	Detener
			129 ó 255	Rotación en sentido horario, lenta a rápida
	4	Inclinación 1	000 ó 255	0–100%
	5	Inclinación Fina 1	000 ó 255	0–100%
	6	Inclinación 2	000 ó 255	0–100%
	7	Inclinación Fina 2	000 ó 255	0–100%
	8	Inclinación 3	000 ó 255	0–100%
	9	Inclinación Fina 3	000 ó 255	0–100%
	10	Inclinación 4	000 ó 255	0–100%
	11	Inclinación Fina 4	000 ó 255	0–100%
	12	Inclinación 5	000 ó 255	0–100%
	13	Inclinación Fina 5	000 ó 255	0–100%
	14	Inclinación continua 1	000	Sin función
			001 ó 127	Rotación en el sentido antihorario, lenta a rápida
			128	Detener
			129 ó 255	Rotación en sentido horario, lenta a rápida
	15	Inclinación continua 2	000	Sin función
			001 ó 127	Rotación en el sentido antihorario, lenta a rápida
			128	Detener
			129 ó 255	Rotación en sentido horario, lenta a rápida
	16	Inclinación continua 3	000	Sin función
			001 ó 127	Rotación en el sentido antihorario, lenta a rápida
			128	Detener
			129 ó 255	Rotación en sentido horario, lenta a rápida
	17	Inclinación continua 4	000	Sin función
			001 ó 127	Rotación en el sentido antihorario, lenta a rápida
			128	Detener
			129 ó 255	Rotación en sentido horario, lenta a rápida
	18	Inclinación continua 5	000	Sin función
			001 ó 127	Rotación en el sentido antihorario, lenta a rápida
			128	Detener
			129 ó 255	Rotación en sentido horario, lenta a rápida

Modo	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
“Advanced Movement” (23CH cont.)	19	Macro de inclinación	000 ó 047	Sin función
			048 ó 055	Macro de inclinación 1
			056 ó 063	Macro de inclinación 2
			064 ó 071	Macro de inclinación 3
			072 ó 079	Macro de inclinación 4
			080 ó 087	Macro de inclinación 5
			088 ó 095	Macro de inclinación 6
			096 ó 103	Macro de inclinación 7
			104 ó 111	Macro de inclinación 8
			112 ó 119	Macro de inclinación 9
			120 ó 127	Macro de inclinación 10
			128 ó 135	Macro de inclinación 11
			136 ó 143	Macro de inclinación 12
			144 ó 151	Macro de inclinación 13
			152 ó 159	Macro de inclinación 14
			160 ó 167	Macro de inclinación 15
			168 ó 175	Macro de inclinación 16
			176 ó 183	Macro de inclinación 17
			184 ó 191	Macro de inclinación 18
			192 ó 199	Macro de inclinación 19
			200 ó 207	Macro de inclinación 20
			208 ó 215	Macro de inclinación 21
			216 ó 223	Macro de inclinación 22
			224 ó 231	Macro de inclinación 23
			232 ó 239	Macro de inclinación 24
			240 ó 247	Macro de inclinación 25
			248 ó 255	Macro de inclinación 26
20		Velocidad de macro de inclinación	000 ó 255	Rápida a lenta

Modo	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
“Advanced Movement” (23CH cont.)	21	Atenuador	000 ó 255	0–100%
			000 ó 019	Apagado
			020 ó 024	Encendido
			025 ó 064	Rápido a lento
			065 ó 069	Encendido
			070 ó 084	Encendido rápido, apagado lento, rápido a lento
			085 ó 089	Encendido
			090 ó 104	Encendido lento, apagado rápido, rápido a lento
			105 ó 109	Encendido
			110 ó 124	Aleatorio rápido a lento
			125 ó 129	Encendido
			130 ó 144	Encendido rápido aleatorio, apagado lento, rápido a lento
			145 ó 149	Encendido
			150 ó 164	Encendido lento aleatorio, apagado rápido, rápido a lento
			165 ó 169	Encendido
			170 ó 184	Pulso, rápido a lento
			185 ó 189	Encendido
			190 ó 204	Pulso aleatorio, rápido a lento
			205 ó 209	Encendido
			210 ó 224	<i>Fade in, fade out</i> , rápido a lento
			225 ó 229	Encendido
			230 ó 244	Pulso aleatorio, rápido a lento
			245 ó 255	Encendido
	23	Control	000 ó 009	Sin función
			010 ó 014	Blackout de inclinación manual
			015 ó 019	Cancelar blackout de inclinación manual
			020 ó 024	Macro 1 dispositivo
			025 ó 029	Macro 1, 2 dispositivos
			030 ó 034	Macro 2, 2 dispositivos
			035 ó 039	Macro 4, 1 dispositivos
			040 ó 044	Macro 4, 2 dispositivos
			045 ó 049	Macro 4, 3 dispositivos
			050 ó 054	Macro 4, 4 dispositivos
			055 ó 059	Reiniciar desplazamiento lateral
			060 ó 064	Reiniciar inclinación
			065 ó 069	Sin función (reservado para usos futuros)
			070 ó 074	Reiniciar todo
			075 ó 079	Sin función (reservado para usos futuros)
			080 ó 084	Invertir movimiento panorámico/inclinación
			085 ó 089	Invertir movimiento panorámico
			090 ó 094	Invertir inclinación
			095 ó 099	Cancelar invertir movimiento panorámico
			100 ó 104	Cancelar invertir inclinación
			105 ó 109	Cancelar invertir movimiento panorámico/inclinación
			110 ó 114	Sin función (reservado para usos futuros)
			115 ó 119	Vincular todas las cabezas a la cabeza 1
			120 ó 124	Desvincular todas las cabezas de la cabeza 1
			125 ó 129	Sin función (reservado para usos futuros)
			130 ó 134	Sin función (reservado para usos futuros)
			135 ó 139	Modo velocidad del atenuador rápido
			140 ó 144	Modo velocidad del atenuador suave
			145 ó 255	Sin función

Modo	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
“Standard Movement” (17CH)	1	Desplazamiento Lateral	000 ó 255	0–100%
	2	Desplazamiento lateral continua	000 001 ó 127 128 129 ó 255	Sin función Rotación en el sentido antihorario, lenta a rápida Detener Rotación en sentido horario, lenta a rápida
	3	Inclinación 1	000 ó 255	0–100%
	4	Inclinación 2	000 ó 255	0–100%
	5	Inclinación 3	000 ó 255	0–100%
	6	Inclinación 4	000 ó 255	0–100%
	7	Inclinación 5	000 ó 255	0–100%
	8	Inclinación continua 1	000 001 ó 127 128 129 ó 255	Sin función Rotación en el sentido antihorario, lenta a rápida Detener Rotación en sentido horario, lenta a rápida
	9	Inclinación continua 2	000 001 ó 127 128 129 ó 255	Sin función Rotación en el sentido antihorario, lenta a rápida Detener Rotación en sentido horario, lenta a rápida
	10	Inclinación continua 3	000 001 ó 127 128 129 ó 255	Sin función Rotación en el sentido antihorario, lenta a rápida Detener Rotación en sentido horario, lenta a rápida
	11	Inclinación continua 4	000 001 ó 127 128 129 ó 255	Sin función Rotación en el sentido antihorario, lenta a rápida Detener Rotación en sentido horario, lenta a rápida
	12	Inclinación continua 5	000 001 ó 127 128 129 ó 255	Sin función Rotación en el sentido antihorario, lenta a rápida Detener Rotación en sentido horario, lenta a rápida
	13	Macro de inclinación	000 ó 047 048 ó 055 056 ó 063 064 ó 071 072 ó 079 080 ó 087 088 ó 095 096 ó 103 104 ó 111 112 ó 119 120 ó 127 128 ó 135 136 ó 143 144 ó 151 152 ó 159 160 ó 167 168 ó 175 176 ó 183 184 ó 191 192 ó 199 200 ó 207 208 ó 215 216 ó 223	Sin función Macro de inclinación 1 Macro de inclinación 2 Macro de inclinación 3 Macro de inclinación 4 Macro de inclinación 5 Macro de inclinación 6 Macro de inclinación 7 Macro de inclinación 8 Macro de inclinación 9 Macro de inclinación 10 Macro de inclinación 11 Macro de inclinación 12 Macro de inclinación 13 Macro de inclinación 14 Macro de inclinación 15 Macro de inclinación 16 Macro de inclinación 17 Macro de inclinación 18 Macro de inclinación 19 Macro de inclinación 20 Macro de inclinación 21 Macro de inclinación 22

Modo	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
“Standard Movement” (17CH cont.)	13	Macro de inclinación	224 ó 231	Macro de inclinación 23
			232 ó 239	Macro de inclinación 24
			240 ó 247	Macro de inclinación 25
			248 ó 255	Macro de inclinación 26
	14	Velocidad de macro de inclinación	000 ó 255	Rápida a lenta
	15	Atenuador	000 ó 255	0–100%
	16	Obturador	000 ó 019	Apagado
			020 ó 024	Encendido
			025 ó 064	Rápido a lento
			065 ó 069	Encendido
			070 ó 084	Encendido rápido, apagado lento, rápido a lento
			085 ó 089	Encendido
			090 ó 104	Encendido lento, apagado rápido, rápido a lento
			105 ó 109	Encendido
			110 ó 124	Aleatorio rápido a lento
			125 ó 129	Encendido
			130 ó 144	Encendido rápido aleatorio, apagado lento, rápido a lento
			145 ó 149	Encendido
			150 ó 164	Encendido lento aleatorio, apagado rápido, rápido a lento
			165 ó 169	Encendido
			170 ó 184	Pulso, rápido a lento
			185 ó 189	Encendido
			190 ó 204	Pulso aleatorio, rápido a lento
			205 ó 209	Encendido
			210 ó 224	<i>Fade in, fade out</i> , rápido a lento
			225 ó 229	Encendido
			230 ó 244	Pulso aleatorio, rápido a lento
			245 ó 255	Encendido
	17	Control	000 ó 009	Sin función
			010 ó 014	Blackout de inclinación manual
			015 ó 019	Cancelar blackout de inclinación manual
			020 ó 024	Macro 1 dispositivo
			025 ó 029	Macro 1, 2 dispositivos
			030 ó 034	Macro 2, 2 dispositivos
			035 ó 039	Macro 4, 1 dispositivos
			040 ó 044	Macro 4, 2 dispositivos
			045 ó 049	Macro 4, 3 dispositivos
			050 ó 054	Macro 4, 4 dispositivos
			055 ó 059	Reiniciar desplazamiento lateral
			060 ó 064	Reiniciar inclinación
			065 ó 069	Sin función (reservado para usos futuros)
			070 ó 074	Reiniciar todo
			075 ó 079	Sin función (reservado para usos futuros)
			080 ó 084	Invertir movimiento panorámico/inclinación
			085 ó 089	Invertir movimiento panorámico
			090 ó 094	Invertir inclinación
			095 ó 099	Cancelar invertir movimiento panorámico
			100 ó 104	Cancelar invertir inclinación
			105 ó 109	Cancelar invertir movimiento panorámico/inclinación
			110 ó 114	Sin función (reservado para usos futuros)
			115 ó 119	Vincular todas las cabezas a la cabeza 1

Modo	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
“Standard Movement” (17CH cont.)	17	Control	120 ó 124	Desvincular todas las cabezas de la cabeza 1
			125 ó 129	Sin función (reservado para usos futuros)
			130 ó 134	Sin función (reservado para usos futuros)
			135 ó 139	Modo velocidad del atenuador rápido
			140 ó 144	Modo velocidad del atenuador suave
			145 ó 255	Sin función
Modo	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
“Basic Movement” (10CH)	1	Desplazamiento Lateral	000 ó 255	0–100%
	2	Desplazamiento lateral continua	000	Sin función
			001 ó 127	Rotación en el sentido antihorario, lenta a rápida
			128	Detener
			129 ó 255	Rotación en sentido horario, lenta a rápida
	3	Inclinación todo	000 ó 255	0–100%
	4	Inclinación todo continua	000	Sin función
			001 ó 127	Rotación en el sentido antihorario, lenta a rápida
			128	Detener
			129 ó 255	Rotación en sentido horario, lenta a rápida
	5	Compensación de inclinación	000 ó 255	Compensa las cabezas entre sí, 0–360°
	6	Macro de inclinación	000 ó 047	Sin función
			048 ó 055	Macro de inclinación 1
			056 ó 063	Macro de inclinación 2
			064 ó 071	Macro de inclinación 3
			072 ó 079	Macro de inclinación 4
			080 ó 087	Macro de inclinación 5
			088 ó 095	Macro de inclinación 6
			096 ó 103	Macro de inclinación 7
			104 ó 111	Macro de inclinación 8
			112 ó 119	Macro de inclinación 9
			120 ó 127	Macro de inclinación 10
			128 ó 135	Macro de inclinación 11
			136 ó 143	Macro de inclinación 12
			144 ó 151	Macro de inclinación 13
			152 ó 159	Macro de inclinación 14
			160 ó 167	Macro de inclinación 15
			168 ó 175	Macro de inclinación 16
			176 ó 183	Macro de inclinación 17
			184 ó 191	Macro de inclinación 18
			192 ó 199	Macro de inclinación 19
			200 ó 207	Macro de inclinación 20
			208 ó 215	Macro de inclinación 21
			216 ó 223	Macro de inclinación 22
			224 ó 231	Macro de inclinación 23
			232 ó 239	Macro de inclinación 24
			240 ó 247	Macro de inclinación 25
			248 ó 255	Macro de inclinación 26
	7	Velocidad de macro de inclinación	000 ó 255	Rápida a lenta

Modo	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
“Basic Movement” (10CH cont.)	8	Atenuador	000 ó 255	0–100%
			000 ó 019	Apagado
			020 ó 024	Encendido
			025 ó 064	Rápido a lento
			065 ó 069	Encendido
			070 ó 084	Encendido rápido, apagado lento, rápido a lento
			085 ó 089	Encendido
			090 ó 104	Encendido lento, apagado rápido, rápido a lento
			105 ó 109	Encendido
			110 ó 124	Aleatorio rápido a lento
			125 ó 129	Encendido
			130 ó 144	Encendido rápido aleatorio, apagado lento, rápido a lento
			145 ó 149	Encendido
			150 ó 164	Encendido lento aleatorio, apagado rápido, rápido a lento
			165 ó 169	Encendido
			170 ó 184	Pulso, rápido a lento
			185 ó 189	Encendido
			190 ó 204	Pulso aleatorio, rápido a lento
			205 ó 209	Encendido
			210 ó 224	<i>Fade in, fade out</i> , rápido a lento
			225 ó 229	Encendido
			230 ó 244	Pulso aleatorio, rápido a lento
			245 ó 255	Encendido
	9	Obturador	000 ó 009	Sin función
			010 ó 014	Blackout de inclinación manual
			015 ó 019	Cancelar blackout de inclinación manual
			020 ó 024	Macro 1 dispositivo
			025 ó 029	Macro 1, 2 dispositivos
			030 ó 034	Macro 2, 2 dispositivos
			035 ó 039	Macro 4, 1 dispositivos
			040 ó 044	Macro 4, 2 dispositivos
			045 ó 049	Macro 4, 3 dispositivos
			050 ó 054	Macro 4, 4 dispositivos
			055 ó 059	Reiniciar desplazamiento lateral
			060 ó 064	Reiniciar inclinación
			065 ó 069	Sin función (reservado para usos futuros)
			070 ó 074	Reiniciar todo
			075 ó 079	Sin función (reservado para usos futuros)
			080 ó 084	Invertir movimiento panorámico/inclinación
			085 ó 089	Invertir movimiento panorámico
			090 ó 094	Invertir inclinación
			095 ó 099	Cancelar invertir movimiento panorámico
			100 ó 104	Cancelar invertir inclinación
			105 ó 109	Cancelar invertir movimiento panorámico/inclinación
			110 ó 114	Sin función (reservado para usos futuros)
			115 ó 119	Vincular todas las cabezas a la cabeza 1
			120 ó 124	Desvincular todas las cabezas de la cabeza 1
			125 ó 129	Sin función (reservado para usos futuros)
			130 ó 134	Sin función (reservado para usos futuros)
			135 ó 139	Modo velocidad del atenuador rápido
			140 ó 144	Modo velocidad del atenuador suave
			145 ó 255	Sin función
	10	Control	000 ó 009	Sin función
			010 ó 014	Blackout de inclinación manual
			015 ó 019	Cancelar blackout de inclinación manual
			020 ó 024	Macro 1 dispositivo
			025 ó 029	Macro 1, 2 dispositivos
			030 ó 034	Macro 2, 2 dispositivos
			035 ó 039	Macro 4, 1 dispositivos
			040 ó 044	Macro 4, 2 dispositivos
			045 ó 049	Macro 4, 3 dispositivos
			050 ó 054	Macro 4, 4 dispositivos
			055 ó 059	Reiniciar desplazamiento lateral
			060 ó 064	Reiniciar inclinación
			065 ó 069	Sin función (reservado para usos futuros)
			070 ó 074	Reiniciar todo
			075 ó 079	Sin función (reservado para usos futuros)
			080 ó 084	Invertir movimiento panorámico/inclinación
			085 ó 089	Invertir movimiento panorámico
			090 ó 094	Invertir inclinación
			095 ó 099	Cancelar invertir movimiento panorámico
			100 ó 104	Cancelar invertir inclinación
			105 ó 109	Cancelar invertir movimiento panorámico/inclinación
			110 ó 114	Sin función (reservado para usos futuros)
			115 ó 119	Vincular todas las cabezas a la cabeza 1
			120 ó 124	Desvincular todas las cabezas de la cabeza 1
			125 ó 129	Sin función (reservado para usos futuros)
			130 ó 134	Sin función (reservado para usos futuros)
			135 ó 139	Modo velocidad del atenuador rápido
			140 ó 144	Modo velocidad del atenuador suave
			145 ó 255	Sin función

Valores "Dual Control Pixel"

Modo	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
RGBW (20CH)	1	Cabeza 1 rojo	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	2	Cabeza 1 verde	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	3	Cabeza 1 azul	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	4	Cabeza 1 blanco	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	5	Cabeza 2 rojo	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	6	Cabeza 2 verde	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	7	Cabeza 2 azul	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	8	Cabeza 2 blanco	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	9	Cabeza 3 rojo	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	10	Cabeza 3 verde	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	11	Cabeza 3 azul	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	12	Cabeza 3 blanco	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	13	Cabeza 4 rojo	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	14	Cabeza 4 verde	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	15	Cabeza 4 azul	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	16	Cabeza 4 blanco	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	17	Cabeza 5 rojo	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	18	Cabeza 5 verde	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	19	Cabeza 5 azul	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	20	Cabeza 5 blanco	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0

Modo RGB
(15CH)

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
1	Cabeza 1 rojo	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
2	Cabeza 1 verde	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
3	Cabeza 1 azul	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
4	Cabeza 2 rojo	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
5	Cabeza 2 verde	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
6	Cabeza 2 azul	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
7	Cabeza 3 rojo	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
8	Cabeza 3 verde	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
9	Cabeza 3 azul	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
10	Cabeza 4 rojo	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
11	Cabeza 4 verde	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
12	Cabeza 4 azul	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
13	Cabeza 5 rojo	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
14	Cabeza 5 verde	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
15	Cabeza 5 azul	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0

À Propos de ce Manuel

Le manuel de référence (MR) du Rogue R1 FX-B Wash reprend des informations de base sur ce produit notamment en matière de connexions, montage, options de menu et valeurs DMX. Téléchargez le Manuel d'Utilisation sur www.chauvetprofessional.com for pour de plus amples informations.

Clause de Non-Responsabilité

Les informations et caractéristiques contenues dans ce manuel sont sujettes à changement sans préavis.

Consignes de Sécurité

- N'ouvrez PAS cet appareil. Il ne contient aucun composant susceptible d'être réparé par l'utilisateur.
- Ne regardez PAS la source lumineuse lorsque le produit fonctionne.
- Durant les périodes de non-utilisation, pour éviter tout usure inutile et pour prolonger la durée de vie, déconnectez-entièrement l'appareil en le débranchant de l'alimentation électrique ou en coupant le disjoncteur.
- ATTENTION: Lorsque l'appareil est transféré d'un environnement à température extrême à un autre (par exemple d'un camion froid vers une salle de bal chaude et humide), de la condensation peut se former sur les composants électriques internes. Pour éviter de causer des dommages, laissez l'appareil s'acclimater entièrement au milieu environnant avant de le mettre sous tension.
- ATTENTION : le boîtier de ce produit peut s'avérer brûlant lors du fonctionnement.
- Montez toujours ce produit dans un endroit bien ventilé, à au moins 50 cm (20 pouces) des surfaces adjacentes.
- Ne laissez AUCUNE source inflammable dans un rayon de 50 cm du produit lorsque celui-ci fonctionne.
- Utilisez TOUJOURS un câble de sécurité lorsque vous montez ce produit en hauteur.
- N'utilisez PAS cet appareil en extérieur ou tout autre endroit où de la poussière, une chaleur excessive, de l'eau ou de l'humidité pourrait en affecter le fonctionnement. (IP20)
- N'utilisez PAS cet appareil si le boîtier, les lentilles ou les câbles vous semblent endommagés.
- Ne connectez ce produit NI à un gradateur NI à un rhéostat.
- Connectez UNIQUEMENT cet appareil à un circuit protégé et relié à la terre.
- N'utilisez QUE les lyres de suspension ou les poignées pour transporter cet appareil. Ne transportez jamais cet appareil par sa lyre asservie.
- En cas de sérieux problèmes de fonctionnement, arrêtez le système immédiatement.
- La température ambiante maximale doit être de 113° F (45° C). Ne le faites pas fonctionner à des températures plus élevées.

Contact

En dehors des États-Unis, du Royaume-Uni, de l'Irlande, du Mexique, et du Benelux, contactez votre distributeur si vous avez besoin d'assistance ou de renvoyer votre produit. Aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, au Mexique, et au Benelux, consultez la rubrique [Contact Us](#) en fin de MR pour plus d'informations.

Ce Qui est Compris

- Rogue R1 FX-B
- Une fiche de garantie
- Un cordon d'alimentation Neutrik® powerCON®
- Un manuel de référence
- 2 fixations Omega sans matériel de montage

Alimentation CA

Cet appareil est doté d'une alimentation universelle prenant en charge toute tension d'entrée comprise entre 100 et 240 VCA, 50/60 Hz.



Durant les périodes de non-utilisation, pour éviter tout usure inutile et pour prolonger la durée de vie, déconnectez-entièrement l'appareil en le débranchant de l'alimentation électrique ou en coupant le disjoncteur.

Connexion Électrique Vous pouvez connecter entre eux jusqu'à 8 Rogue R1 FX-B à 120 V, 14 unités à 208 V ou 15 unités à 230 V. Ne dépassez jamais cette limite. Vous pouvez vous procurer séparément des cordons d'alimentation de raccordement.

Prise CA	Connexion	Câble (États-Unis)	Câble (Europe)	Couleur de la vis
	Conducteur CA	Noir	Marron	Jaune/Cuivré
	Neutre CA	Blanc	Bleu	Argenté
	Terre CA	Vert/Jaune	Vert/Jaune	Vert

- Remplacement du Fusible**
1. Débranchez l'appareil de l'alimentation.
 2. À l'aide d'un tournevis à tête plate, dévissez le couvercle du porte-fusible du boîtier.
 3. Retirez le fusil obsolète et remplacez-le par un fusible en bon état de même type et ampérage.
 4. Revissez le couvercle du porte-fusible et rebranchez l'unité.

Connexions du signal Vous pouvez relier le Rogue R1 FX-B à un contrôleur ou à un logiciel de contrôle à l'aide d'une connexion DMX, une connexion Ethernet ou les deux à la fois. En cas d'utilisation du Rogue R1 FX-B conjointement avec d'autres appareils compatibles avec les protocoles Art-Net™, sACN ou Kling-Net, vous gardez le contrôle individuel sur un même réseau. Veuillez consulter le manuel d'utilisation pour plus d'informations sur la connexion et la configuration de l'appareil avec ces signaux.

Personnalités de contrôle Le Rogue R1 FX-B utilise les protocoles DMX, Art-Net™, sACN et Kling-Net pour ses personnalités de contrôle :

Single Control	Dual Control Movement	Dual Control Pixel
Tour 2 (52-canal)		
Tour (47-canal)		
Advanced (47-canal)	Advanced (23-canal)	RGBW (20-canal)
Standard (25-canal)	Standard (17-canal)	RGB (15-canal)
Basic (18-canal)	Basic (10-canal)	Utilise DMX, Art-Net, sACN, ou Kling-Net
Utilise DMX, Art-Net™, ou sACN		

Connexion DMX Le Rogue R1 FX-B fonctionnera conjointement avec un jeu d'orgues DMX doté d'une connexion de donnée DMX à 3 ou 5 broches. Une introduction au DMX est à votre disposition sur www.chauvetprofessional.com.

Connexion Art-Net™ Art-Net™ est un protocole Ethernet par TCP/IP qui permet de transférer de grandes quantités de données DMX512 en utilisant une connexion etherCON RJ45 sur un grand réseau. Une introduction au protocole Art-Net™ est disponible sur le site internet www.chauvetprofessional.com. Chauvet Professional recommande d'utiliser le mode Unicast pour de meilleurs résultats. Art-Net™ conçu et droit d'auteur par Artistic Licence Holdings Ltd.


Connexion sACN Également appelé ANSI E1.31, le streaming ACN est un protocole Ethernet qui utilise les couches et le formatage de l'Architecture for Control Networks pour transporter des données DMX512 par IP ou tout autre réseau compatible ACN. L'ACN est maintenu par la PLASA (Professional Lighting and Sound Association).

Connexion Kling-Net Kling-Net est un protocole réseau qui permet la configuration automatique des appareils d'affichage en utilisant une connexion Ethernet etherCON RJ45. Référez-vous au manuel du logiciel ArKaos pour des instructions détaillées sur la programmation de cet appareil.



Pour un fonctionnement sans problème, le protocole ArKaos Kling-Net nécessite l'utilisation d'une carte réseau Ethernet gigabit (1000 Mbps) et d'un routeur.

Montage Avant de monter cet appareil, lisez et assimilez les [Consignes de Sécurité](#). Utilisez au moins deux points de montage pour cet appareil. Veillez à ce que les fixations sont capables de supporter le poids de l'unité. Découvrez notre gamme de fixations Chauvet sur <http://trusst.com/products/>.



Panneau de commande tactile Le Rogue R1 FX-B est équipé d'un affichage avec un écran tactile ainsi que de 6 boutons de commande. L'écran tactile peut être verrouillé et calibré via l'option **Setup** (paramétrage) du menu.

Description du Tableau de Commandes	Bouton	Fonction
	< ↑ >	Permet de naviguer vers le haut dans la liste du menu ou d'incrémenter une valeur numérique dans une fonction
	< ≡ >	Permet de sortir du menu ou de la fonction en cours
	< ↓ >	Permet de naviguer vers le bas dans la liste du menu ou de décrémenter une valeur numérique dans une fonction
	< ← >	Permet de se déplacer vers la gauche dans le menu.
	< ↶ >	Active l'entrée de menu actuellement affichée ou confirme la valeur actuellement sélectionnée pour la fonction en cours de sélection
	< → >	Permet de se déplacer vers la droite dans le menu

Plan du Menu

Niveaux de Programmation					Description
Control Settings					Control Settings Niveau Principal
Control Settings	Single Control	DMX	Personality	Basic	Définir la personnalité DMX parmi : Basique (18CH), Standard (25CH), Avancée (47CH), Tour (47CH) ou Tour 2 (52CH)
				Standard	
				Advanced	
				Tour	
				Tour 2	
		Start Address		001-512	Définir l'adresse DMX de départ

Plan du Menu (suite)

Niveaux de Programmation					Description
Control Settings					Control Settings Niveau Principal
Single Control	ArtNet	Personality	Basic		Définir la personnalité Art-Net™, parmi : Basique (18CH), Standard (25CH), Avancée (47CH) Tour (47CH) ou Tour 2 (52CH)
			Standard		
			Advanced		
			Tour		
			Tour 2		
		Start Address	001-512		Définir l'adresse Art-Net™ de départ
		Universe	0-254		Définir l'univers Art-Net™
	sACN	Personality	Basic		Définir la personnalité sACN, parmi : Basique (18CH), Standard (25CH), Avancée (47CH) , Tour (47CH) ou Tour 2 (52CH)
			Standard		
			Advanced		
			Tour		
			Tour 2		
		Start Address	001-512		Définir l'adresse sACN de départ
		Universe	0-255		Définir l'univers sACN
Dual Control	Movement	DMX	Personality	Basic	Définir la personnalité DMX, parmi : Basique (10CH), Standard (17CH) ou Avancée (23CH)
				Standard	
				Advanced	
		ArtNet	Personality	Basic	Définir la personnalité Art-Net™, parmi : Basique (10CH), Standard (17CH) ou Avancée (23CH)
				Standard	
				Advanced	
		sACN	Personality	Basic	Définir la personnalité sACN, parmi : Basique (10CH), Standard (17CH) ou Avancée (23CH)
				Standard	
				Advanced	
		Pixels	Personality	Basic	Définir la personnalité DMX, parmi : RGB (15CH) ou RGBW (20CH)
				Standard	
				Advanced	
		ArtNet	Personality	Basic	Définir la personnalité Art-Net™, parmi : RGB (15CH) ou RGBW (20CH)
				Standard	
				Advanced	
		sACN	Personality	Basic	Définir la personnalité sACN, parmi : RGB (15CH) ou RGBW (20CH)
				Standard	
				Advanced	
		KlingNet	Personality	Basic	Définir la personnalité Kling-Net, parmi : RGB (15CH) ou RGBW (20CH)
				Standard	
				Advanced	

Remarque : En mode Dual Control, les protocoles Movement et Pixel ne peuvent pas être identiques.

Plan du Menu (suite)

Niveaux de Programmation			Description	
Test Mode			Test Mode Niveau Principal	
Test Mode	Auto test		Effectuer un test automatique de toutes les fonctions	
	Manual test	Pan	000–255	Contrôler et tester manuellement chaque paramètre depuis le panneau de commande
		Pan Speed		
		Pan 360		
		Tilt 1		
		Tilt 2		
		Tilt 3		
		Tilt 4		
		Tilt 5		
		Tilt Speed		
		Tilt 1 360		
		Tilt 2 360		
		Tilt 3 360		
		Tilt 4 360		
		Tilt 5 360		
		Dimmer		
		Shutter		
		Red		
		Green		
		Blue		
		White		
	Color			
	LED Macro			
	LED Macro Speed			
Setup			Setup Niveau Principal	
Setup	Network Settings	IP Mode	Manual	Réglage manuel de l'adresse IP
			DHCP	L'adresse IP est définie par le réseau
			Static	L'adresse IP est définie par l'appareil
		IP	xxx.xxx.xxx.xxx	Réglage de l'adresse IP en mode manuel
	SubMask		xxx.xxx.xxx.xxx	Réglage du masque de sous-réseau en mode manuel
	Pan Reverse	NO	Fonctionnement normal du pan	
		YES	Fonctionnement inversé du pan	
	Tilt Reverse	NO	Fonctionnement normal du tilt	
		YES	Fonctionnement inversé du tilt	
	Screen Reverse	NO	L'écran s'affiche à normal	
		YES	L'écran s'affiche à l'envers	
		AUTO	Orientation automatique de l'écran	
	Pan Angle	540	Plage d'angle de pan: 540°	
		360	Plage d'angle de pan: 360°	
		180	Plage d'angle de pan: 180°	
	Tilt Angle	540	Plage d'angle de tilt: 540°	
		270	Plage d'angle de tilt: 270°	
		180	Plage d'angle de tilt: 180°	
	BL. O. P/T Move	NO	Pas de noir général pendant le balayage/basculement	
		YES	Noir général pendant le balayage/basculement	
Calibration	NO	Conserver les paramètres actuels		
	YES	Calibration de l'écran tactile		

Plan du Menu (suite)

Niveaux de Programmation			Description	
Setup (suite)			Setup Niveau Principal (suite)	
Setup (suite)	Touchscreen Lock	NO	L'écran réponds au toucher	
		YES	L'écran ne réponds pas au toucher	
	Lock Screen	NO	Boutons de verrouillage et écran tactile Mot de Passe : 0920	
		YES		
	Backlight Timer	30S	L'affichage s'éteint après 30 secondes d'inactivité	
		1M	L'affichage s'éteint après 1 minute d'inactivité	
		5M	L'affichage s'éteint après 5 minutes d'inactivité	
		ON	L'affichage reste allumé	
	Loss of Data	Hold	Conservation du dernier signal reçu	
		Close	Extinction de l'unité	
	C Mixing Mode	RGBW	Mélange de couleur supplémentaire (0 à 100%)	
		CMY	Mélange de couleur retirée (100% à 0)	
	Dimmer Curve	Linear	Définir la courbe de gradation	
		Square		
		I Squa		
		SCurve		
	Dimmer Speed	Smooth	Modifier la vitesse de gradation	
		Fast		
	PWM Option	600Hz	Permet de sélectionner la fréquence de sortie MLI	
		1200Hz		
		2000Hz		
		4000Hz		
		6000Hz		
	Color Balance	25000Hz	Définir la valeur maximum de LED rouge Définir la valeur maximum de LED verte Définir la valeur maximum de LED bleue Définir la valeur maximum de LED blanche	
		Red		100–255
		Green		
Blue				
White				
Preset Select	PRESET A		Options de menu des préréglages enregistrés	
	PRESET B			
	PRESET C			
Preset Sync	NO		Permet de transférer les options de menu des préréglages enregistrés vers d'autres appareils Rogue R1 FXB de la chaîne DMX en guirlande	
	YES			
Reset Function	Pan	NO	Réinitialiser chaque fonction de manière individuelle ou toutes les fonctions à partir du démarrage	
		YES		
	Tilt	NO		
		YES		
	All	NO		
		YES		
Factory Settings	NO		Réinitialisation aux paramètres par défaut d'usine	
	YES			

Plan du Menu (suite)

Niveaux de Programmation			Description
Sys Info			Sys Info Niveau Principal
Sys Info (suite)	Channel Information	Red 1	xxx Affiche toutes les valeurs actuelles des signaux en entrée, 000 à 255
		Green 1	
		Blue 1	
		White 1	
		Red 2	
		Green 2	
		Blue 2	
		White 2	
		Red 3	
		Green 3	
		Blue 3	
		White 3	
		Red 4	
		Green 4	
		Blue 4	
		White 4	
		Red 5	
		Green 5	
		Blue 5	
		White 5	

Valeurs “Single Control”

Tour 2 (52CH)	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
	1	Pan	000 ó 255	0–100%
	2	Pan Précis	000 ó 255	0–100%
	3	Pan en continu	000	Pas de fonction
			001 ó 127	Rotation antihoraire, lent à rapide
			128	Arrêt
			129 ó 255	Rotation horaire, lent à rapide
	4	Macro de basculement	000 ó 047	Pas de fonction
			048 ó 055	Macro de basculement 1
			056 ó 063	Macro de basculement 2
			064 ó 071	Macro de basculement 3
			072 ó 079	Macro de basculement 4
			080 ó 087	Macro de basculement 5
			088 ó 095	Macro de basculement 6
			096 ó 103	Macro de basculement 7
			104 ó 111	Macro de basculement 8
			112 ó 119	Macro de basculement 9
			120 ó 127	Macro de basculement 10
			128 ó 135	Macro de basculement 11
			136 ó 143	Macro de basculement 12
			144 ó 151	Macro de basculement 13
			152 ó 159	Macro de basculement 14
			160 ó 167	Macro de basculement 15
			168 ó 175	Macro de basculement 16
			176 ó 183	Macro de basculement 17
			184 ó 191	Macro de basculement 18
			192 ó 199	Macro de basculement 19
			200 ó 207	Macro de basculement 20
			208 ó 215	Macro de basculement 21
			216 ó 223	Macro de basculement 22
			224 ó 231	Macro de basculement 23
			232 ó 239	Macro de basculement 24
			240 ó 247	Macro de basculement 25
			248 ó 255	Macro de basculement 26
	5	Vitesse de macro de basculement	000 ó 255	Rapide à lent

Tour 2 (52CH suite)		Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
6	Contrôle			000 ó 009	Pas de fonction
				010 ó 014	Noir général en basculement manuel
				015 ó 019	Annulation du noir général en basculement manuel
				020 ó 024	Macro pour 1 unité
				025 ó 029	Macro 1 pour 2 unités
				030 ó 034	Macro 2 pour 2 unités
				035 ó 039	Macro 4 pour 1 unités
				040 ó 044	Macro 4 pour 2 unités
				045 ó 049	Macro 4 pour 3 unités
				050 ó 054	Macro 4 pour 4 unités
				055 ó 059	Réinitialisation du balayage
				060 ó 064	Réinitialisation du basculement
				065 ó 069	Aucune fonction (réservé pour utilisation future)
				070 ó 074	Réinitialisation totale
				075 ó 079	Aucune fonction (réservé pour utilisation future)
				080 ó 084	Balayage/basculement inverse
				085 ó 089	Balayage inverse
				090 ó 094	Basculement inverse
				095 ó 099	Annulation du balayage inverse
				100 ó 104	Annulation du basculement inverse
				105 ó 109	Annulation du balayage/basculement inverse
				110 ó 114	Aucune fonction (réservé pour utilisation future)
				115 ó 119	Connexion de toutes les têtes à la tête 1
				120 ó 124	Déconnexion de toutes les têtes à la tête 1
				125 ó 129	Aucune fonction (réservé pour utilisation future)
				130 ó 134	Aucune fonction (réservé pour utilisation future)
				135 ó 139	Mode de vitesse de gradation rapide
				140 ó 144	Mode de vitesse de gradation doux
				145 ó 255	Pas de fonction
7	Gradateur			000 ó 255	0–100%
8	Obturbateur			000 ó 019	Arrêt
				020 ó 024	Marche
				025 ó 064	Rapide à lent
				065 ó 069	Marche
				070 ó 084	Marche rapide, arrêt lent, rapide à lent
				085 ó 089	Marche
				090 ó 104	Marche lente ,arrêt rapide, rapide à lent
				105 ó 109	Marche
				110 ó 124	Aléatoire, rapide à lent
				125 ó 129	Marche
				130 ó 144	Marche rapide aléatoire, arrêt lent, rapide à lent
				145 ó 149	Marche
				150 ó 164	Marche lente aléatoire ,arrêt rapide, rapide à lent
				165 ó 169	Marche
				170 ó 184	Pulsation, rapide à lent
				185 ó 189	Marche
				190 ó 204	Pulsation aléatoire, rapide à lent
				205 ó 209	Marche
				210 ó 224	Ouverture et fermeture en fondu, rapide à lent
				225 ó 229	Marche
				230 ó 244	Pulsation aléatoire, rapide à lent
				245 ó 255	Marche

Tour 2 (52CH suite)				
	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
9	9	Macro de Couleur	000 ó 013	Pas de fonction
			014 ó 020	Couleur 1
			021 ó 028	Couleur 2
			029 ó 036	Couleur 3
			037 ó 044	Couleur 4
			045 ó 052	Couleur 5
			053 ó 060	Couleur 6
			061 ó 068	Couleur 7
			069 ó 076	Couleur 8
			077 ó 084	Couleur 9
			085 ó 092	Couleur 10
			093 ó 100	Couleur 11
			101 ó 108	Couleur 12
			109 ó 116	Couleur 13
			117 ó 124	Couleur 14
			125 ó 133	Couleur 15
			134 ó 185	Pas de fonction
			186 ó 207	Effet arc-en-ciel, rapide à lent
			208 ó 213	Arrêt
			214 ó 235	Effet arc-en-ciel inverse, rapide à lent
			236 ó 240	Pas de fonction
			241 ó 255	Saut de couleur, rapide à lent

Tour 2
(52CH suite)

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration				
			Tête 1	Tête 2	Tête 3	Tête 4	Tête 5
		000 ó 005	●	●	●	●	●
		006 ó 011	○	●	●	●	●
		012 ó 017	○	○	●	●	●
		018 ó 023	○	○	○	●	●
		024 ó 029	○	○	○	○	●
		030 ó 035	○	○	○	○	○
		036 ó 041	●	○	○	○	○
		042 ó 047	●	●	○	○	○
		048 ó 053	●	●	●	○	○
		054 ó 059	●	●	●	●	○
		060 ó 065	●	●	●	●	●
		066 ó 071	○	○	○	○	○
		072 ó 077	●	○	○	○	○
		078 ó 083	○	●	○	○	○
		084 ó 089	○	○	●	○	○
		090 ó 095	○	○	○	●	○
		096 ó 101	○	○	○	○	●
		102 ó 107	○	○	○	○	○
		108 ó 113	●	●	○	○	○
		114 ó 119	○	●	●	○	○
		120 ó 125	○	○	●	●	○
		126 ó 131	○	○	○	●	●
		132 ó 137	●	○	○	○	○
		138 ó 143	○	○	○	○	○
		144 ó 149	○	●	●	●	●
		150 ó 155	●	○	●	●	●
		156 ó 161	●	●	○	●	●
		162 ó 167	●	●	●	○	●
		168 ó 173	●	●	●	●	○
		174 ó 179	○	○	○	○	○
		180 ó 185	○	○	○	○	●
		186 ó 191	○	○	○	●	●
		192 ó 197	○	○	●	●	●
		198 ó 203	○	●	●	●	●
		204 ó 209	●	●	●	●	●
		210 ó 215	○	○	○	○	○
		216 ó 221	●	●	●	○	○
		222 ó 227	○	●	●	●	○
		228 ó 233	○	○	●	●	●
		234 ó 239	●	○	○	●	●
		240 ó 245	●	●	○	○	●
		246 ó 255	●	●	●	●	●

10

**Pré-réglage
marche/arrêt**
(● = marche;
○ = arrêt)

Tour 2 (52CH suite)		Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
11	Macro LED/ Programme automatique			000 ó 015	Pas de fonction
				016 ó 020	Macro LED 1
				021 ó 025	Macro LED 2
				026 ó 030	Macro LED 3
				031 ó 035	Macro LED 4
				036 ó 040	Macro LED 5
				041 ó 045	Macro LED 6
				046 ó 050	Macro LED 7
				051 ó 055	Macro LED 8
				056 ó 060	Macro LED 9
				061 ó 065	Macro LED 10
				066 ó 070	Macro LED 11
				071 ó 075	Macro LED 12
				076 ó 080	Macro LED 13
				081 ó 085	Macro LED 14
				086 ó 090	Macro LED 15
				091 ó 095	Macro LED 16
				096 ó 100	Macro LED 17
				101 ó 105	Macro LED 18
				106 ó 110	Macro LED 19
				111 ó 115	Macro LED 20
				116 ó 120	Macro LED 21
				121 ó 125	Macro LED 22
				126 ó 130	Macro LED 23
				131 ó 135	Macro LED 24 (cycle 1–23)
				136 ó 140	Programme automatique 1
				141 ó 145	Programme automatique 2
				146 ó 150	Programme automatique 3
				151 ó 155	Programme automatique 4
				156 ó 160	Programme automatique 5
				161 ó 165	Programme automatique 6
				166 ó 170	Programme automatique 7
				171 ó 175	Programme automatique 8
				176 ó 180	Programme automatique 9
				181 ó 185	Programme automatique 10
				186 ó 190	Programme automatique 11
				191 ó 195	Programme automatique 12
				196 ó 200	Programme automatique 13
				201 ó 205	Programme automatique 14
				206 ó 210	Programme automatique 15
				211 ó 215	Programme automatique 16
				216 ó 220	Programme automatique 17
				221 ó 225	Programme automatique 18
				226 ó 230	Programme automatique 19
				231 ó 235	Programme automatique 20
				236 ó 240	Programme automatique 21
				241 ó 245	Programme automatique 22
				246 ó 250	Programme automatique 23
				251 ó 255	Programme automatique 24 (cycle 1–23)
12	Vitesse de macro LED			000 ó 255	Lent à rapide

Tour 2 (52CH suite)	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
	13	Tilt 1	000 ó 255	0–100%
	14	Tilt Précis 1	000 ó 255	0–100%
	15	Tilt en continu 1	000	Pas de fonction
			001 ó 127	Rotation antihoraire, lent à rapide
			128	Arrêt
			129 ó 255	Rotation horaire, lent à rapide
	16	Tête Gradateur	000 ó 255	0–100%
	17	Tête 1 Rouge	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	18	Tête 1 Vert	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	19	Tête 1 Bleu	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	20	Tête 1 Blanc	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	21	Tilt 2	000 ó 255	0–100%
	22	Tilt Précis 2	000 ó 255	0–100%
	23	Tilt en continu 2	000	Pas de fonction
			001 ó 127	Rotation antihoraire, lent à rapide
			128	Arrêt
			129 ó 255	Rotation horaire, lent à rapide
	24	Tête Gradateur	000 ó 255	0–100%
	25	Tête 2 Rouge	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	26	Tête 2 Vert	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	27	Tête 2 Bleu	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	28	Tête 2 Blanc	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	29	Tilt 3	000 ó 255	0–100%
	30	Tilt Précis 3	000 ó 255	0–100%
	31	Tilt en continu 3	000	Pas de fonction
			001 ó 127	Rotation antihoraire, lent à rapide
			128	Arrêt
			129 ó 255	Rotation horaire, lent à rapide
	32	Tête Gradateur	000 ó 255	0–100%
	33	Tête 3 Rouge	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	34	Tête 3 Vert	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	35	Tête 3 Bleu	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	36	Tête 3 Blanc	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	37	Tilt 4	000 ó 255	0–100%
	38	Tilt Précis 4	000 ó 255	0–100%
	39	Tilt en continu 4	000	Pas de fonction
			001 ó 127	Rotation antihoraire, lent à rapide
			128	Arrêt
			129 ó 255	Rotation horaire, lent à rapide
	40	Tête Gradateur	000 ó 255	0–100%

Tour 2		Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
(52CH suite)		41	Tête 4 Rouge	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
		42	Tête 4 Vert	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
		43	Tête 4 Bleu	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
		44	Tête 4 Blanc	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
		45	Tilt 5	000 ó 255	0–100%
		46	Tilt Précis 5	000 ó 255	0–100%
		47	Tilt en continu 5	000	Pas de fonction
				001 ó 127	Rotation antihoraire, lent à rapide
				128	Arrêt
				129 ó 255	Rotation horaire, lent à rapide
		48	Tête Gradateur	000 ó 255	0–100%
		49	Tête 5 Rouge	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
		50	Tête 5 Vert	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
		51	Tête 5 Bleu	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
		52	Tête 5 Blanc	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
Tour (47CH)		Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
		1	Pan	000 ó 255	0–100%
		2	Pan Précis	000 ó 255	0–100%
		3	Pan en continu	000	Pas de fonction
				001 ó 127	Rotation antihoraire, lent à rapide
				128	Arrêt
				129 ó 255	Rotation horaire, lent à rapide
		4	Macro de basculement	000 ó 047	Pas de fonction
				048 ó 055	Macro de basculement 1
				056 ó 063	Macro de basculement 2
				064 ó 071	Macro de basculement 3
				072 ó 079	Macro de basculement 4
				080 ó 087	Macro de basculement 5
				088 ó 095	Macro de basculement 6
				096 ó 103	Macro de basculement 7
				104 ó 111	Macro de basculement 8
				112 ó 119	Macro de basculement 9
				120 ó 127	Macro de basculement 10
				128 ó 135	Macro de basculement 11
				136 ó 143	Macro de basculement 12
				144 ó 151	Macro de basculement 13
				152 ó 159	Macro de basculement 14
				160 ó 167	Macro de basculement 15
				168 ó 175	Macro de basculement 16
				176 ó 183	Macro de basculement 17
				184 ó 191	Macro de basculement 18
				192 ó 199	Macro de basculement 19
				200 ó 207	Macro de basculement 20
				208 ó 215	Macro de basculement 21
				216 ó 223	Macro de basculement 22
				224 ó 231	Macro de basculement 23
				232 ó 239	Macro de basculement 24
				240 ó 247	Macro de basculement 25
				248 ó 255	Macro de basculement 26
		5	Vitesse de macro de basculement	000 ó 255	Rapide à lent

Tour (47CH suite)	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
	6	Contrôle	000 ó 009 Pas de fonction 010 ó 014 Noir général en basculement manuel 015 ó 019 Annulation du noir général en basculement manuel 020 ó 024 Macro pour 1 unité 025 ó 029 Macro 1 pour 2 unités 030 ó 034 Macro 2 pour 2 unités 035 ó 039 Macro 4 pour 1 unités 040 ó 044 Macro 4 pour 2 unités 045 ó 049 Macro 4 pour 3 unités 050 ó 054 Macro 4 pour 4 unités 055 ó 059 Réinitialisation du balayage 060 ó 064 Réinitialisation du basculement 065 ó 069 Aucune fonction (réservé pour utilisation future) 070 ó 074 Réinitialisation totale 075 ó 079 Aucune fonction (réservé pour utilisation future) 080 ó 084 Balayage/basculement inverse 085 ó 089 Balayage inverse 090 ó 094 Basculement inverse 095 ó 099 Annulation du balayage inverse 100 ó 104 Annulation du basculement inverse 105 ó 109 Annulation du balayage/basculement inverse 110 ó 114 Aucune fonction (réservé pour utilisation future) 115 ó 119 Connexion de toutes les têtes à la tête 1 120 ó 124 Déconnexion de toutes les têtes à la tête 1 125 ó 129 Aucune fonction (réservé pour utilisation future) 130 ó 134 Aucune fonction (réservé pour utilisation future) 135 ó 139 Mode de vitesse de gradation rapide 140 ó 144 Mode de vitesse de gradation doux 145 ó 255 Pas de fonction	
	7	Gradateur	000 ó 255	0–100%
	8	Obturbateur	000 ó 019 Arrêt 020 ó 024 Marche 025 ó 064 Rapide à lent 065 ó 069 Marche 070 ó 084 Marche rapide, arrêt lent, rapide à lent 085 ó 089 Marche 090 ó 104 Marche lente ,arrêt rapide, rapide à lent 105 ó 109 Marche 110 ó 124 Aléatoire, rapide à lent 125 ó 129 Marche 130 ó 144 Marche rapide aléatoire, arrêt lent, rapide à lent 145 ó 149 Marche 150 ó 164 Marche lente aléatoire ,arrêt rapide, rapide à lent 165 ó 169 Marche 170 ó 184 Pulsation, rapide à lent 185 ó 189 Marche 190 ó 204 Pulsation aléatoire, rapide à lent 205 ó 209 Marche 210 ó 224 Ouverture et fermeture en fondu, rapide à lent 225 ó 229 Marche 230 ó 244 Pulsation aléatoire, rapide à lent 245 ó 255 Marche	

Tour (47CH suite)				
	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
9	Macro de Couleur		000 ó 013	Pas de fonction
			014 ó 020	Couleur 1
			021 ó 028	Couleur 2
			029 ó 036	Couleur 3
			037 ó 044	Couleur 4
			045 ó 052	Couleur 5
			053 ó 060	Couleur 6
			061 ó 068	Couleur 7
			069 ó 076	Couleur 8
			077 ó 084	Couleur 9
			085 ó 092	Couleur 10
			093 ó 100	Couleur 11
			101 ó 108	Couleur 12
			109 ó 116	Couleur 13
			117 ó 124	Couleur 14
			125 ó 133	Couleur 15
			134 ó 185	Pas de fonction
			186 ó 207	Effet arc-en-ciel, rapide à lent
			208 ó 213	Arrêt
			214 ó 235	Effet arc-en-ciel inverse, rapide à lent
			236 ó 240	Pas de fonction
			241 ó 255	Saut de couleur, rapide à lent

Tour (47CH suite)	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration				
				Tête 1	Tête 2	Tête 3	Tête 4	Tête 5
			000 ó 005	●	●	●	●	●
			006 ó 011	○	●	●	●	●
			012 ó 017	○	○	●	●	●
			018 ó 023	○	○	○	●	●
			024 ó 029	○	○	○	○	●
			030 ó 035	○	○	○	○	○
			036 ó 041	●	○	○	○	○
			042 ó 047	●	●	○	○	○
			048 ó 053	●	●	●	○	○
			054 ó 059	●	●	●	●	○
			060 ó 065	●	●	●	●	●
			066 ó 071	○	○	○	○	○
			072 ó 077	●	○	○	○	○
			078 ó 083	○	●	○	○	○
			084 ó 089	○	○	●	○	○
			090 ó 095	○	○	○	●	○
			096 ó 101	○	○	○	○	●
			102 ó 107	○	○	○	○	○
			108 ó 113	●	●	○	○	○
			114 ó 119	○	●	●	○	○
			120 ó 125	○	○	●	●	○
			126 ó 131	○	○	○	●	●
			132 ó 137	●	○	○	○	●
			138 ó 143	○	○	○	○	○
			144 ó 149	○	●	●	●	●
			150 ó 155	●	○	●	●	●
			156 ó 161	●	●	○	●	●
			162 ó 167	●	●	●	○	●
			168 ó 173	●	●	●	●	○
			174 ó 179	○	○	○	○	○
			180 ó 185	○	○	○	○	●
			186 ó 191	○	○	○	●	●
			192 ó 197	○	○	●	●	●
			198 ó 203	○	●	●	●	●
			204 ó 209	●	●	●	●	●
			210 ó 215	○	○	○	○	○
			216 ó 221	●	●	●	○	○
			222 ó 227	○	●	●	●	○
			228 ó 233	○	○	●	●	●
			234 ó 239	●	○	○	●	●
			240 ó 245	●	●	○	○	●
			246 ó 255	●	●	●	●	●

10

Pré-réglage
marche/arrêt
(● = marche;
○ = arrêt)

Tour (47CH suite)	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
11	11	Macro LED/ Programme automatique	000 ó 015	Pas de fonction
			016 ó 020	Macro LED 1
			021 ó 025	Macro LED 2
			026 ó 030	Macro LED 3
			031 ó 035	Macro LED 4
			036 ó 040	Macro LED 5
			041 ó 045	Macro LED 6
			046 ó 050	Macro LED 7
			051 ó 055	Macro LED 8
			056 ó 060	Macro LED 9
			061 ó 065	Macro LED 10
			066 ó 070	Macro LED 11
			071 ó 075	Macro LED 12
			076 ó 080	Macro LED 13
			081 ó 085	Macro LED 14
			086 ó 090	Macro LED 15
			091 ó 095	Macro LED 16
			096 ó 100	Macro LED 17
			101 ó 105	Macro LED 18
			106 ó 110	Macro LED 19
			111 ó 115	Macro LED 20
			116 ó 120	Macro LED 21
			121 ó 125	Macro LED 22
			126 ó 130	Macro LED 23
			131 ó 135	Macro LED 24 (cycle 1–23)
			136 ó 140	Programme automatique 1
			141 ó 145	Programme automatique 2
			146 ó 150	Programme automatique 3
			151 ó 155	Programme automatique 4
			156 ó 160	Programme automatique 5
			161 ó 165	Programme automatique 6
			166 ó 170	Programme automatique 7
			171 ó 175	Programme automatique 8
			176 ó 180	Programme automatique 9
			181 ó 185	Programme automatique 10
			186 ó 190	Programme automatique 11
			191 ó 195	Programme automatique 12
			196 ó 200	Programme automatique 13
			201 ó 205	Programme automatique 14
			206 ó 210	Programme automatique 15
			211 ó 215	Programme automatique 16
			216 ó 220	Programme automatique 17
			221 ó 225	Programme automatique 18
			226 ó 230	Programme automatique 19
			231 ó 235	Programme automatique 20
			236 ó 240	Programme automatique 21
			241 ó 245	Programme automatique 22
			246 ó 250	Programme automatique 23
			251 ó 255	Programme automatique 24 (cycle 1–23)
12	12	Vitesse de macro LED	000 ó 255	Lent à rapide

Tour (47CH suite)	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
	13	Tilt 1	000 ó 255	0–100%
	14	Tilt Précis 1	000 ó 255	0–100%
	15	Tilt en continu 1	000	Pas de fonction
			001 ó 127	Rotation antihoraire, lent à rapide
			128	Arrêt
			129 ó 255	Rotation horaire, lent à rapide
	16	Tête 1 Rouge	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	17	Tête 1 Vert	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	18	Tête 1 Bleu	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	19	Tête 1 Blanc	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	20	Tilt 2	000 ó 255	0–100%
	21	Tilt Précis 2	000 ó 255	0–100%
	22	Tilt en continu 2	000	Pas de fonction
			001 ó 127	Rotation antihoraire, lent à rapide
			128	Arrêt
			129 ó 255	Rotation horaire, lent à rapide
	23	Tête 2 Rouge	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	24	Tête 2 Vert	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	25	Tête 2 Bleu	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	26	Tête 2 Blanc	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	27	Tilt 3	000 ó 255	0–100%
	28	Tilt Précis 3	000 ó 255	0–100%
	29	Tilt en continu 3	000	Pas de fonction
			001 ó 127	Rotation antihoraire, lent à rapide
			128	Arrêt
			129 ó 255	Rotation horaire, lent à rapide
	30	Tête 3 Rouge	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	31	Tête 3 Vert	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	32	Tête 3 Bleu	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	33	Tête 3 Blanc	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	34	Tilt 4	000 ó 255	0–100%
	35	Tilt Précis 4	000 ó 255	0–100%
	36	Tilt en continu 4	000	Pas de fonction
			001 ó 127	Rotation antihoraire, lent à rapide
			128	Arrêt
			129 ó 255	Rotation horaire, lent à rapide
	37	Tête 4 Rouge	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	38	Tête 4 Vert	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	39	Tête 4 Bleu	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	40	Tête 4 Blanc	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	41	Tilt 5	000 ó 255	0–100%
	42	Tilt Précis 5	000 ó 255	0–100%
	43	Tilt en continu 5	000	Pas de fonction
			001 ó 127	Rotation antihoraire, lent à rapide
			128	Arrêt
			129 ó 255	Rotation horaire, lent à rapide
	44	Tête 5 Rouge	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	45	Tête 5 Vert	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	46	Tête 5 Bleu	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	47	Tête 5 Blanc	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0

Mode	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
"Advanced" (47CH)	1	Pan	000 ó 255	0–100%
	2	Pan Précis	000 ó 255	0–100%
	3	Pan en continu	000	Pas de fonction
			001 ó 127	Rotation antihoraire, lent à rapide
			128	Arrêt
			129 ó 255	Rotation horaire, lent à rapide
	4	Tilt 1	000 ó 255	0–100%
	5	Tilt Précis 1	000 ó 255	0–100%
	6	Tilt 2	000 ó 255	0–100%
	7	Tilt Précis 2	000 ó 255	0–100%
	8	Tilt 3	000 ó 255	0–100%
	9	Tilt Précis 3	000 ó 255	0–100%
	10	Tilt 4	000 ó 255	0–100%
	11	Tilt Précis 4	000 ó 255	0–100%
	12	Tilt 5	000 ó 255	0–100%
	13	Tilt Précis 5	000 ó 255	0–100%
	14	Tilt en continu 1	000	Pas de fonction
			001 ó 127	Rotation antihoraire, lent à rapide
			128	Arrêt
			129 ó 255	Rotation horaire, lent à rapide
	15	Tilt en continu 2	000	Pas de fonction
			001 ó 127	Rotation antihoraire, lent à rapide
			128	Arrêt
			129 ó 255	Rotation horaire, lent à rapide
	16	Tilt en continu 3	000	Pas de fonction
			001 ó 127	Rotation antihoraire, lent à rapide
			128	Arrêt
			129 ó 255	Rotation horaire, lent à rapide
	17	Tilt en continu 4	000	Pas de fonction
			001 ó 127	Rotation antihoraire, lent à rapide
			128	Arrêt
			129 ó 255	Rotation horaire, lent à rapide
	18	Tilt en continu 5	000	Pas de fonction
			001 ó 127	Rotation antihoraire, lent à rapide
			128	Arrêt
			129 ó 255	Rotation horaire, lent à rapide

Mode	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
“Advanced” (47CH suite)	19	Macro de basculement	000 ó 047	Pas de fonction
			048 ó 055	Macro de basculement 1
			056 ó 063	Macro de basculement 2
			064 ó 071	Macro de basculement 3
			072 ó 079	Macro de basculement 4
			080 ó 087	Macro de basculement 5
			088 ó 095	Macro de basculement 6
			096 ó 103	Macro de basculement 7
			104 ó 111	Macro de basculement 8
			112 ó 119	Macro de basculement 9
			120 ó 127	Macro de basculement 10
			128 ó 135	Macro de basculement 11
			136 ó 143	Macro de basculement 12
			144 ó 151	Macro de basculement 13
			152 ó 159	Macro de basculement 14
			160 ó 167	Macro de basculement 15
			168 ó 175	Macro de basculement 16
			176 ó 183	Macro de basculement 17
			184 ó 191	Macro de basculement 18
			192 ó 199	Macro de basculement 19
			200 ó 207	Macro de basculement 20
			208 ó 215	Macro de basculement 21
			216 ó 223	Macro de basculement 22
			224 ó 231	Macro de basculement 23
			232 ó 239	Macro de basculement 24
			240 ó 247	Macro de basculement 25
			248 ó 255	Macro de basculement 26
20	Vitesse de macro de basculement		000 ó 255	Rapide à lent

Mode	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
“Advanced” (47CH suite)	21	Contrôle	000 ó 009	Pas de fonction
			010 ó 014	Noir général en basculement manuel
			015 ó 019	Annulation du noir général en basculement manuel
			020 ó 024	Macro pour 1 unité
			025 ó 029	Macro 1 pour 2 unités
			030 ó 034	Macro 2 pour 2 unités
			035 ó 039	Macro 4 pour 1 unités
			040 ó 044	Macro 4 pour 2 unités
			045 ó 049	Macro 4 pour 3 unités
			050 ó 054	Macro 4 pour 4 unités
			055 ó 059	Réinitialisation du balayage
			060 ó 064	Réinitialisation du basculement
			065 ó 069	Aucune fonction (réservé pour utilisation future)
			070 ó 074	Réinitialisation totale
			075 ó 079	Aucune fonction (réservé pour utilisation future)
			080 ó 084	Balayage/basculement inverse
			085 ó 089	Balayage inverse
			090 ó 094	Basculement inverse
			095 ó 099	Annulation du balayage inverse
			100 ó 104	Annulation du basculement inverse
			105 ó 109	Annulation du balayage/basculement inverse
			110 ó 114	Aucune fonction (réservé pour utilisation future)
			115 ó 119	Connexion de toutes les têtes à la tête 1
			120 ó 124	Déconnexion de toutes les têtes à la tête 1
			125 ó 129	Aucune fonction (réservé pour utilisation future)
			130 ó 134	Aucune fonction (réservé pour utilisation future)
			135 ó 139	Mode de vitesse de gradation rapide
			140 ó 144	Mode de vitesse de gradation doux
			145 ó 255	Pas de fonction
	22	Gradateur	000 ó 255	0–100%
	23	Obturbateur	000 ó 019	Arrêt
			020 ó 024	Marche
			025 ó 064	Rapide à lent
			065 ó 069	Marche
			070 ó 084	Marche rapide, arrêt lent, rapide à lent
			085 ó 089	Marche
			090 ó 104	Marche lente ,arrêt rapide, rapide à lent
			105 ó 109	Marche
			110 ó 124	Aléatoire, rapide à lent
			125 ó 129	Marche
			130 ó 144	Marche rapide aléatoire, arrêt lent, rapide à lent
			145 ó 149	Marche
			150 ó 164	Marche lente aléatoire ,arrêt rapide, rapide à lent
			165 ó 169	Marche
			170 ó 184	Pulsation, rapide à lent
			185 ó 189	Marche
			190 ó 204	Pulsation aléatoire, rapide à lent
			205 ó 209	Marche
			210 ó 224	Ouverture et fermeture en fondu, rapide à lent
			225 ó 229	Marche
			230 ó 244	Pulsation aléatoire, rapide à lent
			245 ó 255	Marche

Mode	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
"Advanced" (47CH suite)	24	Macro de Couleur	000 ó 013	Pas de fonction
			014 ó 020	Couleur 1
			021 ó 028	Couleur 2
			029 ó 036	Couleur 3
			037 ó 044	Couleur 4
			045 ó 052	Couleur 5
			053 ó 060	Couleur 6
			061 ó 068	Couleur 7
			069 ó 076	Couleur 8
			077 ó 084	Couleur 9
			085 ó 092	Couleur 10
			093 ó 100	Couleur 11
			101 ó 108	Couleur 12
			109 ó 116	Couleur 13
			117 ó 124	Couleur 14
			125 ó 133	Couleur 15
			134 ó 185	Pas de fonction
			186 ó 207	Effet arc-en-ciel, rapide à lent
			208 ó 213	Arrêt
			214 ó 235	Effet arc-en-ciel inverse, rapide à lent
			236 ó 240	Pas de fonction
			241 ó 255	Saut de couleur, rapide à lent

Mode “Advanced” (47CH suite)	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration				
				Tête 1	Tête 2	Tête 3	Tête 4	Tête 5
			000 ó 005	●	●	●	●	●
			006 ó 011	○	●	●	●	●
			012 ó 017	○	○	●	●	●
			018 ó 023	○	○	○	●	●
			024 ó 029	○	○	○	○	●
			030 ó 035	○	○	○	○	○
			036 ó 041	●	○	○	○	○
			042 ó 047	●	●	○	○	○
			048 ó 053	●	●	●	○	○
			054 ó 059	●	●	●	●	○
			060 ó 065	●	●	●	●	●
			066 ó 071	○	○	○	○	○
			072 ó 077	●	○	○	○	○
			078 ó 083	○	●	○	○	○
			084 ó 089	○	○	●	○	○
			090 ó 095	○	○	○	●	○
			096 ó 101	○	○	○	○	●
			102 ó 107	○	○	○	○	○
			108 ó 113	●	●	○	○	○
			114 ó 119	○	●	●	○	○
			120 ó 125	○	○	●	●	○
			126 ó 131	○	○	○	●	●
			132 ó 137	●	○	○	○	●
			138 ó 143	○	○	○	○	○
			144 ó 149	○	●	●	●	●
			150 ó 155	●	○	●	●	●
			156 ó 161	●	●	○	●	●
			162 ó 167	●	●	●	○	●
			168 ó 173	●	●	●	●	○
			174 ó 179	○	○	○	○	○
			180 ó 185	○	○	○	○	●
			186 ó 191	○	○	○	●	●
			192 ó 197	○	○	●	●	●
			198 ó 203	○	●	●	●	●
			204 ó 209	●	●	●	●	●
			210 ó 215	○	○	○	○	○
			216 ó 221	●	●	●	○	○
			222 ó 227	○	●	●	●	○
			228 ó 233	○	○	●	●	●
			234 ó 239	●	○	○	●	●
			240 ó 245	●	●	○	○	●
			246 ó 255	●	●	●	●	●

25

Pré-réglage
marche/arrêt
(● = marche;
○ = arrêt)

Mode	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
"Advanced" (47CH suite)	26	Macro LED/ Programme automatique	000 ó 015	Pas de fonction
			016 ó 020	Macro LED 1
			021 ó 025	Macro LED 2
			026 ó 030	Macro LED 3
			031 ó 035	Macro LED 4
			036 ó 040	Macro LED 5
			041 ó 045	Macro LED 6
			046 ó 050	Macro LED 7
			051 ó 055	Macro LED 8
			056 ó 060	Macro LED 9
			061 ó 065	Macro LED 10
			066 ó 070	Macro LED 11
			071 ó 075	Macro LED 12
			076 ó 080	Macro LED 13
			081 ó 085	Macro LED 14
			086 ó 090	Macro LED 15
			091 ó 095	Macro LED 16
			096 ó 100	Macro LED 17
			101 ó 105	Macro LED 18
			106 ó 110	Macro LED 19
			111 ó 115	Macro LED 20
			116 ó 120	Macro LED 21
			121 ó 125	Macro LED 22
			126 ó 130	Macro LED 23
			131 ó 135	Macro LED 24 (cycle 1–23)
			136 ó 140	Programme automatique 1
			141 ó 145	Programme automatique 2
			146 ó 150	Programme automatique 3
			151 ó 155	Programme automatique 4
			156 ó 160	Programme automatique 5
			161 ó 165	Programme automatique 6
			166 ó 170	Programme automatique 7
			171 ó 175	Programme automatique 8
			176 ó 180	Programme automatique 9
			181 ó 185	Programme automatique 10
			186 ó 190	Programme automatique 11
			191 ó 195	Programme automatique 12
			196 ó 200	Programme automatique 13
			201 ó 205	Programme automatique 14
			206 ó 210	Programme automatique 15
			211 ó 215	Programme automatique 16
			216 ó 220	Programme automatique 17
			221 ó 225	Programme automatique 18
			226 ó 230	Programme automatique 19
			231 ó 235	Programme automatique 20
			236 ó 240	Programme automatique 21
			241 ó 245	Programme automatique 22
			246 ó 250	Programme automatique 23
			251 ó 255	Programme automatique 24 (cycle 1–23)
27		Vitesse de macro LED	000 ó 255	Lent à rapide

Mode	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
"Advanced" (47CH suite)	28	Tête 1 Rouge	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	29	Tête 1 Vert	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	30	Tête 1 Bleu	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	31	Tête 1 Blanc	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	32	Tête 2 Rouge	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	33	Tête 2 Vert	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	34	Tête 2 Bleu	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	35	Tête 2 Blanc	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	36	Tête 3 Rouge	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	37	Tête 3 Vert	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	38	Tête 3 Bleu	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	39	Tête 3 Blanc	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	40	Tête 4 Rouge	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	41	Tête 4 Vert	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	42	Tête 4 Bleu	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	43	Tête 4 Blanc	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	44	Tête 5 Rouge	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	45	Tête 5 Vert	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	46	Tête 5 Bleu	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	47	Tête 5 Blanc	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0

Mode	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
"Standard" (25CH)	1	Pan	000 ó 255	0–100%
	2	Pan en continu	000	Pas de fonction
			001 ó 127	Rotation antihoraire, lent à rapide
			128	Arrêt
			129 ó 255	Rotation horaire, lent à rapide
	3	Tilt 1	000 ó 255	0–100%
	4	Tilt 2	000 ó 255	0–100%
	5	Tilt 3	000 ó 255	0–100%
	6	Tilt 4	000 ó 255	0–100%
	7	Tilt 5	000 ó 255	0–100%
	8	Tilt en continu 1	000	Pas de fonction
			001 ó 127	Rotation antihoraire, lent à rapide
			128	Arrêt
			129 ó 255	Rotation horaire, lent à rapide
	9	Tilt en continu 2	000	Pas de fonction
			001 ó 127	Rotation antihoraire, lent à rapide
			128	Arrêt
			129 ó 255	Rotation horaire, lent à rapide
	10	Tilt en continu 3	000	Pas de fonction
			001 ó 127	Rotation antihoraire, lent à rapide
			128	Arrêt
			129 ó 255	Rotation horaire, lent à rapide
	11	Tilt en continu 4	000	Pas de fonction
			001 ó 127	Rotation antihoraire, lent à rapide
			128	Arrêt
			129 ó 255	Rotation horaire, lent à rapide
	12	Tilt en continu 5	000	Pas de fonction
			001 ó 127	Rotation antihoraire, lent à rapide
			128	Arrêt
			129 ó 255	Rotation horaire, lent à rapide

Mode	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
"Standard" (25CH suite)	13	Macro de basculement	000 ó 047	Pas de fonction
			048 ó 055	Macro de basculement 1
			056 ó 063	Macro de basculement 2
			064 ó 071	Macro de basculement 3
			072 ó 079	Macro de basculement 4
			080 ó 087	Macro de basculement 5
			088 ó 095	Macro de basculement 6
			096 ó 103	Macro de basculement 7
			104 ó 111	Macro de basculement 8
			112 ó 119	Macro de basculement 9
			120 ó 127	Macro de basculement 10
			128 ó 135	Macro de basculement 11
			136 ó 143	Macro de basculement 12
			144 ó 151	Macro de basculement 13
			152 ó 159	Macro de basculement 14
			160 ó 167	Macro de basculement 15
			168 ó 175	Macro de basculement 16
			176 ó 183	Macro de basculement 17
			184 ó 191	Macro de basculement 18
			192 ó 199	Macro de basculement 19
			200 ó 207	Macro de basculement 20
			208 ó 215	Macro de basculement 21
			216 ó 223	Macro de basculement 22
			224 ó 231	Macro de basculement 23
			232 ó 239	Macro de basculement 24
			240 ó 247	Macro de basculement 25
			248 ó 255	Macro de basculement 26
14	Vitesse de macro de basculement		000 ó 255	Rapide à lent

Mode	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
"Standard" (25CH suite)	15	Contrôle	000 ó 009	Pas de fonction
			010 ó 014	Noir général en basculement manuel
			015 ó 019	Annulation du noir général en basculement manuel
			020 ó 024	Macro pour 1 unité
			025 ó 029	Macro 1 pour 2 unités
			030 ó 034	Macro 2 pour 2 unités
			035 ó 039	Macro 4 pour 1 unités
			040 ó 044	Macro 4 pour 2 unités
			045 ó 049	Macro 4 pour 3 unités
			050 ó 054	Macro 4 pour 4 unités
			055 ó 059	Réinitialisation du balayage
			060 ó 064	Réinitialisation du basculement
			065 ó 069	Aucune fonction (réservé pour utilisation future)
			070 ó 074	Réinitialisation totale
			075 ó 079	Aucune fonction (réservé pour utilisation future)
			080 ó 084	Balayage/basculement inverse
			085 ó 089	Balayage inverse
			090 ó 094	Basculement inverse
			095 ó 099	Annulation du balayage inverse
			100 ó 104	Annulation du basculement inverse
			105 ó 109	Annulation du balayage/basculement inverse
			110 ó 114	Aucune fonction (réservé pour utilisation future)
			115 ó 119	Connexion de toutes les têtes à la tête 1
			120 ó 124	Déconnexion de toutes les têtes à la tête 1
			125 ó 129	Aucune fonction (réservé pour utilisation future)
			130 ó 134	Aucune fonction (réservé pour utilisation future)
			135 ó 139	Mode de vitesse de gradation rapide
			140 ó 144	Mode de vitesse de gradation doux
			145 ó 255	Pas de fonction
	16	Gradateur	000 ó 255	0–100%
	17	Obturbateur	000 ó 019	Arrêt
			020 ó 024	Marche
			025 ó 064	Rapide à lent
			065 ó 069	Marche
			070 ó 084	Marche rapide, arrêt lent, rapide à lent
			085 ó 089	Marche
			090 ó 104	Marche lente ,arrêt rapide, rapide à lent
			105 ó 109	Marche
			110 ó 124	Aléatoire, rapide à lent
			125 ó 129	Marche
			130 ó 144	Marche rapide aléatoire, arrêt lent, rapide à lent
			145 ó 149	Marche
			150 ó 164	Marche lente aléatoire ,arrêt rapide, rapide à lent
			165 ó 169	Marche
			170 ó 184	Pulsation, rapide à lent
			185 ó 189	Marche
			190 ó 204	Pulsation aléatoire, rapide à lent
			205 ó 209	Marche
			210 ó 224	Ouverture et fermeture en fondu, rapide à lent
			225 ó 229	Marche
			230 ó 244	Pulsation aléatoire, rapide à lent
			245 ó 255	Marche

Mode	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
"Standard" (25CH suite)	18	Macro de Couleur	000 ó 013	Pas de fonction
			014 ó 020	Couleur 1
			021 ó 028	Couleur 2
			029 ó 036	Couleur 3
			037 ó 044	Couleur 4
			045 ó 052	Couleur 5
			053 ó 060	Couleur 6
			061 ó 068	Couleur 7
			069 ó 076	Couleur 8
			077 ó 084	Couleur 9
			085 ó 092	Couleur 10
			093 ó 100	Couleur 11
			101 ó 108	Couleur 12
			109 ó 116	Couleur 13
			117 ó 124	Couleur 14
			125 ó 133	Couleur 15
			134 ó 185	Pas de fonction
			186 ó 207	Effet arc-en-ciel, rapide à lent
			208 ó 213	Arrêt
			214 ó 235	Effet arc-en-ciel inverse, rapide à lent
			236 ó 240	Pas de fonction
			241 ó 255	Saut de couleur, rapide à lent

Mode "Standard" (25CH suite)	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration				
				Tête 1	Tête 2	Tête 3	Tête 4	Tête 5
			000 ó 005	●	●	●	●	●
			006 ó 011	○	●	●	●	●
			012 ó 017	○	○	●	●	●
			018 ó 023	○	○	○	●	●
			024 ó 029	○	○	○	○	●
			030 ó 035	○	○	○	○	○
			036 ó 041	●	○	○	○	○
			042 ó 047	●	●	○	○	○
			048 ó 053	●	●	●	○	○
			054 ó 059	●	●	●	●	○
			060 ó 065	●	●	●	●	●
			066 ó 071	○	○	○	○	○
			072 ó 077	●	○	○	○	○
			078 ó 083	○	●	○	○	○
			084 ó 089	○	○	●	○	○
			090 ó 095	○	○	○	●	○
			096 ó 101	○	○	○	○	●
			102 ó 107	○	○	○	○	○
			108 ó 113	●	●	○	○	○
			114 ó 119	○	●	●	○	○
			120 ó 125	○	○	●	●	○
			126 ó 131	○	○	○	●	●
			132 ó 137	●	○	○	○	○
			138 ó 143	○	○	○	○	○
			144 ó 149	○	●	●	●	●
			150 ó 155	●	○	●	●	●
			156 ó 161	●	●	○	●	●
			162 ó 167	●	●	●	○	●
			168 ó 173	●	●	●	●	○
			174 ó 179	○	○	○	○	○
			180 ó 185	○	○	○	○	●
			186 ó 191	○	○	○	●	●
			192 ó 197	○	○	●	●	●
			198 ó 203	○	●	●	●	●
			204 ó 209	●	●	●	●	●
			210 ó 215	○	○	○	○	○
			216 ó 221	●	●	●	○	○
			222 ó 227	○	●	●	●	○
			228 ó 233	○	○	●	●	●
			234 ó 239	●	○	○	●	●
			240 ó 245	●	●	○	○	●
			246 ó 255	●	●	●	●	●

19

**Pré-réglage
marche/arrêt**
(● = marche;
○ = arrêt)

Mode	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
"Standard" (25CH suite)	20	Macro LED/ Programme automatique	000 ó 015	Pas de fonction
			016 ó 020	Macro LED 1
			021 ó 025	Macro LED 2
			026 ó 030	Macro LED 3
			031 ó 035	Macro LED 4
			036 ó 040	Macro LED 5
			041 ó 045	Macro LED 6
			046 ó 050	Macro LED 7
			051 ó 055	Macro LED 8
			056 ó 060	Macro LED 9
			061 ó 065	Macro LED 10
			066 ó 070	Macro LED 11
			071 ó 075	Macro LED 12
			076 ó 080	Macro LED 13
			081 ó 085	Macro LED 14
			086 ó 090	Macro LED 15
			091 ó 095	Macro LED 16
			096 ó 100	Macro LED 17
			101 ó 105	Macro LED 18
			106 ó 110	Macro LED 19
			111 ó 115	Macro LED 20
			116 ó 120	Macro LED 21
			121 ó 125	Macro LED 22
			126 ó 130	Macro LED 23
			131 ó 135	Macro LED 24 (cycle 1–23)
			136 ó 140	Programme automatique 1
			141 ó 145	Programme automatique 2
			146 ó 150	Programme automatique 3
			151 ó 155	Programme automatique 4
			156 ó 160	Programme automatique 5
			161 ó 165	Programme automatique 6
			166 ó 170	Programme automatique 7
			171 ó 175	Programme automatique 8
			176 ó 180	Programme automatique 9
			181 ó 185	Programme automatique 10
			186 ó 190	Programme automatique 11
			191 ó 195	Programme automatique 12
			196 ó 200	Programme automatique 13
			201 ó 205	Programme automatique 14
			206 ó 210	Programme automatique 15
			211 ó 215	Programme automatique 16
			216 ó 220	Programme automatique 17
			221 ó 225	Programme automatique 18
			226 ó 230	Programme automatique 19
			231 ó 235	Programme automatique 20
			236 ó 240	Programme automatique 21
			241 ó 245	Programme automatique 22
			246 ó 250	Programme automatique 23
			251 ó 255	Programme automatique 24 (cycle 1–23)
21		Vitesse de macro LED	000 ó 255	Lent à rapide

Mode	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
"Standard" (25CH suite)	22	Rouge	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	23	Vert	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	24	Bleu	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	25	Blanc	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0

Mode	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
"Basic" (18CH)	1	Pan	000 ó 255	0–100%
	2	Pan en continu	000	Pas de fonction
			001 ó 127	Rotation antihoraire, lent à rapide
			128	Arrêt
			129 ó 255	Rotation horaire, lent à rapide
	3	Tilt tous	000 ó 255	0–100%
	4	Tilt tous en continu	000	Pas de fonction
			001 ó 127	Rotation antihoraire, lent à rapide
			128	Arrêt
			129 ó 255	Rotation horaire, lent à rapide
	5	Décalage du basculement	000 ó 255	Décale les têtes les unes des autres, 0 à 360°
	6	Macro de basculement	000 ó 047	Pas de fonction
			048 ó 055	Macro de basculement 1
			056 ó 063	Macro de basculement 2
			064 ó 071	Macro de basculement 3
			072 ó 079	Macro de basculement 4
			080 ó 087	Macro de basculement 5
			088 ó 095	Macro de basculement 6
			096 ó 103	Macro de basculement 7
			104 ó 111	Macro de basculement 8
			112 ó 119	Macro de basculement 9
			120 ó 127	Macro de basculement 10
			128 ó 135	Macro de basculement 11
			136 ó 143	Macro de basculement 12
			144 ó 151	Macro de basculement 13
			152 ó 159	Macro de basculement 14
			160 ó 167	Macro de basculement 15
			168 ó 175	Macro de basculement 16
			176 ó 183	Macro de basculement 17
			184 ó 191	Macro de basculement 18
			192 ó 199	Macro de basculement 19
			200 ó 207	Macro de basculement 20
			208 ó 215	Macro de basculement 21
			216 ó 223	Macro de basculement 22
			224 ó 231	Macro de basculement 23
			232 ó 239	Macro de basculement 24
			240 ó 247	Macro de basculement 25
			248 ó 255	Macro de basculement 26
	7	Vitesse de macro de basculement	000 ó 255	Rapide à lent

Mode	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
"Basic" (18CH suite)	8	Contrôle	000 ó 009	Pas de fonction
			010 ó 014	Noir général en basculement manuel
			015 ó 019	Annulation du noir général en basculement manuel
			020 ó 024	Macro pour 1 unité
			025 ó 029	Macro 1 pour 2 unités
			030 ó 034	Macro 2 pour 2 unités
			035 ó 039	Macro 4 pour 1 unités
			040 ó 044	Macro 4 pour 2 unités
			045 ó 049	Macro 4 pour 3 unités
			050 ó 054	Macro 4 pour 4 unités
			055 ó 059	Réinitialisation du balayage
			060 ó 064	Réinitialisation du basculement
			065 ó 069	Aucune fonction (réservé pour utilisation future)
			070 ó 074	Réinitialisation totale
			075 ó 079	Aucune fonction (réservé pour utilisation future)
			080 ó 084	Balayage/basculement inverse
			085 ó 089	Balayage inverse
			090 ó 094	Basculement inverse
			095 ó 099	Annulation du balayage inverse
			100 ó 104	Annulation du basculement inverse
			105 ó 109	Annulation du balayage/basculement inverse
			110 ó 114	Aucune fonction (réservé pour utilisation future)
			115 ó 119	Connexion de toutes les têtes à la tête 1
			120 ó 124	Déconnexion de toutes les têtes à la tête 1
			125 ó 129	Aucune fonction (réservé pour utilisation future)
			130 ó 134	Aucune fonction (réservé pour utilisation future)
			135 ó 139	Mode de vitesse de gradation rapide
			140 ó 144	Mode de vitesse de gradation doux
			145 ó 255	Pas de fonction
	9	Gradateur	000 ó 255	0–100%
	10	Obturbateur	000 ó 019	Arrêt
			020 ó 024	Marche
			025 ó 064	Rapide à lent
			065 ó 069	Marche
			070 ó 084	Marche rapide, arrêt lent, rapide à lent
			085 ó 089	Marche
			090 ó 104	Marche lente ,arrêt rapide, rapide à lent
			105 ó 109	Marche
			110 ó 124	Aléatoire, rapide à lent
			125 ó 129	Marche
			130 ó 144	Marche rapide aléatoire, arrêt lent, rapide à lent
			145 ó 149	Marche
			150 ó 164	Marche lente aléatoire ,arrêt rapide, rapide à lent
			165 ó 169	Marche
			170 ó 184	Pulsation, rapide à lent
			185 ó 189	Marche
			190 ó 204	Pulsation aléatoire, rapide à lent
			205 ó 209	Marche
			210 ó 224	Ouverture et fermeture en fondu, rapide à lent
			225 ó 229	Marche
			230 ó 244	Pulsation aléatoire, rapide à lent
			245 ó 255	Marche

Mode	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
"Basic" (18CH suite)	11	Macro de Couleur	000 ó 013	Pas de fonction
			014 ó 020	Couleur 1
			021 ó 028	Couleur 2
			029 ó 036	Couleur 3
			037 ó 044	Couleur 4
			045 ó 052	Couleur 5
			053 ó 060	Couleur 6
			061 ó 068	Couleur 7
			069 ó 076	Couleur 8
			077 ó 084	Couleur 9
			085 ó 092	Couleur 10
			093 ó 100	Couleur 11
			101 ó 108	Couleur 12
			109 ó 116	Couleur 13
			117 ó 124	Couleur 14
			125 ó 133	Couleur 15
			134 ó 185	Pas de fonction
			186 ó 207	Effet arc-en-ciel, rapide à lent
			208 ó 213	Arrêt
			214 ó 235	Effet arc-en-ciel inverse, rapide à lent
			236 ó 240	Pas de fonction
			241 ó 255	Saut de couleur, rapide à lent

Mode "Basic" (18CH suite)	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration				
				Tête 1	Tête 2	Tête 3	Tête 4	Tête 5
			000 ó 005	●	●	●	●	●
			006 ó 011	○	●	●	●	●
			012 ó 017	○	○	●	●	●
			018 ó 023	○	○	○	●	●
			024 ó 029	○	○	○	○	●
			030 ó 035	○	○	○	○	○
			036 ó 041	●	○	○	○	○
			042 ó 047	●	●	○	○	○
			048 ó 053	●	●	●	○	○
			054 ó 059	●	●	●	●	○
			060 ó 065	●	●	●	●	●
			066 ó 071	○	○	○	○	○
			072 ó 077	●	○	○	○	○
			078 ó 083	○	●	○	○	○
			084 ó 089	○	○	●	○	○
			090 ó 095	○	○	○	●	○
			096 ó 101	○	○	○	○	●
			102 ó 107	○	○	○	○	○
			108 ó 113	●	●	○	○	○
			114 ó 119	○	●	●	○	○
			120 ó 125	○	○	●	●	○
			126 ó 131	○	○	○	●	●
			132 ó 137	●	○	○	○	●
			138 ó 143	○	○	○	○	○
			144 ó 149	○	●	●	●	●
			150 ó 155	●	○	●	●	●
			156 ó 161	●	●	○	●	●
			162 ó 167	●	●	●	○	●
			168 ó 173	●	●	●	●	○
			174 ó 179	○	○	○	○	○
			180 ó 185	○	○	○	○	●
			186 ó 191	○	○	○	●	●
			192 ó 197	○	○	●	●	●
			198 ó 203	○	●	●	●	●
			204 ó 209	●	●	●	●	●
			210 ó 215	○	○	○	○	○
			216 ó 221	●	●	●	○	○
			222 ó 227	○	●	●	●	○
			228 ó 233	○	○	●	●	●
			234 ó 239	●	○	○	●	●
			240 ó 245	●	●	○	○	●
			246 ó 255	●	●	●	●	●

12

Pré-réglage
marche/arrêt
(● = marche;
○ = arrêt)

Mode	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
"Basic" (18CH suite)	13	Macro LED/ Programme automatique	000 ó 015	Pas de fonction
			016 ó 020	Macro LED 1
			021 ó 025	Macro LED 2
			026 ó 030	Macro LED 3
			031 ó 035	Macro LED 4
			036 ó 040	Macro LED 5
			041 ó 045	Macro LED 6
			046 ó 050	Macro LED 7
			051 ó 055	Macro LED 8
			056 ó 060	Macro LED 9
			061 ó 065	Macro LED 10
			066 ó 070	Macro LED 11
			071 ó 075	Macro LED 12
			076 ó 080	Macro LED 13
			081 ó 085	Macro LED 14
			086 ó 090	Macro LED 15
			091 ó 095	Macro LED 16
			096 ó 100	Macro LED 17
			101 ó 105	Macro LED 18
			106 ó 110	Macro LED 19
			111 ó 115	Macro LED 20
			116 ó 120	Macro LED 21
			121 ó 125	Macro LED 22
			126 ó 130	Macro LED 23
			131 ó 135	Macro LED 24 (cycle 1–23)
			136 ó 140	Programme automatique 1
			141 ó 145	Programme automatique 2
			146 ó 150	Programme automatique 3
			151 ó 155	Programme automatique 4
			156 ó 160	Programme automatique 5
			161 ó 165	Programme automatique 6
			166 ó 170	Programme automatique 7
			171 ó 175	Programme automatique 8
			176 ó 180	Programme automatique 9
			181 ó 185	Programme automatique 10
			186 ó 190	Programme automatique 11
			191 ó 195	Programme automatique 12
			196 ó 200	Programme automatique 13
			201 ó 205	Programme automatique 14
			206 ó 210	Programme automatique 15
			211 ó 215	Programme automatique 16
			216 ó 220	Programme automatique 17
			221 ó 225	Programme automatique 18
			226 ó 230	Programme automatique 19
			231 ó 235	Programme automatique 20
			236 ó 240	Programme automatique 21
			241 ó 245	Programme automatique 22
			246 ó 250	Programme automatique 23
			251 ó 255	Programme automatique 24 (cycle 1–23)
14		Vitesse de macro LED	000 ó 255	Lent à rapide

Mode	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
“Basic” (18CH suite)	15	Rouge	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	16	Vert	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	17	Bleu	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	18	Blanc	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0

Valeurs “Dual Control Movement”

Mode	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
“Advanced Movement” (23CH)	1	Pan	000 ó 255	0–100%
	2	Pan Précis	000 ó 255	0–100%
	3	Pan en continu	000	Pas de fonction
			001 ó 127	Rotation antihoraire, lent à rapide
			128	Arrêt
			129 ó 255	Rotation horaire, lent à rapide
	4	Tilt 1	000 ó 255	0–100%
	5	Tilt Précis 1	000 ó 255	0–100%
	6	Tilt 2	000 ó 255	0–100%
	7	Tilt Précis 2	000 ó 255	0–100%
	8	Tilt 3	000 ó 255	0–100%
	9	Tilt Précis 3	000 ó 255	0–100%
	10	Tilt 4	000 ó 255	0–100%
	11	Tilt Précis 4	000 ó 255	0–100%
	12	Tilt 5	000 ó 255	0–100%
	13	Tilt Précis 5	000 ó 255	0–100%
	14	Tilt en continu 1	000	Pas de fonction
			001 ó 127	Rotation antihoraire, lent à rapide
			128	Arrêt
			129 ó 255	Rotation horaire, lent à rapide
	15	Tilt en continu 2	000	Pas de fonction
			001 ó 127	Rotation antihoraire, lent à rapide
			128	Arrêt
			129 ó 255	Rotation horaire, lent à rapide
	16	Tilt en continu 3	000	Pas de fonction
			001 ó 127	Rotation antihoraire, lent à rapide
			128	Arrêt
			129 ó 255	Rotation horaire, lent à rapide
	17	Tilt en continu 4	000	Pas de fonction
			001 ó 127	Rotation antihoraire, lent à rapide
			128	Arrêt
			129 ó 255	Rotation horaire, lent à rapide
	18	Tilt en continu 5	000	Pas de fonction
			001 ó 127	Rotation antihoraire, lent à rapide
			128	Arrêt
			129 ó 255	Rotation horaire, lent à rapide

Mode	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
“Advanced Movement” (23CH suite)	19	Macro de basculement	000 ó 047	Pas de fonction
			048 ó 055	Macro de basculement 1
			056 ó 063	Macro de basculement 2
			064 ó 071	Macro de basculement 3
			072 ó 079	Macro de basculement 4
			080 ó 087	Macro de basculement 5
			088 ó 095	Macro de basculement 6
			096 ó 103	Macro de basculement 7
			104 ó 111	Macro de basculement 8
			112 ó 119	Macro de basculement 9
			120 ó 127	Macro de basculement 10
			128 ó 135	Macro de basculement 11
			136 ó 143	Macro de basculement 12
			144 ó 151	Macro de basculement 13
			152 ó 159	Macro de basculement 14
			160 ó 167	Macro de basculement 15
			168 ó 175	Macro de basculement 16
			176 ó 183	Macro de basculement 17
			184 ó 191	Macro de basculement 18
			192 ó 199	Macro de basculement 19
			200 ó 207	Macro de basculement 20
			208 ó 215	Macro de basculement 21
			216 ó 223	Macro de basculement 22
			224 ó 231	Macro de basculement 23
			232 ó 239	Macro de basculement 24
			240 ó 247	Macro de basculement 25
			248 ó 255	Macro de basculement 26
	20	Vitesse de macro de basculement	000 ó 255	Rapide à lent

Mode	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
“Advanced Movement” (23CH suite)	21	Gradateur	000 ó 255	0–100%
			000 ó 019	Arrêt
			020 ó 024	Marche
			025 ó 064	Rapide à lent
			065 ó 069	Marche
			070 ó 084	Marche rapide, arrêt lent, rapide à lent
			085 ó 089	Marche
			090 ó 104	Marche lente ,arrêt rapide, rapide à lent
			105 ó 109	Marche
			110 ó 124	Aléatoire, rapide à lent
			125 ó 129	Marche
	22	Obturbateur	130 ó 144	Marche rapide aléatoire, arrêt lent, rapide à lent
			145 ó 149	Marche
			150 ó 164	Marche lente aléatoire ,arrêt rapide, rapide à lent
			165 ó 169	Marche
			170 ó 184	Pulsation, rapide à lent
			185 ó 189	Marche
			190 ó 204	Pulsation aléatoire, rapide à lent
			205 ó 209	Marche
			210 ó 224	Ouverture et fermeture en fondu, rapide à lent
			225 ó 229	Marche
			230 ó 244	Pulsation aléatoire, rapide à lent
			245 ó 255	Marche

Mode	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
“Advanced Movement” (23CH suite)	23	Contrôle	000 ó 009	Pas de fonction
			010 ó 014	Noir général en basculement manuel
			015 ó 019	Annulation du noir général en basculement manuel
			020 ó 024	Macro pour 1 unité
			025 ó 029	Macro 1 pour 2 unités
			030 ó 034	Macro 2 pour 2 unités
			035 ó 039	Macro 4 pour 1 unités
			040 ó 044	Macro 4 pour 2 unités
			045 ó 049	Macro 4 pour 3 unités
			050 ó 054	Macro 4 pour 4 unités
			055 ó 059	Réinitialisation du balayage
			060 ó 064	Réinitialisation du basculement
			065 ó 069	Aucune fonction (réservé pour utilisation future)
			070 ó 074	Réinitialisation totale
			075 ó 079	Aucune fonction (réservé pour utilisation future)
			080 ó 084	Balayage/basculement inverse
			085 ó 089	Balayage inverse
			090 ó 094	Basculement inverse
			095 ó 099	Annulation du balayage inverse
			100 ó 104	Annulation du basculement inverse
			105 ó 109	Annulation du balayage/basculement inverse
			110 ó 114	Aucune fonction (réservé pour utilisation future)
			115 ó 119	Connexion de toutes les têtes à la tête 1
			120 ó 124	Déconnexion de toutes les têtes à la tête 1
			125 ó 129	Aucune fonction (réservé pour utilisation future)
			130 ó 134	Aucune fonction (réservé pour utilisation future)
			135 ó 139	Mode de vitesse de gradation rapide
			140 ó 144	Mode de vitesse de gradation doux
			145 ó 255	Pas de fonction

Mode	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
“Standard Movement” (17CH)	1	Pan	000 ó 255	0–100%
	2	Pan en continu	000	Pas de fonction
			001 ó 127	Rotation antihoraire, lent à rapide
			128	Arrêt
			129 ó 255	Rotation horaire, lent à rapide
	3	Tilt 1	000 ó 255	0–100%
	4	Tilt 2	000 ó 255	0–100%
	5	Tilt 3	000 ó 255	0–100%
	6	Tilt 4	000 ó 255	0–100%
	7	Tilt 5	000 ó 255	0–100%
	8	Tilt en continu 1	000	Pas de fonction
			001 ó 127	Rotation antihoraire, lent à rapide
			128	Arrêt
			129 ó 255	Rotation horaire, lent à rapide
	9	Tilt en continu 2	000	Pas de fonction
			001 ó 127	Rotation antihoraire, lent à rapide
			128	Arrêt
			129 ó 255	Rotation horaire, lent à rapide

Mode	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
“Standard Movement” (17CH suite)	10	Tilt en continu 3	000	Pas de fonction
			001 ó 127	Rotation antihoraire, lent à rapide
			128	Arrêt
			129 ó 255	Rotation horaire, lent à rapide
	11	Tilt en continu 4	000	Pas de fonction
			001 ó 127	Rotation antihoraire, lent à rapide
			128	Arrêt
			129 ó 255	Rotation horaire, lent à rapide
	12	Tilt en continu 5	000	Pas de fonction
			001 ó 127	Rotation antihoraire, lent à rapide
			128	Arrêt
			129 ó 255	Rotation horaire, lent à rapide
	13	Macro de basculement	000 ó 047	Pas de fonction
			048 ó 055	Macro de basculement 1
			056 ó 063	Macro de basculement 2
			064 ó 071	Macro de basculement 3
			072 ó 079	Macro de basculement 4
			080 ó 087	Macro de basculement 5
			088 ó 095	Macro de basculement 6
			096 ó 103	Macro de basculement 7
			104 ó 111	Macro de basculement 8
			112 ó 119	Macro de basculement 9
			120 ó 127	Macro de basculement 10
			128 ó 135	Macro de basculement 11
			136 ó 143	Macro de basculement 12
			144 ó 151	Macro de basculement 13
			152 ó 159	Macro de basculement 14
			160 ó 167	Macro de basculement 15
			168 ó 175	Macro de basculement 16
			176 ó 183	Macro de basculement 17
			184 ó 191	Macro de basculement 18
			192 ó 199	Macro de basculement 19
			200 ó 207	Macro de basculement 20
			208 ó 215	Macro de basculement 21
			216 ó 223	Macro de basculement 22
			224 ó 231	Macro de basculement 23
			232 ó 239	Macro de basculement 24
			240 ó 247	Macro de basculement 25
			248 ó 255	Macro de basculement 26
	14	Vitesse de macro de basculement	000 ó 255	Rapide à lent
	15	Gradateur	000 ó 255	0–100%

Mode	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
“Standard Movement” (17CH suite)	16	Obturbateur	000 ó 019	Arrêt
			020 ó 024	Marche
			025 ó 064	Rapide à lent
			065 ó 069	Marche
			070 ó 084	Marche rapide, arrêt lent, rapide à lent
			085 ó 089	Marche
			090 ó 104	Marche lente ,arrêt rapide, rapide à lent
			105 ó 109	Marche
			110 ó 124	Aléatoire, rapide à lent
			125 ó 129	Marche
			130 ó 144	Marche rapide aléatoire, arrêt lent, rapide à lent
			145 ó 149	Marche
			150 ó 164	Marche lente aléatoire ,arrêt rapide, rapide à lent
			165 ó 169	Marche
			170 ó 184	Pulsation, rapide à lent
			185 ó 189	Marche
			190 ó 204	Pulsation aléatoire, rapide à lent
			205 ó 209	Marche
			210 ó 224	Ouverture et fermeture en fondu, rapide à lent
			225 ó 229	Marche
			230 ó 244	Pulsation aléatoire, rapide à lent
			245 ó 255	Marche

Mode	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
“Standard Movement” (17CH suite)	17	Contrôle	000 ó 009	Pas de fonction
			010 ó 014	Noir général en basculement manuel
			015 ó 019	Annulation du noir général en basculement manuel
			020 ó 024	Macro pour 1 unité
			025 ó 029	Macro 1 pour 2 unités
			030 ó 034	Macro 2 pour 2 unités
			035 ó 039	Macro 4 pour 1 unités
			040 ó 044	Macro 4 pour 2 unités
			045 ó 049	Macro 4 pour 3 unités
			050 ó 054	Macro 4 pour 4 unités
			055 ó 059	Réinitialisation du balayage
			060 ó 064	Réinitialisation du basculement
			065 ó 069	Aucune fonction (réservé pour utilisation future)
			070 ó 074	Réinitialisation totale
			075 ó 079	Aucune fonction (réservé pour utilisation future)
			080 ó 084	Balayage/basculement inverse
			085 ó 089	Balayage inverse
			090 ó 094	Basculement inverse
			095 ó 099	Annulation du balayage inverse
			100 ó 104	Annulation du basculement inverse
			105 ó 109	Annulation du balayage/basculement inverse
			110 ó 114	Aucune fonction (réservé pour utilisation future)
			115 ó 119	Connexion de toutes les têtes à la tête 1
			120 ó 124	Déconnexion de toutes les têtes à la tête 1
			125 ó 129	Aucune fonction (réservé pour utilisation future)
			130 ó 134	Aucune fonction (réservé pour utilisation future)
			135 ó 139	Mode de vitesse de gradation rapide
			140 ó 144	Mode de vitesse de gradation doux
			145 ó 255	Pas de fonction

Mode	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
“Basic Movement” (10CH)	1	Pan	000 ó 255	0–100%
	2	Pan en continu	000	Pas de fonction
			001 ó 127	Rotation antihoraire, lent à rapide
			128	Arrêt
			129 ó 255	Rotation horaire, lent à rapide
	3	Tilt tous	000 ó 255	0–100%
	4	Tilt tous en continu	000	Pas de fonction
			001 ó 127	Rotation antihoraire, lent à rapide
			128	Arrêt
			129 ó 255	Rotation horaire, lent à rapide
	5	Décalage du basculement	000 ó 255	Décale les têtes les unes des autres, 0 à 360°

Mode	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
“Basic Movement” (10CH suite)	6	Macro de basculement	000 ó 047	Pas de fonction
			048 ó 055	Macro de basculement 1
			056 ó 063	Macro de basculement 2
			064 ó 071	Macro de basculement 3
			072 ó 079	Macro de basculement 4
			080 ó 087	Macro de basculement 5
			088 ó 095	Macro de basculement 6
			096 ó 103	Macro de basculement 7
			104 ó 111	Macro de basculement 8
			112 ó 119	Macro de basculement 9
			120 ó 127	Macro de basculement 10
			128 ó 135	Macro de basculement 11
			136 ó 143	Macro de basculement 12
			144 ó 151	Macro de basculement 13
			152 ó 159	Macro de basculement 14
			160 ó 167	Macro de basculement 15
			168 ó 175	Macro de basculement 16
			176 ó 183	Macro de basculement 17
			184 ó 191	Macro de basculement 18
			192 ó 199	Macro de basculement 19
			200 ó 207	Macro de basculement 20
			208 ó 215	Macro de basculement 21
			216 ó 223	Macro de basculement 22
			224 ó 231	Macro de basculement 23
			232 ó 239	Macro de basculement 24
			240 ó 247	Macro de basculement 25
			248 ó 255	Macro de basculement 26
	7	Vitesse de macro de basculement	000 ó 255	Rapide à lent

Mode	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
“Basic Movement” (10CH suite)	8	Gradateur	000 ó 255	0–100%
			000 ó 019	Arrêt
			020 ó 024	Marche
			025 ó 064	Rapide à lent
			065 ó 069	Marche
			070 ó 084	Marche rapide, arrêt lent, rapide à lent
			085 ó 089	Marche
			090 ó 104	Marche lente ,arrêt rapide, rapide à lent
			105 ó 109	Marche
			110 ó 124	Aléatoire, rapide à lent
			125 ó 129	Marche
	9	Obturbateur	130 ó 144	Marche rapide aléatoire, arrêt lent, rapide à lent
			145 ó 149	Marche
			150 ó 164	Marche lente aléatoire ,arrêt rapide, rapide à lent
			165 ó 169	Marche
			170 ó 184	Pulsation, rapide à lent
			185 ó 189	Marche
			190 ó 204	Pulsation aléatoire, rapide à lent
			205 ó 209	Marche
			210 ó 224	Ouverture et fermeture en fondu, rapide à lent
			225 ó 229	Marche
			230 ó 244	Pulsation aléatoire, rapide à lent
			245 ó 255	Marche

Mode	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
“Basic Movement” (10CH suite)	10	Contrôle	000 ó 009	Pas de fonction
			010 ó 014	Noir général en basculement manuel
			015 ó 019	Annulation du noir général en basculement manuel
			020 ó 024	Macro pour 1 unité
			025 ó 029	Macro 1 pour 2 unités
			030 ó 034	Macro 2 pour 2 unités
			035 ó 039	Macro 4 pour 1 unités
			040 ó 044	Macro 4 pour 2 unités
			045 ó 049	Macro 4 pour 3 unités
			050 ó 054	Macro 4 pour 4 unités
			055 ó 059	Réinitialisation du balayage
			060 ó 064	Réinitialisation du basculement
			065 ó 069	Aucune fonction (réservé pour utilisation future)
			070 ó 074	Réinitialisation totale
			075 ó 079	Aucune fonction (réservé pour utilisation future)
			080 ó 084	Balayage/basculement inverse
			085 ó 089	Balayage inverse
			090 ó 094	Basculement inverse
			095 ó 099	Annulation du balayage inverse
			100 ó 104	Annulation du basculement inverse
			105 ó 109	Annulation du balayage/basculement inverse
			110 ó 114	Aucune fonction (réservé pour utilisation future)
			115 ó 119	Connexion de toutes les têtes à la tête 1
			120 ó 124	Déconnexion de toutes les têtes à la tête 1
			125 ó 129	Aucune fonction (réservé pour utilisation future)
			130 ó 134	Aucune fonction (réservé pour utilisation future)
			135 ó 139	Mode de vitesse de gradation rapide
			140 ó 144	Mode de vitesse de gradation doux
			145 ó 255	Pas de fonction

Valeurs “Dual Control Pixel”

Mode	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
RGBW (20CH)	1	Tête 1 Rouge	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	2	Tête 1 Vert	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	3	Tête 1 Bleu	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	4	Tête 1 Blanc	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	5	Tête 2 Rouge	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	6	Tête 2 Vert	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	7	Tête 2 Bleu	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	8	Tête 2 Blanc	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	9	Tête 3 Rouge	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	10	Tête 3 Vert	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	11	Tête 3 Bleu	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	12	Tête 3 Blanc	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	13	Tête 4 Rouge	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	14	Tête 4 Vert	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	15	Tête 4 Bleu	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	16	Tête 4 Blanc	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	17	Tête 5 Rouge	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	18	Tête 5 Vert	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	19	Tête 5 Bleu	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	20	Tête 5 Blanc	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0

Mode	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
RGB (15CH)	1	Tête 1 Rouge	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	2	Tête 1 Vert	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	3	Tête 1 Bleu	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	4	Tête 2 Rouge	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	5	Tête 2 Vert	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	6	Tête 2 Bleu	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	7	Tête 3 Rouge	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	8	Tête 3 Vert	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	9	Tête 3 Bleu	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	10	Tête 4 Rouge	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	11	Tête 4 Vert	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	12	Tête 4 Bleu	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	13	Tête 5 Rouge	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	14	Tête 5 Vert	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	15	Tête 5 Bleu	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0

Over deze handleiding

De Rogue R1 FX-B Beknopte Handleiding (BH) bevat basisinformatie over het product, zoals aansluiting, montage, menu-opties en DMX-waarden. Download de gebruikershandleiding op www.chauvetprofessional.com voor meer informatie.

Disclaimer

De informatie en specificaties in deze BH kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Veiligheids-instructies

- Open het product NIET. Het bevat geen te onderhouden onderdelen.
- KIIK NIET in de lichtbron wanneer het apparaat is ingeschakeld.
- Om onnodige slijtage te elimineren en zijn levensduur te verlengen, gedurende perioden wanneer het product niet wordt gebruikt, moet u het product van de stroom afsluiten door een aardlekschakelaar om te zetten of door het te ontkoppelen.
- LET OP: Bij het verplaatsen van het product uit extreme omgevingen, (bijv. koude vrachtwagen naar warme, vochtige balzaal) kan er condensvorming optreden op de elektronica van het product. Om storingen te vermijden moet het product volledig kunnen acclimatiseren aan de omgeving voordat het op stroom wordt aangesloten.
- LET OP: De behuizing van dit product kan heet zijn wanneer het in bedrijf is.
- Monteer dit product op een plek met voldoende ventilatie, ten minste 50 cm van de aangrenzende oppervlakken.
- Plaats geen ontvlambaar materiaal binnen 50 cm van dit product als het in gebruik is of is aangesloten op het stopcontact.
- GEBRUIK een veiligheidskabel bij het boven het hoofd plaatsen van dit product.
- Gebruik dit product NIET buitenshuis of op een locatie waar stof, grote warmte, water of vochtigheid het kunnen beïnvloeden. (IP20)
- Gebruik dit product NIET als de behuizing, lenzen of kabels beschadigd lijken.
- Sluit dit product NIET aan op een dimmer of een regelweerstand.
- Sluit dit product UITSLUITEND op een geaard en beveiligd stroomcircuit.
- Gebruik UITSLUITEND de montagebeugels of de hendels om dit product te dragen. Draag het product niet aan de bewegende kop.
- Stop in het geval van ernstige operationele problemen onmiddellijk met het gebruik.
- De maximale omgevingstemperatuur bedraagt 45 °C. Gebruik dit product niet bij hogere temperaturen.

Contact

Van buiten de VS, Verenigd Koninkrijk, Ierland, Mexico of Benelux kunt u contact opnemen met de distributeur of om ondersteuning vragen dan wel het product retourneren. Maak vanuit de VS, het VK, Ierland, Mexico of Benelux gebruik van de informatie onder [Contact Us](#) aan het einde van deze BH.

Wat is inbegrepen

- Rogue R1 FX-B
- Neutrik® powerCON® stroomsnoer
- 2 Omegabeugels met bevestigingsapparatuur
- Garantiekaart
- Beknopte handleiding

AC-stroom

Dit product heeft een auto-bereik voeding die kan werken met een ingangsspanning van 100 tot 240 VAC, 50/60 Hz.



Sluit om onnodige slijtage te verhinderen en de levensduur te verlengen tijdens periodes van niet-gebruik het product via stroomonderbreker of de stekker volledig van stroom af.

Power Linking

U kunt tot 8 Rogue R1 FX-B -producten koppelen bij 120 V, 14 producten bij 208 V of 15 producten bij 230 V. Dit aantal niet overschrijden. Power Linking-snoeren kunnen apart aangeschaft worden.

AC-stekker

Aansluiting	Snoer (VS)	Snoer (Europa)	Schroefkleur
AC Live	Zwart	Bruin	Geel/messing
AC Neutraal	Wit	Blauw	Zilver
AC Aarde	Groen/geel	Groen/geel	Groen

- Vervangen van de zekering**
1. Ontkoppel dit product van de stroom.
 2. Gebruik een platkopschroevendraaier en schroef de kap van de zekeringshouder los van de behuizing.
 3. Verwijder de doorgebrande zekering en vervang het met een werkende zekering van hetzelfde type en met dezelfde waarde.
 4. Schroef de kap van de zekeringhouder terug en steek de stekker er weer in.

Signaalverbindingen U kunt de Rogue R1 FX-B aansluiten op een controller of controllersoftware met behulp van een DMX-aansluiting, een ethernetverbinding of beide. Bij het gebruik van andere Art-Net™, sACN, of Kling-Net-compatible producten met de Rogue R1 FX-B, kunt u deze individueel aansturen op een enkel netwerk. Zie de gebruikershandleiding voor meer informatie over het verbinden en configureren van het product voor deze signalen.

Aansturings Persoonlijkheden De Rogue R1 FX-B gebruikt DMX, Art-Net™, sACN en Kling-Net voor zijn aansturingspersoonlijkheden:

Single Control	Dual Control Movement	Dual Control Pixel
Tour (52-kanaal)		
Tour (47-kanaal)		
Advanced (47-kanaal)	Advanced (23-kanaal)	RGBW (20-kanaal)
Standard (25-kanaal)	Standard (17-kanaal)	RGB (15-kanaal)
Basic (18-kanaal)	Basic (10-kanaal)	Gebruikt DMX, Art-Net, sACN, of Kling-Net
Gebruikt DMX, Art-Net™, of sACN		

DMX-aansluiting De Rogue R1 FX-B kan met een DMX-controller werken met een 3-pins of 5-pins DMX-gegevensverbinding. Op www.chauvetprofessional.com is een DMX-basishandleiding verkrijgbaar.

Art-Net™-aansluiting Art-Net™ is een ethernet-protocol dat gebruikmaakt van TCP/IP dat over een groot netwerk grote hoeveelheden DMX512-gegevens verzendt met behulp van een etherCON RJ45-verbinding. Een Art-Net™-protocoldocument is te verkrijgen op www.chauvetprofessional.com. Chauvet Professional raadt het gebruik van unicast-modus voor het beste resultaat. Art-Net™ ontworpen en auteursrecht door Artistic Licence Holdings Ltd.

sACN-aansluiting Streaming-ACN staat ook wel bekend als ANSI E1.31 en is een ethernetprotocol dat de laag- en opmaakstructuur gebruikt van Architecture for Control Networks om DMX512-gegevens te transporteren over IP of een ander ACN compatibel netwerk. ACN wordt onderhouden door de Professional Lighting and Sound Association (PLASA).


Kling-Net-aansluiting Kling-Net is een networkprotocol dat de automatische configuratie van displayapparaten met een etherCON RJ45 Ethernet-verbinding mogelijk maakt. Raadpleeg de ArKaos softwarehandleiding voor uitgebreide instructies over het programmeren van dit product.



Voor een goede werking heeft de ArKaos Kling-Net een gigabit (1000 Mbps) Ethernet-kaart en een netwerkrouter nodig.

Montage Lees alvorens dit product te monteren alle [Veiligheidsinstructies](#). Gebruik ten minste twee montagepunten per product. Controleer of de montageklem het gewicht van het product kan dragen. Ga voor onze Chauvet-serie montageklemmen naar <http://trusst.com/products/>.

Montagediagram van het product



Montage boven het hoofd

Plaatsing op de vloer

Aanraakscherm-bedieningspaneel De Rogue R1 FX-B heeft een aanraakscherm en 6 bedieningsknoppen. Via de opties **Setup** in het menu kan het aanraakscherm worden vergrendeld en gekalibreerd.

Beschrijving bedieningspaneel	Toets	Functie
	< ↑ >	Navigeert omhoog via het menu of verhoogt de numerieke waarde wanneer in een functie
	< ≡ >	Sluit het huidige menu of functie af
	< ↓ >	Navigeert omlaag via het menu of verlaagt de numerieke waarde wanneer in een functie
	< ← >	Navigeert naar links door de menulijst
	< ↩ >	Activeert het huidige getoonde menu of plaatst de huidige geselecteerde waarde in de geselecteerde functie
	< → >	Navigeert naar rechts door de menulijst

Menupap

Programmeerniveaus					Beschrijving
Control Settings					Control Settings belangrijkste niveau
Control Settings	Single Control	DMX	Personality	Basic	Stelt de DMX-persoonlijkheid in, vanaf Basic (18CH), Standaard (25CH), Advanced (47CH), Tour (47CH), of Tour 2 (52CH)
				Standard	
				Advanced	
				Tour	
				Tour 2	
			Start Address	001-512	Stelt het DMX-startadres in

Menumap (vervolg)

Programmeerniveaus					Beschrijving	
Control Settings					Control Settings belangrijkste niveau	
Single Control	ArtNet	Personality	Basic		Stelt de Art-Net™-persoonlijkheid in, vanaf Basic (18CH), Standaard (25CH), Advanced (47CH Tour (47CH), of Tour 2 (52CH)	
			Standard			
			Advanced			
			Tour			
			Tour 2			
		Start Address	001–512		Stelt het Art-Net™-startadres in	
	Universe	0–254		Stelt de Art-Net™ universe in		
	sACN	Personality	Basic		Stelt de sACN-persoonlijkheid in, vanaf Basic (18CH), Standaard (25CH), Advanced (47CH), Tour (47CH), of Tour 2 (52CH)	
			Standard			
			Advanced			
Tour						
Tour 2						
Start Address	001–512		Stelt het sACN-startadres in			
Universe	0–255		Stelt de sACN universe in			
Control Settings	Dual Control	Movement	DMX	Personality	Basic	Stelt de DMX-persoonlijkheid in, vanaf Basic (10CH), Standaard (17CH), of Advanced (23CH)
					Standard	
			Advanced	Stelt het DMX-startadres in		
			Start Address		001–512	
			ArtNet		Personality	Basic
				Standard		
				Advanced		
				Start Address	001–512	Stelt het Art-Net™-startadres in
				Universe	0–254	Stelt de Art-Net™ universe in
			sACN	Personality	Basic	Stelt de sACN-persoonlijkheid in, vanaf Basic (10CH), Standaard (17CH), of Advanced (23CH)
					Standard	
					Advanced	
				Start Address	001–512	Stelt het sACN-startadres in
				Universe	0–255	Stelt de sACN universe in
		Pixels	DMX	Personality	RGB	Stelt de DMX-persoonlijkheid in, vanaf RGB (15CH) of RGBW (20CH)
					RGBW	
				Start Address	001–512	Stelt het DMX-startadres in
			ArtNet	Personality	RGB	Stelt de Art-Net™-persoonlijkheid in, vanaf RGB (15CH) of RGBW (20CH)
					RGBW	
					Start Address	001–512
				Universe	0–254	Stelt de Art-Net™ universe in
			sACN	Personality	RGB	Stelt de sACN-persoonlijkheid in, vanaf RGB (15CH) of RGBW (20CH)
					RGBW	
					Start Address	001–512
				Universe	0–255	Stelt de sACN universe in
			KlingNet	Personality	RGB	Stelt de Kling-Net-persoonlijkheid in, vanaf RGB (15CH) of RGBW (20CH)
					RGBW	

Notitie: In Dual Control modus kunnen het verplaatsingsprotocol en het pixelprotocol niet hetzelfde zijn.

Menu map (vervolg)

Programmeerniveaus			Beschrijving	
Test Mode	Test Mode		Test Mode belangrijkste niveau	
	Auto test		Test alle functies automatisch	
	Manual test	Pan	000–255	Test en regel alle instellingen handmatig via het bedieningspaneel
		Pan Speed		
		Pan 360		
		Tilt 1		
		Tilt 2		
		Tilt 3		
		Tilt 4		
		Tilt 5		
		Tilt Speed		
		Tilt 1 360		
		Tilt 2 360		
		Tilt 3 360		
		Tilt 4 360		
		Tilt 5 360		
		Dimmer		
		Shutter		
		Red		
		Green		
		Blue		
		White		
	Color			
	LED Macro			
LED Macro Speed				
Setup			Setup belangrijkste niveau	
Network Settings	IP Mode	Manual	Stel het IP-adres handmatig in	
		DHCP	Netwerk stelt het IP-adres in	
		Static	Product stelt het IP-adres in	
	IP	xxx.xxx.xxx.xxx	Stelt het IP-adres in handmatige modus in	
	SubMask	xxx.xxx.xxx.xxx	Stelt het Subnet Mask in handmatige modus in	
Pan Reverse	NO		Normale zwenkbediening	
	YES		Omgekeerde zwenkbediening	
Tilt Reverse	NO		Normale kantelbediening	
	YES		Omgekeerde kantelbediening	
Screen Reverse	NO		Display in normale oriëntatie	
	YES		Display in ondersteboven oriëntatie	
	AUTO		Automatische oriëntatie van het display	
Pan Angle	540		540° zwenkhoekbereik	
	360		360° zwenkhoekbereik	
	180		180° zwenkhoekbereik	
Tilt Angle	540		540° kantelhoekbereik	
	270		270° kantelhoekbereik	
	180		180° kantelhoekbereik	
BL. O. P/T Move	NO		Niet verduisteren tijdens kantelen/zwenken	
	YES		Verduisteren tijdens kantelen/zwenken	
Calibration	NO		Huidige instellingen behouden	
	YES		Aanraakscherm kalibreren	
Touchscreen Lock	NO		Beeldscherm reageert op aanrakingen	
	YES		Beeldscherm reageert niet op aanrakingen	
Lock Screen	NO		Lock knoppen en touch screen	
	YES		Toegangscode: 0920	

Menu map (vervolg)

Programmeerniveaus			Beschrijving
Setup (vervolg)			Setup belangrijkste niveau (vervolg)
Setup (vervolg)	Backlight Timer	30S	Beeldscherm schakelt uit na 30 seconden
		1M	Beeldscherm schakelt uit na 1 minuut
		5M	Beeldscherm schakelt uit na 5 minuten
		ON	Beeldscherm blijft aan
	Loss of Data	Hold	Houdt laatst ontvangen signaal vast
		Close	Verduistert de armatuur
	C Mixing Mode	RGBW	Additief kleuren mengen (0–100%)
		CMY	Subtractief kleuren mengen (100%–0)
	Dimmer Curve	Linear	Stelt de dimcurve in
		Square	
		I Squa	
		SCurve	
	Dimmer Speed	Smooth	Wijzigt de dimsnelheid
		Fast	
	PWM Option	600Hz	Selecteert de PWM-uitgangsfrequentie
		1200Hz	
		2000Hz	
		4000Hz	
		6000Hz	
		25000Hz	
Color Balance	Red	100–255	Stelt de maximum waarde van de rode LED in
	Green		Stelt de maximum waarde van de groene LED in
	Blue		Stelt de maximum waarde van de blauwe LED in
	White		Stelt de maximum waarde van de witte LED in
Preset Select	PRESET A		Opgenomen vooringestelde menuopties
	PRESET B		
	PRESET C		
Preset Sync	NO		Zorgt ervoor dat opgenomen vooringestelde menuopties worden overgezet op andere Rogue R1 FXB in de DMX-keten
	YES		
Reset Function	Pan	NO	Reset individuele functies of alle functies vanaf het opstarten
		YES	
	Tilt	NO	
		YES	
	All	NO	
		YES	
Factory Settings	NO		Reset naar standaard fabrieksinstellingen
	YES		

Menu map (vervolg)

Programmeerniveaus			Beschrijving	
Sys Info			Sys Info belangrijkste niveau	
Sys Info	Fixture Information	Ver	VX	Toont de firmwareversie
		Running Mode	Xxx	Toont de huidige bedrijfsmodus
		DMX Address	xxx	Toont het huidige startadres
		Temperature	xx	Toont de huidige temperatuur van het product in °C
		Fixture Hours	xxxxx	Toont het aantal uren dat het product is ingeschakeld
		IP	xxx.xxx.xxx.xxx	Toont het huidige IP-adres
		SubMask	xxx.xxx.xxx.xxx	Toont het huidige Subnet Mask
	MAC	xx.xx.xx.xx.xx.xx	Toont het huidige MAC-adres	
Error Information	No Error!*		Toont fouten of No Error!	
Sys Info (vervolg)	Channel Information	Frequency	xxx	Toont alle huidige waarden van ingangssignalen, 000-255
		Pan		
		Pan Fine		
		Pan 360		
		Tilt 1		
		Tilt 1 Fine		
		Tilt 2		
		Tilt 2 Fine		
		Tilt 3		
		Tilt 3 Fine		
		Tilt 4		
		Tilt 4 Fine		
		Tilt 5		
		Tilt 5 Fine		
		Tilt 1 360		
		Tilt 2 360		
		Tilt 3 360		
		Tilt 4 360		
		Tilt 5 360		
		Y Macro		
		Y Macro Speed		
		Function		
		Dimmer		
		Shutter		
		Color		
		Lamp Number		
		LED Macro		
		LED Ma. Speed		

Menumap (vervolg)

Programmeerniveaus			Beschrijving
Sys Info			Sys Info belangrijkste niveau
Sys Info (vervolg)	Channel Information	Red 1	xxx Toont alle huidige waarden van ingangssignalen, 000-255
		Green 1	
		Blue 1	
		White 1	
		Red 2	
		Green 2	
		Blue 2	
		White 2	
		Red 3	
		Green 3	
		Blue 3	
		White 3	
		Red 4	
		Green 4	
		Blue 4	
		White 4	
		Red 5	
		Green 5	
		Blue 5	
		White 5	

“Single Control”-waarden

Tour 2	Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
Modus (52CH)	1	Zwenken	000 ó 255	0–100%
	2	Fijn zwenken	000 ó 255	0–100%
	3	Continue zwenken	000	Geen functie
			001 ó 127	Rotatie tegen de klok in, langzaam tot snel
			128	Stop
			129 ó 255	Rotatie met de klok mee, langzaam tot snel
4	Kantelmacro		000 ó 047	Geen functie
			048 ó 055	Kantelmacro 1
			056 ó 063	Kantelmacro 2
			064 ó 071	Kantelmacro 3
			072 ó 079	Kantelmacro 4
			080 ó 087	Kantelmacro 5
			088 ó 095	Kantelmacro 6
			096 ó 103	Kantelmacro 7
			104 ó 111	Kantelmacro 8
			112 ó 119	Kantelmacro 9
			120 ó 127	Kantelmacro 10
			128 ó 135	Kantelmacro 11
			136 ó 143	Kantelmacro 12
			144 ó 151	Kantelmacro 13
			152 ó 159	Kantelmacro 14
			160 ó 167	Kantelmacro 15
			168 ó 175	Kantelmacro 16
			176 ó 183	Kantelmacro 17
			184 ó 191	Kantelmacro 18
			192 ó 199	Kantelmacro 19
			200 ó 207	Kantelmacro 20
			208 ó 215	Kantelmacro 21
			216 ó 223	Kantelmacro 22
			224 ó 231	Kantelmacro 23
			232 ó 239	Kantelmacro 24
			240 ó 247	Kantelmacro 25
			248 ó 255	Kantelmacro 26
5	Kantelmacro snelheid		000 ó 255	Snel tot langzaam

Tour 2 (52CH vervolg)	Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
6	Regeling		000 ó 009	Geen functie
			010 ó 014	Handmatige kantelverduistering
			015 ó 019	Annuleer handmatige kantelverduistering
			020 ó 024	1 armatuurmacro
			025 ó 029	2 armatuurmacro 2
			030 ó 034	4 armatuurmacro 1
			035 ó 039	4 armatuurmacro 2
			040 ó 044	4 armatuurmacro 2
			045 ó 049	4 armatuurmacro 3
			050 ó 054	4 armatuurmacro 4
			055 ó 059	Zwenkreset
			060 ó 064	Kantelreset
			065 ó 069	Geen functie (gereserveerd voor toekomstig gebruik)
			070 ó 074	Alles herstellen
			075 ó 079	Geen functie (gereserveerd voor toekomstig gebruik)
			080 ó 084	Zwenken/kantelen omkeren
			085 ó 089	Zwenken omkeren
			090 ó 094	Kantelen omkeren
			095 ó 099	Omkeren kantelen annuleren
			100 ó 104	Omkeren zwenken annuleren
			105 ó 109	Omkeren kantelen/zwenken annuleren
			110 ó 114	Geen functie (gereserveerd voor toekomstig gebruik)
			115 ó 119	Koppel alle koppen aan kop 1
			120 ó 124	Ontkoppel alle koppen van kop 1
			125 ó 129	Geen functie (gereserveerd voor toekomstig gebruik)
			130 ó 134	Geen functie (gereserveerd voor toekomstig gebruik)
			135 ó 139	Dimmersnelheid modus snel
			140 ó 144	Dimmersnelheid modus soepel
			145 ó 255	Geen functie
7	Dimmer		000 ó 255	0–100%
8	Sluiter		000 ó 019	Uit
			020 ó 024	Aan
			025 ó 064	Langzaam tot snel
			065 ó 069	Aan
			070 ó 084	Snel aan, langzaam uit, snel tot langzaam
			085 ó 089	Aan
			090 ó 104	Langzaam aan, snel uit, snel tot langzaam
			105 ó 109	Aan
			110 ó 124	Willekeurig, snel tot langzaam
			125 ó 129	Aan
			130 ó 144	Willekeurig snel aan, langzaam uit, snel tot langzaam
			145 ó 149	Aan
			150 ó 164	Willekeurig langzaam aan, snel uit, snel tot langzaam
			165 ó 169	Aan
			170 ó 184	Puls, snel tot langzaam
			185 ó 189	Aan
			190 ó 204	Willekeurige puls, snel tot langzaam
			205 ó 209	Aan
			210 ó 224	Infaden, uitfaden, snel tot langzaam
			225 ó 229	Aan
			230 ó 244	Willekeurige puls, snel tot langzaam
			245 ó 255	Aan

Tour 2 (52CH vervolg)	Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
	9	Kleurenmacro		
			000 ó 013	Geen functie
			014 ó 020	Kleur 1
			021 ó 028	Kleur 2
			029 ó 036	Kleur 3
			037 ó 044	Kleur 4
			045 ó 052	Kleur 5
			053 ó 060	Kleur 6
			061 ó 068	Kleur 7
			069 ó 076	Kleur 8
			077 ó 084	Kleur 9
			085 ó 092	Kleur 10
			093 ó 100	Kleur 11
			101 ó 108	Kleur 12
			109 ó 116	Kleur 13
			117 ó 124	Kleur 14
			125 ó 133	Kleur 15
			134 ó 185	Geen functie
			186 ó 207	Regenboogeffect, snel tot langzaam
			208 ó 213	Stop
			214 ó 235	Omgekeerd regenboogeffect, snel tot langzaam
			236 ó 240	Geen functie
			241 ó 255	Kleursprong, snel tot langzaam

Tour 2 (52CH vervolg)	Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling				
				Kop 1	Kop 2	Kop 3	Kop 4	Kop 5
			000 ó 005	●	●	●	●	●
			006 ó 011	○	●	●	●	●
			012 ó 017	○	○	●	●	●
			018 ó 023	○	○	○	●	●
			024 ó 029	○	○	○	○	●
			030 ó 035	○	○	○	○	○
			036 ó 041	●	○	○	○	○
			042 ó 047	●	●	○	○	○
			048 ó 053	●	●	●	○	○
			054 ó 059	●	●	●	●	○
			060 ó 065	●	●	●	●	●
			066 ó 071	○	○	○	○	○
			072 ó 077	●	○	○	○	○
			078 ó 083	○	●	○	○	○
			084 ó 089	○	○	●	○	○
			090 ó 095	○	○	○	●	○
			096 ó 101	○	○	○	○	●
			102 ó 107	○	○	○	○	○
			108 ó 113	●	●	○	○	○
			114 ó 119	○	●	●	○	○
			120 ó 125	○	○	●	●	○
			126 ó 131	○	○	○	●	●
			132 ó 137	●	○	○	○	●
			138 ó 143	○	○	○	○	○
			144 ó 149	○	●	●	●	●
			150 ó 155	●	○	●	●	●
			156 ó 161	●	●	○	●	●
			162 ó 167	●	●	●	○	●
			168 ó 173	●	●	●	●	○
			174 ó 179	○	○	○	○	○
			180 ó 185	○	○	○	○	●
			186 ó 191	○	○	○	●	●
			192 ó 197	○	○	●	●	●
			198 ó 203	○	●	●	●	●
			204 ó 209	●	●	●	●	●
			210 ó 215	○	○	○	○	○
			216 ó 221	●	●	●	○	○
			222 ó 227	○	●	●	●	○
			228 ó 233	○	○	●	●	●
			234 ó 239	●	○	○	●	●
			240 ó 245	●	●	○	○	●
			246 ó 255	●	●	●	●	●

10

Voorinstelling
aan/uit
(● = aan; ○ = uit)

Tour 2 (52CH vervolg)	Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
11		LED-macro/ Automatisch programma	000 ó 015	Geen functie
			016 ó 020	LED-macro 1
			021 ó 025	LED-macro 2
			026 ó 030	LED-macro 3
			031 ó 035	LED-macro 4
			036 ó 040	LED-macro 5
			041 ó 045	LED-macro 6
			046 ó 050	LED-macro 7
			051 ó 055	LED-macro 8
			056 ó 060	LED-macro 9
			061 ó 065	LED-macro 10
			066 ó 070	LED-macro 11
			071 ó 075	LED-macro 12
			076 ó 080	LED-macro 13
			081 ó 085	LED-macro 14
			086 ó 090	LED-macro 15
			091 ó 095	LED-macro 16
			096 ó 100	LED-macro 17
			101 ó 105	LED-macro 18
			106 ó 110	LED-macro 19
			111 ó 115	LED-macro 20
			116 ó 120	LED-macro 21
			121 ó 125	LED-macro 22
			126 ó 130	LED-macro 23
			131 ó 135	LED-macro 24 (cyclus 1–23)
			136 ó 140	Automatisch programma 1
			141 ó 145	Automatisch programma 2
			146 ó 150	Automatisch programma 3
			151 ó 155	Automatisch programma 4
			156 ó 160	Automatisch programma 5
			161 ó 165	Automatisch programma 6
			166 ó 170	Automatisch programma 7
			171 ó 175	Automatisch programma 8
			176 ó 180	Automatisch programma 9
			181 ó 185	Automatisch programma 10
			186 ó 190	Automatisch programma 11
			191 ó 195	Automatisch programma 12
			196 ó 200	Automatisch programma 13
			201 ó 205	Automatisch programma 14
			206 ó 210	Automatisch programma 15
			211 ó 215	Automatisch programma 16
			216 ó 220	Automatisch programma 17
			221 ó 225	Automatisch programma 18
			226 ó 230	Automatisch programma 19
			231 ó 235	Automatisch programma 20
			236 ó 240	Automatisch programma 21
			241 ó 245	Automatisch programma 22
			246 ó 250	Automatisch programma 23
			251 ó 255	Automatisch programma 24 (cyclus 1–23)
12		LED-Macro snelheid	000 ó 255	Langzaam tot snel

Tour 2 (52CH vervolg)	Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
	13	Kantelen 1	000 ó 255	0–100%
	14	Fijn kantelen 1	000 ó 255	0–100%
	15	Continue Kantelen 1	000 001 ó 127 128 129 ó 255	Geen functie Rotatie tegen de klok in, langzaam tot snel Stop Rotatie met de klok mee, langzaam tot snel
	16	Kop 1 Dimmer	000 ó 255	0–100%
	17	Kop 1 Rood	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	18	Kop 1 Groen	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	19	Kop 1 Blauw	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	20	Kop 1 Wit	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	21	Kantelen 2	000 ó 255	0–100%
	22	Fijn kantelen 2	000 ó 255	0–100%
	23	Continue Kantelen 2	000 001 ó 127 128 129 ó 255	Geen functie Rotatie tegen de klok in, langzaam tot snel Stop Rotatie met de klok mee, langzaam tot snel
	24	Kop 2 Dimmer	000 ó 255	0–100%
	25	Kop 2 Rood	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	26	Kop 2 Groen	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	27	Kop 2 Blauw	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	28	Kop 2 Wit	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	29	Kantelen 3	000 ó 255	0–100%
	30	Fijn kantelen 3	000 ó 255	0–100%
	31	Continue Kantelen 3	000 001 ó 127 128 129 ó 255	Geen functie Rotatie tegen de klok in, langzaam tot snel Stop Rotatie met de klok mee, langzaam tot snel
	32	Kop 3 Dimmer	000 ó 255	0–100%
	33	Kop 3 Rood	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	34	Kop 3 Groen	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	35	Kop 3 Blauw	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	36	Kop 3 Wit	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	37	Kantelen 4	000 ó 255	0–100%
	38	Fijn kantelen 4	000 ó 255	0–100%
	39	Continue Kantelen 4	000 001 ó 127 128 129 ó 255	Geen functie Rotatie tegen de klok in, langzaam tot snel Stop Rotatie met de klok mee, langzaam tot snel
	40	Kop 4 Dimmer	000 ó 255	0–100%
	41	Kop 4 Rood	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	42	Kop 4 Groen	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	43	Kop 4 Blauw	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	44	Kop 4 Wit	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	45	Kantelen 5	000 ó 255	0–100%
	46	Fijn kantelen 5	000 ó 255	0–100%
	47	Continue Kantelen 5	000 001 ó 127 128 129 ó 255	Geen functie Rotatie tegen de klok in, langzaam tot snel Stop Rotatie met de klok mee, langzaam tot snel

Tour 2	Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
(52CH vervolg)	48	Kop 5 Dimmer	000 ó 255	0–100%
	49	Kop 5 Rood	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	50	Kop 5 Groen	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	51	Kop 5 Blauw	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	52	Kop 5 Wit	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0

“Single Control”-waarden

Tour Modus	Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
(47CH)	1	Zwenken	000 ó 255	0–100%
	2	Fijn zwenken	000 ó 255	0–100%
	3	Continue zwenken	000	Geen functie
			001 ó 127	Rotatie tegen de klok in, langzaam tot snel
			128	Stop
			129 ó 255	Rotatie met de klok mee, langzaam tot snel
	4	Kantelmacro	000 ó 047	Geen functie
			048 ó 055	Kantelmacro 1
			056 ó 063	Kantelmacro 2
			064 ó 071	Kantelmacro 3
			072 ó 079	Kantelmacro 4
			080 ó 087	Kantelmacro 5
			088 ó 095	Kantelmacro 6
			096 ó 103	Kantelmacro 7
			104 ó 111	Kantelmacro 8
			112 ó 119	Kantelmacro 9
			120 ó 127	Kantelmacro 10
			128 ó 135	Kantelmacro 11
			136 ó 143	Kantelmacro 12
			144 ó 151	Kantelmacro 13
			152 ó 159	Kantelmacro 14
			160 ó 167	Kantelmacro 15
			168 ó 175	Kantelmacro 16
			176 ó 183	Kantelmacro 17
			184 ó 191	Kantelmacro 18
			192 ó 199	Kantelmacro 19
			200 ó 207	Kantelmacro 20
			208 ó 215	Kantelmacro 21
			216 ó 223	Kantelmacro 22
			224 ó 231	Kantelmacro 23
			232 ó 239	Kantelmacro 24
			240 ó 247	Kantelmacro 25
			248 ó 255	Kantelmacro 26
	5	Kantelmacro snelheid	000 ó 255	Snel tot langzaam

Tour (47CH vervolg)	Kanaal			Percentage/instelling	
	Functie			Waarde	
6	Regeling	000 ó 009	Geen functie		
		010 ó 014	Handmatige kantelverduistering		
		015 ó 019	Annuleer handmatige kantelverduistering		
		020 ó 024	1 armatuurmacro		
		025 ó 029	2 armatuurmacro 2		
		030 ó 034	4 armatuurmacro 1		
		035 ó 039	4 armatuurmacro 2		
		040 ó 044	4 armatuurmacro 2		
		045 ó 049	4 armatuurmacro 3		
		050 ó 054	4 armatuurmacro 4		
		055 ó 059	Zwenkreset		
		060 ó 064	Kantelreset		
		065 ó 069	Geen functie (gereserveerd voor toekomstig gebruik)		
		070 ó 074	Alles herstellen		
		075 ó 079	Geen functie (gereserveerd voor toekomstig gebruik)		
		080 ó 084	Zwenken/kantelen omkeren		
		085 ó 089	Zwenken omkeren		
		090 ó 094	Kantelen omkeren		
		095 ó 099	Omkeren kantelen annuleren		
		100 ó 104	Omkeren zwenken annuleren		
		105 ó 109	Omkeren kantelen/zwenken annuleren		
		110 ó 114	Geen functie (gereserveerd voor toekomstig gebruik)		
		115 ó 119	Koppel alle koppen aan kop 1		
		120 ó 124	Ontkoppel alle koppen van kop 1		
		125 ó 129	Geen functie (gereserveerd voor toekomstig gebruik)		
		130 ó 134	Geen functie (gereserveerd voor toekomstig gebruik)		
		135 ó 139	Dimmersnelheid modus snel		
		140 ó 144	Dimmersnelheid modus soepel		
		145 ó 255	Geen functie		
7	Dimmer	000 ó 255	0–100%		
8	Sluiter	000 ó 019	Uit		
		020 ó 024	Aan		
		025 ó 064	Langzaam tot snel		
		065 ó 069	Aan		
		070 ó 084	Snel aan, langzaam uit, snel tot langzaam		
		085 ó 089	Aan		
		090 ó 104	Langzaam aan, snel uit, snel tot langzaam		
		105 ó 109	Aan		
		110 ó 124	Willekeurig, snel tot langzaam		
		125 ó 129	Aan		
		130 ó 144	Willekeurig snel aan, langzaam uit, snel tot langzaam		
		145 ó 149	Aan		
		150 ó 164	Willekeurig langzaam aan, snel uit, snel tot langzaam		
		165 ó 169	Aan		
		170 ó 184	Puls, snel tot langzaam		
		185 ó 189	Aan		
		190 ó 204	Willekeurige puls, snel tot langzaam		
		205 ó 209	Aan		
		210 ó 224	Infaden, uitfaden, snel tot langzaam		
		225 ó 229	Aan		
		230 ó 244	Willekeurige puls, snel tot langzaam		
		245 ó 255	Aan		

Tour (47CH vervolg)	Kanaal				Functie		Waarde		Percentage/instelling	
9	9				Kleurenmacro		000 ó 013		Geen functie	
							014 ó 020		Kleur 1	
							021 ó 028		Kleur 2	
							029 ó 036		Kleur 3	
							037 ó 044		Kleur 4	
							045 ó 052		Kleur 5	
							053 ó 060		Kleur 6	
							061 ó 068		Kleur 7	
							069 ó 076		Kleur 8	
							077 ó 084		Kleur 9	
							085 ó 092		Kleur 10	
							093 ó 100		Kleur 11	
							101 ó 108		Kleur 12	
							109 ó 116		Kleur 13	
							117 ó 124		Kleur 14	
							125 ó 133		Kleur 15	
							134 ó 185		Geen functie	
							186 ó 207		Regenboogeffect, snel tot langzaam	
							208 ó 213		Stop	
							214 ó 235		Omgekeerd regenboogeffect, snel tot langzaam	
							236 ó 240		Geen functie	
							241 ó 255		Kleursprong, snel tot langzaam	

Tour (47CH vervolg)	Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling				
				Kop 1	Kop 2	Kop 3	Kop 4	Kop 5
10		Voorinstelling aan/uit (● = aan; ○ = uit)	000 ó 005	●	●	●	●	●
			006 ó 011	○	●	●	●	●
			012 ó 017	○	○	●	●	●
			018 ó 023	○	○	○	●	●
			024 ó 029	○	○	○	○	●
			030 ó 035	○	○	○	○	○
			036 ó 041	●	○	○	○	○
			042 ó 047	●	●	○	○	○
			048 ó 053	●	●	●	○	○
			054 ó 059	●	●	●	●	○
			060 ó 065	●	●	●	●	●
			066 ó 071	○	○	○	○	○
			072 ó 077	●	○	○	○	○
			078 ó 083	○	●	○	○	○
			084 ó 089	○	○	●	○	○
			090 ó 095	○	○	○	●	○
			096 ó 101	○	○	○	○	●
			102 ó 107	○	○	○	○	○
			108 ó 113	●	●	○	○	○
			114 ó 119	○	●	●	○	○
			120 ó 125	○	○	●	●	○
			126 ó 131	○	○	○	●	●
			132 ó 137	●	○	○	○	●
			138 ó 143	○	○	○	○	○
			144 ó 149	○	●	●	●	●
			150 ó 155	●	○	●	●	●
			156 ó 161	●	●	○	●	●
			162 ó 167	●	●	●	○	●
			168 ó 173	●	●	●	●	○
			174 ó 179	○	○	○	○	○
			180 ó 185	○	○	○	○	●
			186 ó 191	○	○	○	●	●
			192 ó 197	○	○	●	●	●
			198 ó 203	○	●	●	●	●
			204 ó 209	●	●	●	●	●
			210 ó 215	○	○	○	○	○
			216 ó 221	●	●	●	○	○
			222 ó 227	○	●	●	●	○
			228 ó 233	○	○	●	●	●
			234 ó 239	●	○	○	●	●
			240 ó 245	●	●	○	○	●
			246 ó 255	●	●	●	●	●

Tour (47CH vervolg)	Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
	11	LED-macro/ Automatisch programma	000 ó 015 016 ó 020 021 ó 025 026 ó 030 031 ó 035 036 ó 040 041 ó 045 046 ó 050 051 ó 055 056 ó 060 061 ó 065 066 ó 070 071 ó 075 076 ó 080 081 ó 085 086 ó 090 091 ó 095 096 ó 100 101 ó 105 106 ó 110 111 ó 115 116 ó 120 121 ó 125 126 ó 130 131 ó 135 136 ó 140 141 ó 145 146 ó 150 151 ó 155 156 ó 160 161 ó 165 166 ó 170 171 ó 175 176 ó 180 181 ó 185 186 ó 190 191 ó 195 196 ó 200 201 ó 205 206 ó 210 211 ó 215 216 ó 220 221 ó 225 226 ó 230 231 ó 235 236 ó 240 241 ó 245 246 ó 250 251 ó 255	Geen functie LED-macro 1 LED-macro 2 LED-macro 3 LED-macro 4 LED-macro 5 LED-macro 6 LED-macro 7 LED-macro 8 LED-macro 9 LED-macro 10 LED-macro 11 LED-macro 12 LED-macro 13 LED-macro 14 LED-macro 15 LED-macro 16 LED-macro 17 LED-macro 18 LED-macro 19 LED-macro 20 LED-macro 21 LED-macro 22 LED-macro 23 LED-macro 24 (cyclus 1–23) Automatisch programma 1 Automatisch programma 2 Automatisch programma 3 Automatisch programma 4 Automatisch programma 5 Automatisch programma 6 Automatisch programma 7 Automatisch programma 8 Automatisch programma 9 Automatisch programma 10 Automatisch programma 11 Automatisch programma 12 Automatisch programma 13 Automatisch programma 14 Automatisch programma 15 Automatisch programma 16 Automatisch programma 17 Automatisch programma 18 Automatisch programma 19 Automatisch programma 20 Automatisch programma 21 Automatisch programma 22 Automatisch programma 23 Automatisch programma 24 (cyclus 1–23)
	12	LED-Macro snelheid	000 ó 255	Langzaam tot snel

Tour (47CH vervolg)	Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
	13	Kantelen 1	000 ó 255	0–100%
	14	Fijn kantelen 1	000 ó 255	0–100%
	15	Continue Kantelen 1	000 001 ó 127 128 129 ó 255	Geen functie Rotatie tegen de klok in, langzaam tot snel Stop Rotatie met de klok mee, langzaam tot snel
	16	Kop 1 Rood	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	17	Kop 1 Groen	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	18	Kop 1 Blauw	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	19	Kop 1 Wit	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	20	Kantelen 2	000 ó 255	0–100%
	21	Fijn kantelen 2	000 ó 255	0–100%
	22	Continue Kantelen 2	000 001 ó 127 128 129 ó 255	Geen functie Rotatie tegen de klok in, langzaam tot snel Stop Rotatie met de klok mee, langzaam tot snel
	23	Kop 2 Rood	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	24	Kop 2 Groen	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	25	Kop 2 Blauw	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	26	Kop 2 Wit	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	27	Kantelen 3	000 ó 255	0–100%
	28	Fijn kantelen 3	000 ó 255	0–100%
	29	Continue Kantelen 3	000 001 ó 127 128 129 ó 255	Geen functie Rotatie tegen de klok in, langzaam tot snel Stop Rotatie met de klok mee, langzaam tot snel
	30	Kop 3 Rood	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	31	Kop 3 Groen	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	32	Kop 3 Blauw	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	33	Kop 3 Wit	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	34	Kantelen 4	000 ó 255	0–100%
	35	Fijn kantelen 4	000 ó 255	0–100%
	36	Continue Kantelen 4	000 001 ó 127 128 129 ó 255	Geen functie Rotatie tegen de klok in, langzaam tot snel Stop Rotatie met de klok mee, langzaam tot snel
	37	Kop 4 Rood	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	38	Kop 4 Groen	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	39	Kop 4 Blauw	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	40	Kop 4 Wit	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	41	Kantelen 5	000 ó 255	0–100%
	42	Fijn kantelen 5	000 ó 255	0–100%
	43	Continue Kantelen 5	000 001 ó 127 128 129 ó 255	Geen functie Rotatie tegen de klok in, langzaam tot snel Stop Rotatie met de klok mee, langzaam tot snel
	44	Kop 5 Rood	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	45	Kop 5 Groen	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	46	Kop 5 Blauw	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	47	Kop 5 Wit	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0

“Advanced” Modus (47CH)	Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
	1	Zwenken	000 ó 255	0–100%
	2	Fijn zwenken	000 ó 255	0–100%
	3	Continue zwenken	000 001 ó 127 128 129 ó 255	Geen functie Rotatie tegen de klok in, langzaam tot snel Stop Rotatie met de klok mee, langzaam tot snel
	4	Kantelen 1	000 ó 255	0–100%
	5	Fijn kantelen 1	000 ó 255	0–100%
	6	Kantelen 2	000 ó 255	0–100%
	7	Fijn kantelen 2	000 ó 255	0–100%
	8	Kantelen 3	000 ó 255	0–100%
	9	Fijn kantelen 3	000 ó 255	0–100%
	10	Kantelen 4	000 ó 255	0–100%
	11	Fijn kantelen 4	000 ó 255	0–100%
	12	Kantelen 5	000 ó 255	0–100%
	13	Fijn kantelen 5	000 ó 255	0–100%
	14	Continue Kantelen 1	000 001 ó 127 128 129 ó 255	Geen functie Rotatie tegen de klok in, langzaam tot snel Stop Rotatie met de klok mee, langzaam tot snel
	15	Continue Kantelen 2	000 001 ó 127 128 129 ó 255	Geen functie Rotatie tegen de klok in, langzaam tot snel Stop Rotatie met de klok mee, langzaam tot snel
	16	Continue Kantelen 3	000 001 ó 127 128 129 ó 255	Geen functie Rotatie tegen de klok in, langzaam tot snel Stop Rotatie met de klok mee, langzaam tot snel
	17	Continue Kantelen 4	000 001 ó 127 128 129 ó 255	Geen functie Rotatie tegen de klok in, langzaam tot snel Stop Rotatie met de klok mee, langzaam tot snel
	18	Continue Kantelen 5	000 001 ó 127 128 129 ó 255	Geen functie Rotatie tegen de klok in, langzaam tot snel Stop Rotatie met de klok mee, langzaam tot snel

“Advanced” Modus (47CH vevolg)	Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
19	19	Kantelmacro	000 ó 047	Geen functie
			048 ó 055	Kantelmacro 1
			056 ó 063	Kantelmacro 2
			064 ó 071	Kantelmacro 3
			072 ó 079	Kantelmacro 4
			080 ó 087	Kantelmacro 5
			088 ó 095	Kantelmacro 6
			096 ó 103	Kantelmacro 7
			104 ó 111	Kantelmacro 8
			112 ó 119	Kantelmacro 9
			120 ó 127	Kantelmacro 10
			128 ó 135	Kantelmacro 11
			136 ó 143	Kantelmacro 12
			144 ó 151	Kantelmacro 13
			152 ó 159	Kantelmacro 14
			160 ó 167	Kantelmacro 15
			168 ó 175	Kantelmacro 16
			176 ó 183	Kantelmacro 17
			184 ó 191	Kantelmacro 18
			192 ó 199	Kantelmacro 19
			200 ó 207	Kantelmacro 20
			208 ó 215	Kantelmacro 21
			216 ó 223	Kantelmacro 22
			224 ó 231	Kantelmacro 23
			232 ó 239	Kantelmacro 24
			240 ó 247	Kantelmacro 25
			248 ó 255	Kantelmacro 26
20	20	Kantelmacro snelheid	000 ó 255	Snel tot langzaam

“Advanced” Modus (47CH vervolg)	Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
21	Regeling		000 ó 009	Geen functie
			010 ó 014	Handmatige kantelverduistering
			015 ó 019	Annuleer handmatige kantelverduistering
			020 ó 024	1 armatuurmacro
			025 ó 029	2 armatuurmacro 2
			030 ó 034	4 armatuurmacro 1
			035 ó 039	4 armatuurmacro 2
			040 ó 044	4 armatuurmacro 2
			045 ó 049	4 armatuurmacro 3
			050 ó 054	4 armatuurmacro 4
			055 ó 059	Zwenkreset
			060 ó 064	Kantelreset
			065 ó 069	Geen functie (gereserveerd voor toekomstig gebruik)
			070 ó 074	Alles herstellen
			075 ó 079	Geen functie (gereserveerd voor toekomstig gebruik)
			080 ó 084	Zwenken/kantelen omkeren
			085 ó 089	Zwenken omkeren
			090 ó 094	Kantelen omkeren
			095 ó 099	Omkeren kantelen annuleren
			100 ó 104	Omkeren zwenken annuleren
			105 ó 109	Omkeren kantelen/zwenken annuleren
			110 ó 114	Geen functie (gereserveerd voor toekomstig gebruik)
			115 ó 119	Koppel alle koppen aan kop 1
			120 ó 124	Ontkoppel alle koppen van kop 1
			125 ó 129	Geen functie (gereserveerd voor toekomstig gebruik)
			130 ó 134	Geen functie (gereserveerd voor toekomstig gebruik)
			135 ó 139	Dimmersnelheid modus snel
			140 ó 144	Dimmersnelheid modus soepel
			145 ó 255	Geen functie
22	Dimmer		000 ó 255	0–100%
23	Sluiter		000 ó 019	Uit
			020 ó 024	Aan
			025 ó 064	Langzaam tot snel
			065 ó 069	Aan
			070 ó 084	Snel aan, langzaam uit, snel tot langzaam
			085 ó 089	Aan
			090 ó 104	Langzaam aan, snel uit, snel tot langzaam
			105 ó 109	Aan
			110 ó 124	Willekeurig, snel tot langzaam
			125 ó 129	Aan
			130 ó 144	Willekeurig snel aan, langzaam uit, snel tot langzaam
			145 ó 149	Aan
			150 ó 164	Willekeurig langzaam aan, snel uit, snel tot langzaam
			165 ó 169	Aan
			170 ó 184	Puls, snel tot langzaam
			185 ó 189	Aan
			190 ó 204	Willekeurige puls, snel tot langzaam
			205 ó 209	Aan
			210 ó 224	Infaden, uitfaden, snel tot langzaam
			225 ó 229	Aan
			230 ó 244	Willekeurige puls, snel tot langzaam
			245 ó 255	Aan

“Advanced” Modus (47CH vervolg)	Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
	24	Kleurenmacro	000 ó 013	Geen functie
			014 ó 020	Kleur 1
			021 ó 028	Kleur 2
			029 ó 036	Kleur 3
			037 ó 044	Kleur 4
			045 ó 052	Kleur 5
			053 ó 060	Kleur 6
			061 ó 068	Kleur 7
			069 ó 076	Kleur 8
			077 ó 084	Kleur 9
			085 ó 092	Kleur 10
			093 ó 100	Kleur 11
			101 ó 108	Kleur 12
			109 ó 116	Kleur 13
			117 ó 124	Kleur 14
			125 ó 133	Kleur 15
			134 ó 185	Geen functie
			186 ó 207	Regenboogeffect, snel tot langzaam
			208 ó 213	Stop
			214 ó 235	Omgekeerd regenboogeffect, snel tot langzaam
			236 ó 240	Geen functie
			241 ó 255	Kleursprong, snel tot langzaam

“Advanced” Modus (47CH vervolg)	Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling				
				Kop 1	Kop 2	Kop 3	Kop 4	Kop 5
25	Voorinstelling aan/uit (● = aan; ○ = uit)		000 ó 005	●	●	●	●	●
			006 ó 011	○	●	●	●	●
			012 ó 017	○	○	●	●	●
			018 ó 023	○	○	○	●	●
			024 ó 029	○	○	○	○	●
			030 ó 035	○	○	○	○	○
			036 ó 041	●	○	○	○	○
			042 ó 047	●	●	○	○	○
			048 ó 053	●	●	●	○	○
			054 ó 059	●	●	●	●	○
			060 ó 065	●	●	●	●	●
			066 ó 071	○	○	○	○	○
			072 ó 077	●	○	○	○	○
			078 ó 083	○	●	○	○	○
			084 ó 089	○	○	●	○	○
			090 ó 095	○	○	○	●	○
			096 ó 101	○	○	○	○	●
			102 ó 107	○	○	○	○	○
			108 ó 113	●	●	○	○	○
			114 ó 119	○	●	●	○	○
			120 ó 125	○	○	●	●	○
			126 ó 131	○	○	○	●	●
			132 ó 137	●	○	○	○	●
			138 ó 143	○	○	○	○	○
			144 ó 149	○	●	●	●	●
			150 ó 155	●	○	●	●	●
			156 ó 161	●	●	○	●	●
			162 ó 167	●	●	●	○	●
			168 ó 173	●	●	●	●	○
			174 ó 179	○	○	○	○	○
			180 ó 185	○	○	○	○	●
			186 ó 191	○	○	○	●	●
			192 ó 197	○	○	●	●	●
			198 ó 203	○	●	●	●	●
			204 ó 209	●	●	●	●	●
			210 ó 215	○	○	○	○	○
			216 ó 221	●	●	●	○	○
			222 ó 227	○	●	●	●	○
			228 ó 233	○	○	●	●	●
			234 ó 239	●	○	○	●	●
			240 ó 245	●	●	○	○	●
			246 ó 255	●	●	●	●	●

“Advanced” Modus (47CH vervolg)	Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
26	26	LED-macro/ Automatisch programma	000 ó 015	Geen functie
			016 ó 020	LED-macro 1
			021 ó 025	LED-macro 2
			026 ó 030	LED-macro 3
			031 ó 035	LED-macro 4
			036 ó 040	LED-macro 5
			041 ó 045	LED-macro 6
			046 ó 050	LED-macro 7
			051 ó 055	LED-macro 8
			056 ó 060	LED-macro 9
			061 ó 065	LED-macro 10
			066 ó 070	LED-macro 11
			071 ó 075	LED-macro 12
			076 ó 080	LED-macro 13
			081 ó 085	LED-macro 14
			086 ó 090	LED-macro 15
			091 ó 095	LED-macro 16
			096 ó 100	LED-macro 17
			101 ó 105	LED-macro 18
			106 ó 110	LED-macro 19
			111 ó 115	LED-macro 20
			116 ó 120	LED-macro 21
			121 ó 125	LED-macro 22
			126 ó 130	LED-macro 23
			131 ó 135	LED-macro 24 (cyclus 1–23)
			136 ó 140	Automatisch programma 1
			141 ó 145	Automatisch programma 2
			146 ó 150	Automatisch programma 3
			151 ó 155	Automatisch programma 4
			156 ó 160	Automatisch programma 5
			161 ó 165	Automatisch programma 6
			166 ó 170	Automatisch programma 7
			171 ó 175	Automatisch programma 8
			176 ó 180	Automatisch programma 9
			181 ó 185	Automatisch programma 10
			186 ó 190	Automatisch programma 11
			191 ó 195	Automatisch programma 12
			196 ó 200	Automatisch programma 13
			201 ó 205	Automatisch programma 14
			206 ó 210	Automatisch programma 15
			211 ó 215	Automatisch programma 16
			216 ó 220	Automatisch programma 17
			221 ó 225	Automatisch programma 18
			226 ó 230	Automatisch programma 19
			231 ó 235	Automatisch programma 20
			236 ó 240	Automatisch programma 21
			241 ó 245	Automatisch programma 22
			246 ó 250	Automatisch programma 23
			251 ó 255	Automatisch programma 24 (cyclus 1–23)
27	27	LED-Macro snelheid	000 ó 255	Langzaam tot snel

“Advanced” Modus (47CH vervolg)	Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
	28	Kop 1 Rood	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	29	Kop 1 Groen	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	30	Kop 1 Blauw	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	31	Kop 1 Wit	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	32	Kop 2 Rood	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	33	Kop 2 Groen	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	34	Kop 2 Blauw	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	35	Kop 2 Wit	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	36	Kop 3 Rood	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	37	Kop 3 Groen	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	38	Kop 3 Blauw	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	39	Kop 3 Wit	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	40	Kop 4 Rood	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	41	Kop 4 Groen	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	42	Kop 4 Blauw	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	43	Kop 4 Wit	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	44	Kop 5 Rood	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	45	Kop 5 Groen	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	46	Kop 5 Blauw	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	47	Kop 5 Wit	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0

“Standard” Modus (25CH)	Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
	1	Zwenken	000 ó 255	0–100%
2	2	Continue zwenken	000	Geen functie
			001 ó 127 128	Rotatie tegen de klok in, langzaam tot snel Stop
			129 ó 255	Rotatie met de klok mee, langzaam tot snel
3	3	Kantelen 1	000 ó 255	0–100%
4	4	Kantelen 2	000 ó 255	0–100%
5	5	Kantelen 3	000 ó 255	0–100%
6	6	Kantelen 4	000 ó 255	0–100%
7	7	Kantelen 5	000 ó 255	0–100%
8	8	Continue Kantelen 1	000	Geen functie
			001 ó 127 128	Rotatie tegen de klok in, langzaam tot snel Stop
			129 ó 255	Rotatie met de klok mee, langzaam tot snel
9	9	Continue Kantelen 2	000	Geen functie
			001 ó 127 128	Rotatie tegen de klok in, langzaam tot snel Stop
			129 ó 255	Rotatie met de klok mee, langzaam tot snel
10	10	Continue Kantelen 3	000	Geen functie
			001 ó 127 128	Rotatie tegen de klok in, langzaam tot snel Stop
			129 ó 255	Rotatie met de klok mee, langzaam tot snel
11	11	Continue Kantelen 4	000	Geen functie
			001 ó 127 128	Rotatie tegen de klok in, langzaam tot snel Stop
			129 ó 255	Rotatie met de klok mee, langzaam tot snel
12	12	Continue Kantelen 5	000	Geen functie
			001 ó 127 128	Rotatie tegen de klok in, langzaam tot snel Stop
			129 ó 255	Rotatie met de klok mee, langzaam tot snel

“Standard” Modus (25CH vervolg)	Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
13	13	Kantelmacro	000 ó 047	Geen functie
			048 ó 055	Kantelmacro 1
			056 ó 063	Kantelmacro 2
			064 ó 071	Kantelmacro 3
			072 ó 079	Kantelmacro 4
			080 ó 087	Kantelmacro 5
			088 ó 095	Kantelmacro 6
			096 ó 103	Kantelmacro 7
			104 ó 111	Kantelmacro 8
			112 ó 119	Kantelmacro 9
			120 ó 127	Kantelmacro 10
			128 ó 135	Kantelmacro 11
			136 ó 143	Kantelmacro 12
			144 ó 151	Kantelmacro 13
			152 ó 159	Kantelmacro 14
			160 ó 167	Kantelmacro 15
			168 ó 175	Kantelmacro 16
			176 ó 183	Kantelmacro 17
			184 ó 191	Kantelmacro 18
			192 ó 199	Kantelmacro 19
			200 ó 207	Kantelmacro 20
			208 ó 215	Kantelmacro 21
			216 ó 223	Kantelmacro 22
			224 ó 231	Kantelmacro 23
			232 ó 239	Kantelmacro 24
			240 ó 247	Kantelmacro 25
			248 ó 255	Kantelmacro 26
14	14	Kantelmacro snelheid	000 ó 255	Snel tot langzaam

“Standard” Modus (25CH vervolg)	Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
15	Regeling		000 ó 009	Geen functie
			010 ó 014	Handmatige kantelverduistering
			015 ó 019	Annuleer handmatige kantelverduistering
			020 ó 024	1 armatuurmacro
			025 ó 029	2 armatuurmacro 2
			030 ó 034	4 armatuurmacro 1
			035 ó 039	4 armatuurmacro 2
			040 ó 044	4 armatuurmacro 2
			045 ó 049	4 armatuurmacro 3
			050 ó 054	4 armatuurmacro 4
			055 ó 059	Zwenkreset
			060 ó 064	Kantelreset
			065 ó 069	Geen functie (gereserveerd voor toekomstig gebruik)
			070 ó 074	Alles herstellen
			075 ó 079	Geen functie (gereserveerd voor toekomstig gebruik)
			080 ó 084	Zwenken/kantelen omkeren
			085 ó 089	Zwenken omkeren
			090 ó 094	Kantelen omkeren
			095 ó 099	Omkeren kantelen annuleren
			100 ó 104	Omkeren zwenken annuleren
			105 ó 109	Omkeren kantelen/zwenken annuleren
			110 ó 114	Geen functie (gereserveerd voor toekomstig gebruik)
			115 ó 119	Koppel alle koppen aan kop 1
			120 ó 124	Ontkoppel alle koppen van kop 1
			125 ó 129	Geen functie (gereserveerd voor toekomstig gebruik)
			130 ó 134	Geen functie (gereserveerd voor toekomstig gebruik)
			135 ó 139	Dimmersnelheid modus snel
			140 ó 144	Dimmersnelheid modus soepel
			145 ó 255	Geen functie
16	Dimmer		000 ó 255	0–100%
17	Sluiter		000 ó 019	Uit
			020 ó 024	Aan
			025 ó 064	Langzaam tot snel
			065 ó 069	Aan
			070 ó 084	Snel aan, langzaam uit, snel tot langzaam
			085 ó 089	Aan
			090 ó 104	Langzaam aan, snel uit, snel tot langzaam
			105 ó 109	Aan
			110 ó 124	Willekeurig, snel tot langzaam
			125 ó 129	Aan
			130 ó 144	Willekeurig snel aan, langzaam uit, snel tot langzaam
			145 ó 149	Aan
			150 ó 164	Willekeurig langzaam aan, snel uit, snel tot langzaam
			165 ó 169	Aan
			170 ó 184	Puls, snel tot langzaam
			185 ó 189	Aan
			190 ó 204	Willekeurige puls, snel tot langzaam
			205 ó 209	Aan
			210 ó 224	Infaden, uitfaden, snel tot langzaam
			225 ó 229	Aan
			230 ó 244	Willekeurige puls, snel tot langzaam
			245 ó 255	Aan

"Standard" Modus (25CH vervolg)	Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
	18	Kleurenmacro	000 ó 013	Geen functie
			014 ó 020	Kleur 1
			021 ó 028	Kleur 2
			029 ó 036	Kleur 3
			037 ó 044	Kleur 4
			045 ó 052	Kleur 5
			053 ó 060	Kleur 6
			061 ó 068	Kleur 7
			069 ó 076	Kleur 8
			077 ó 084	Kleur 9
			085 ó 092	Kleur 10
			093 ó 100	Kleur 11
			101 ó 108	Kleur 12
			109 ó 116	Kleur 13
			117 ó 124	Kleur 14
			125 ó 133	Kleur 15
			134 ó 185	Geen functie
			186 ó 207	Regenboogeffect, snel tot langzaam
			208 ó 213	Stop
			214 ó 235	Omgekeerd regenboogeffect, snel tot langzaam
			236 ó 240	Geen functie
			241 ó 255	Kleursprong, snel tot langzaam

“Standard” Modus (25CH vervolg)	Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling				
				Kop 1	Kop 2	Kop 3	Kop 4	Kop 5
19		Voorinstelling aan/uit (● = aan; ○ = uit)	000 ó 005	●	●	●	●	●
			006 ó 011	○	●	●	●	●
			012 ó 017	○	○	●	●	●
			018 ó 023	○	○	○	●	●
			024 ó 029	○	○	○	○	●
			030 ó 035	○	○	○	○	○
			036 ó 041	●	○	○	○	○
			042 ó 047	●	●	○	○	○
			048 ó 053	●	●	●	○	○
			054 ó 059	●	●	●	●	○
			060 ó 065	●	●	●	●	●
			066 ó 071	○	○	○	○	○
			072 ó 077	●	○	○	○	○
			078 ó 083	○	●	○	○	○
			084 ó 089	○	○	●	○	○
			090 ó 095	○	○	○	●	○
			096 ó 101	○	○	○	○	●
			102 ó 107	○	○	○	○	○
			108 ó 113	●	●	○	○	○
			114 ó 119	○	●	●	○	○
			120 ó 125	○	○	●	●	○
			126 ó 131	○	○	○	●	●
			132 ó 137	●	○	○	○	●
			138 ó 143	○	○	○	○	○
			144 ó 149	○	●	●	●	●
			150 ó 155	●	○	●	●	●
			156 ó 161	●	●	○	●	●
			162 ó 167	●	●	●	○	●
			168 ó 173	●	●	●	●	○
			174 ó 179	○	○	○	○	○
			180 ó 185	○	○	○	○	●
			186 ó 191	○	○	○	●	●
			192 ó 197	○	○	●	●	●
			198 ó 203	○	●	●	●	●
			204 ó 209	●	●	●	●	●
			210 ó 215	○	○	○	○	○
			216 ó 221	●	●	●	○	○
			222 ó 227	○	●	●	●	○
			228 ó 233	○	○	●	●	●
			234 ó 239	●	○	○	●	●
			240 ó 245	●	●	○	○	●
			246 ó 255	●	●	●	●	●

"Standard"	Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
Modus (25CH vervolg)	20	LED-macro/ Automatisch programma	000 ó 015	Geen functie
			016 ó 020	LED-macro 1
			021 ó 025	LED-macro 2
			026 ó 030	LED-macro 3
			031 ó 035	LED-macro 4
			036 ó 040	LED-macro 5
			041 ó 045	LED-macro 6
			046 ó 050	LED-macro 7
			051 ó 055	LED-macro 8
			056 ó 060	LED-macro 9
			061 ó 065	LED-macro 10
			066 ó 070	LED-macro 11
			071 ó 075	LED-macro 12
			076 ó 080	LED-macro 13
			081 ó 085	LED-macro 14
			086 ó 090	LED-macro 15
			091 ó 095	LED-macro 16
			096 ó 100	LED-macro 17
			101 ó 105	LED-macro 18
			106 ó 110	LED-macro 19
			111 ó 115	LED-macro 20
			116 ó 120	LED-macro 21
			121 ó 125	LED-macro 22
			126 ó 130	LED-macro 23
			131 ó 135	LED-macro 24 (cyclus 1–23)
			136 ó 140	Automatisch programma 1
			141 ó 145	Automatisch programma 2
			146 ó 150	Automatisch programma 3
			151 ó 155	Automatisch programma 4
			156 ó 160	Automatisch programma 5
			161 ó 165	Automatisch programma 6
			166 ó 170	Automatisch programma 7
			171 ó 175	Automatisch programma 8
			176 ó 180	Automatisch programma 9
			181 ó 185	Automatisch programma 10
			186 ó 190	Automatisch programma 11
			191 ó 195	Automatisch programma 12
			196 ó 200	Automatisch programma 13
			201 ó 205	Automatisch programma 14
			206 ó 210	Automatisch programma 15
			211 ó 215	Automatisch programma 16
			216 ó 220	Automatisch programma 17
			221 ó 225	Automatisch programma 18
			226 ó 230	Automatisch programma 19
			231 ó 235	Automatisch programma 20
			236 ó 240	Automatisch programma 21
			241 ó 245	Automatisch programma 22
			246 ó 250	Automatisch programma 23
			251 ó 255	Automatisch programma 24 (cyclus 1–23)
	21	LED-Macro snelheid	000 ó 255	Langzaam tot snel

“Standard” Modus (25CH vervolg)	Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
	22	Rood	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	23	Groen	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	24	Blauw	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	25	Wit	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
“Basic” Modus (18CH)	Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
	1	Zwenken	000 ó 255	0–100%
	2	Continue zwenken	000	Geen functie
			001 ó 127 128	Rotatie tegen de klok in, langzaam tot snel Stop
			129 ó 255	Rotatie met de klok mee, langzaam tot snel
	3	Kantelen alle	000 ó 255	0–100%
	4	Continue kantelen alle	000	Geen functie
			001 ó 127 128	Rotatie tegen de klok in, langzaam tot snel Stop
			129 ó 255	Rotatie met de klok mee, langzaam tot snel
	5	Kantelverplaatsing	000 ó 255	Verplaatsing koppen van elkaar, 0–360°
	6	Kantelmacro	000 ó 047	Geen functie
			048 ó 055	Kantelmacro 1
			056 ó 063	Kantelmacro 2
			064 ó 071	Kantelmacro 3
			072 ó 079	Kantelmacro 4
			080 ó 087	Kantelmacro 5
			088 ó 095	Kantelmacro 6
			096 ó 103	Kantelmacro 7
			104 ó 111	Kantelmacro 8
			112 ó 119	Kantelmacro 9
			120 ó 127	Kantelmacro 10
			128 ó 135	Kantelmacro 11
			136 ó 143	Kantelmacro 12
			144 ó 151	Kantelmacro 13
			152 ó 159	Kantelmacro 14
			160 ó 167	Kantelmacro 15
			168 ó 175	Kantelmacro 16
			176 ó 183	Kantelmacro 17
			184 ó 191	Kantelmacro 18
			192 ó 199	Kantelmacro 19
			200 ó 207	Kantelmacro 20
			208 ó 215	Kantelmacro 21
			216 ó 223	Kantelmacro 22
			224 ó 231	Kantelmacro 23
			232 ó 239	Kantelmacro 24
			240 ó 247	Kantelmacro 25
			248 ó 255	Kantelmacro 26
	7	Kantelmacro snelheid	000 ó 255	Snel tot langzaam

"Basic" Modus (18CH vervolg)	Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
8	Regeling		000 ó 009	Geen functie
			010 ó 014	Handmatige kantelverduistering
			015 ó 019	Annuleer handmatige kantelverduistering
			020 ó 024	1 armatuurmacro
			025 ó 029	2 armatuurmacro 2
			030 ó 034	4 armatuurmacro 1
			035 ó 039	4 armatuurmacro 2
			040 ó 044	4 armatuurmacro 2
			045 ó 049	4 armatuurmacro 3
			050 ó 054	4 armatuurmacro 4
			055 ó 059	Zwenkreset
			060 ó 064	Kantelreset
			065 ó 069	Geen functie (gereserveerd voor toekomstig gebruik)
			070 ó 074	Alles herstellen
			075 ó 079	Geen functie (gereserveerd voor toekomstig gebruik)
			080 ó 084	Zwenken/kantelen omkeren
			085 ó 089	Zwenken omkeren
			090 ó 094	Kantelen omkeren
			095 ó 099	Omkeren kantelen annuleren
			100 ó 104	Omkeren zwenken annuleren
			105 ó 109	Omkeren kantelen/zwenken annuleren
			110 ó 114	Geen functie (gereserveerd voor toekomstig gebruik)
			115 ó 119	Koppel alle koppen aan kop 1
			120 ó 124	Ontkoppel alle koppen van kop 1
			125 ó 129	Geen functie (gereserveerd voor toekomstig gebruik)
			130 ó 134	Geen functie (gereserveerd voor toekomstig gebruik)
			135 ó 139	Dimmersnelheid modus snel
			140 ó 144	Dimmersnelheid modus soepel
			145 ó 255	Geen functie
9	Dimmer		000 ó 255	0–100%
10	Sluiter		000 ó 019	Uit
			020 ó 024	Aan
			025 ó 064	Langzaam tot snel
			065 ó 069	Aan
			070 ó 084	Snel aan, langzaam uit, snel tot langzaam
			085 ó 089	Aan
			090 ó 104	Langzaam aan, snel uit, snel tot langzaam
			105 ó 109	Aan
			110 ó 124	Willekeurig, snel tot langzaam
			125 ó 129	Aan
			130 ó 144	Willekeurig snel aan, langzaam uit, snel tot langzaam
			145 ó 149	Aan
			150 ó 164	Willekeurig langzaam aan, snel uit, snel tot langzaam
			165 ó 169	Aan
			170 ó 184	Puls, snel tot langzaam
			185 ó 189	Aan
			190 ó 204	Willekeurige puls, snel tot langzaam
			205 ó 209	Aan
			210 ó 224	Infaden, uitfaden, snel tot langzaam
			225 ó 229	Aan
			230 ó 244	Willekeurige puls, snel tot langzaam
			245 ó 255	Aan

11

Kleurenmacro

000 ó 013	Geen functie
014 ó 020	Kleur 1
021 ó 028	Kleur 2
029 ó 036	Kleur 3
037 ó 044	Kleur 4
045 ó 052	Kleur 5
053 ó 060	Kleur 6
061 ó 068	Kleur 7
069 ó 076	Kleur 8
077 ó 084	Kleur 9
085 ó 092	Kleur 10
093 ó 100	Kleur 11
101 ó 108	Kleur 12
109 ó 116	Kleur 13
117 ó 124	Kleur 14
125 ó 133	Kleur 15
134 ó 185	Geen functie
186 ó 207	Regenboogeffect, snel tot langzaam
208 ó 213	Stop
214 ó 235	Omgekeerd regenboogeffect, snel tot langzaam
236 ó 240	Geen functie
241 ó 255	Kleursprong, snel tot langzaam

“Basic” Modus (18CH vervolg)	Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling				
				Kop 1	Kop 2	Kop 3	Kop 4	Kop 5
			000 ó 005	●	●	●	●	●
			006 ó 011	○	●	●	●	●
			012 ó 017	○	○	●	●	●
			018 ó 023	○	○	○	●	●
			024 ó 029	○	○	○	○	●
			030 ó 035	○	○	○	○	○
			036 ó 041	●	○	○	○	○
			042 ó 047	●	●	○	○	○
			048 ó 053	●	●	●	○	○
			054 ó 059	●	●	●	●	○
			060 ó 065	●	●	●	●	●
			066 ó 071	○	○	○	○	○
			072 ó 077	●	○	○	○	○
			078 ó 083	○	●	○	○	○
			084 ó 089	○	○	●	○	○
			090 ó 095	○	○	○	●	○
			096 ó 101	○	○	○	○	●
			102 ó 107	○	○	○	○	○
			108 ó 113	●	●	○	○	○
			114 ó 119	○	●	●	○	○
			120 ó 125	○	○	●	●	○
			126 ó 131	○	○	○	●	●
			132 ó 137	●	○	○	○	●
			138 ó 143	○	○	○	○	○
			144 ó 149	○	●	●	●	●
			150 ó 155	●	○	●	●	●
			156 ó 161	●	●	○	●	●
			162 ó 167	●	●	●	○	●
			168 ó 173	●	●	●	●	○
			174 ó 179	○	○	○	○	○
			180 ó 185	○	○	○	○	●
			186 ó 191	○	○	○	●	●
			192 ó 197	○	○	●	●	●
			198 ó 203	○	●	●	●	●
			204 ó 209	●	●	●	●	●
			210 ó 215	○	○	○	○	○
			216 ó 221	●	●	●	○	○
			222 ó 227	○	●	●	●	○
			228 ó 233	○	○	●	●	●
			234 ó 239	●	○	○	●	●
			240 ó 245	●	●	○	○	●
			246 ó 255	●	●	●	●	●

12

Voorinstelling
aan/uit
(● = aan; ○ = uit)

“Basic” Modus (18CH vervolg)	Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
	13	LED-macro/ Automatisch programma	000 ó 015	Geen functie
			016 ó 020	LED-macro 1
			021 ó 025	LED-macro 2
			026 ó 030	LED-macro 3
			031 ó 035	LED-macro 4
			036 ó 040	LED-macro 5
			041 ó 045	LED-macro 6
			046 ó 050	LED-macro 7
			051 ó 055	LED-macro 8
			056 ó 060	LED-macro 9
			061 ó 065	LED-macro 10
			066 ó 070	LED-macro 11
			071 ó 075	LED-macro 12
			076 ó 080	LED-macro 13
			081 ó 085	LED-macro 14
			086 ó 090	LED-macro 15
			091 ó 095	LED-macro 16
			096 ó 100	LED-macro 17
			101 ó 105	LED-macro 18
			106 ó 110	LED-macro 19
			111 ó 115	LED-macro 20
			116 ó 120	LED-macro 21
			121 ó 125	LED-macro 22
			126 ó 130	LED-macro 23
			131 ó 135	LED-macro 24 (cyclus 1–23)
			136 ó 140	Automatisch programma 1
			141 ó 145	Automatisch programma 2
			146 ó 150	Automatisch programma 3
			151 ó 155	Automatisch programma 4
			156 ó 160	Automatisch programma 5
			161 ó 165	Automatisch programma 6
			166 ó 170	Automatisch programma 7
			171 ó 175	Automatisch programma 8
			176 ó 180	Automatisch programma 9
			181 ó 185	Automatisch programma 10
			186 ó 190	Automatisch programma 11
			191 ó 195	Automatisch programma 12
			196 ó 200	Automatisch programma 13
			201 ó 205	Automatisch programma 14
			206 ó 210	Automatisch programma 15
			211 ó 215	Automatisch programma 16
			216 ó 220	Automatisch programma 17
			221 ó 225	Automatisch programma 18
			226 ó 230	Automatisch programma 19
			231 ó 235	Automatisch programma 20
			236 ó 240	Automatisch programma 21
			241 ó 245	Automatisch programma 22
			246 ó 250	Automatisch programma 23
			251 ó 255	Automatisch programma 24 (cyclus 1–23)

"Basic" Modus (18CH vervolg)	Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
	14	LED-Macro snelheid	000 ó 255	Langzaam tot snel
	15	Rood	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	16	Groen	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	17	Blauw	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	18	Wit	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0

"Dual Control Movement"-waarden

"Advanced Movement" Modus (23CH)	Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
	1	Zwenken	000 ó 255	0–100%
	2	Fijn zwenken	000 ó 255	0–100%
	3	Continue zwenken	000 001 ó 127 128 129 ó 255	Geen functie Rotatie tegen de klok in, langzaam tot snel Stop Rotatie met de klok mee, langzaam tot snel
	4	Kantelen 1	000 ó 255	0–100%
	5	Fijn kantelen 1	000 ó 255	0–100%
	6	Kantelen 2	000 ó 255	0–100%
	7	Fijn kantelen 2	000 ó 255	0–100%
	8	Kantelen 3	000 ó 255	0–100%
	9	Fijn kantelen 3	000 ó 255	0–100%
	10	Kantelen 4	000 ó 255	0–100%
	11	Fijn kantelen 4	000 ó 255	0–100%
	12	Kantelen 5	000 ó 255	0–100%
	13	Fijn kantelen 5	000 ó 255	0–100%
	14	Continue Kantelen 1	000 001 ó 127 128 129 ó 255	Geen functie Rotatie tegen de klok in, langzaam tot snel Stop Rotatie met de klok mee, langzaam tot snel
	15	Continue Kantelen 2	000 001 ó 127 128 129 ó 255	Geen functie Rotatie tegen de klok in, langzaam tot snel Stop Rotatie met de klok mee, langzaam tot snel
	16	Continue Kantelen 3	000 001 ó 127 128 129 ó 255	Geen functie Rotatie tegen de klok in, langzaam tot snel Stop Rotatie met de klok mee, langzaam tot snel
	17	Continue Kantelen 4	000 001 ó 127 128 129 ó 255	Geen functie Rotatie tegen de klok in, langzaam tot snel Stop Rotatie met de klok mee, langzaam tot snel
	18	Continue Kantelen 5	000 001 ó 127 128 129 ó 255	Geen functie Rotatie tegen de klok in, langzaam tot snel Stop Rotatie met de klok mee, langzaam tot snel

“Advanced Movement” Modus (23CH vervolg)	Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
19	Kantelmacro	000 ó 047	Geen functie	
		048 ó 055	Kantelmacro 1	
		056 ó 063	Kantelmacro 2	
		064 ó 071	Kantelmacro 3	
		072 ó 079	Kantelmacro 4	
		080 ó 087	Kantelmacro 5	
		088 ó 095	Kantelmacro 6	
		096 ó 103	Kantelmacro 7	
		104 ó 111	Kantelmacro 8	
		112 ó 119	Kantelmacro 9	
		120 ó 127	Kantelmacro 10	
		128 ó 135	Kantelmacro 11	
		136 ó 143	Kantelmacro 12	
		144 ó 151	Kantelmacro 13	
		152 ó 159	Kantelmacro 14	
		160 ó 167	Kantelmacro 15	
		168 ó 175	Kantelmacro 16	
		176 ó 183	Kantelmacro 17	
		184 ó 191	Kantelmacro 18	
		192 ó 199	Kantelmacro 19	
		200 ó 207	Kantelmacro 20	
		208 ó 215	Kantelmacro 21	
		216 ó 223	Kantelmacro 22	
		224 ó 231	Kantelmacro 23	
		232 ó 239	Kantelmacro 24	
		240 ó 247	Kantelmacro 25	
		248 ó 255	Kantelmacro 26	
20	Kantelmacro snelheid	000 ó 255	Snel tot langzaam	
21	Dimmer	000 ó 255	0–100%	
22	Sluiter	000 ó 019	Uit	
		020 ó 024	Aan	
		025 ó 064	Langzaam tot snel	
		065 ó 069	Aan	
		070 ó 084	Snel aan, langzaam uit, snel tot langzaam	
		085 ó 089	Aan	
		090 ó 104	Langzaam aan, snel uit, snel tot langzaam	
		105 ó 109	Aan	
		110 ó 124	Willekeurig, snel tot langzaam	
		125 ó 129	Aan	
		130 ó 144	Willekeurig snel aan, langzaam uit, snel tot langzaam	
		145 ó 149	Aan	
		150 ó 164	Willekeurig langzaam aan, snel uit, snel tot langzaam	
		165 ó 169	Aan	
		170 ó 184	Puls, snel tot langzaam	
		185 ó 189	Aan	
		190 ó 204	Willekeurige puls, snel tot langzaam	
		205 ó 209	Aan	

“Advanced Movement” Modus (23CH vervolg)	Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
	22	Sluiter	210 ó 224	Infaden, uitfaden, snel tot langzaam
			225 ó 229	Aan
			230 ó 244	Willekeurige puls, snel tot langzaam
			245 ó 255	Aan
23	23	Regeling	000 ó 009	Geen functie
			010 ó 014	Handmatige kantelverduistering
			015 ó 019	Annuleer handmatige kantelverduistering
			020 ó 024	1 armatuurmacro
			025 ó 029	2 armatuurmacro 2
			030 ó 034	4 armatuurmacro 1
			035 ó 039	4 armatuurmacro 2
			040 ó 044	4 armatuurmacro 2
			045 ó 049	4 armatuurmacro 3
			050 ó 054	4 armatuurmacro 4
			055 ó 059	Zwenkreset
			060 ó 064	Kantelreset
			065 ó 069	Geen functie (gereserveerd voor toekomstig gebruik)
			070 ó 074	Alles herstellen
			075 ó 079	Geen functie (gereserveerd voor toekomstig gebruik)
			080 ó 084	Zwenken/kantelen omkeren
			085 ó 089	Zwenken omkeren
			090 ó 094	Kantelen omkeren
			095 ó 099	Omkeren kantelen annuleren
			100 ó 104	Omkeren zwenken annuleren
			105 ó 109	Omkeren kantelen/zwenken annuleren
			110 ó 114	Geen functie (gereserveerd voor toekomstig gebruik)
			115 ó 119	Koppel alle koppen aan kop 1
			120 ó 124	Ontkoppel alle koppen van kop 1
			125 ó 129	Geen functie (gereserveerd voor toekomstig gebruik)
			130 ó 134	Geen functie (gereserveerd voor toekomstig gebruik)
			135 ó 139	Dimmersnelheid modus snel
			140 ó 144	Dimmersnelheid modus soepel
			145 ó 255	Geen functie

“Standard Movement” Modus (17CH)	Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
	1	Zwenken	000 ó 255	0–100%
	2	Continue zwenken	000	Geen functie
			001 ó 127 128	Rotatie tegen de klok in, langzaam tot snel Stop
			129 ó 255	Rotatie met de klok mee, langzaam tot snel
	3	Kantelen 1	000 ó 255	0–100%
	4	Kantelen 2	000 ó 255	0–100%
	5	Kantelen 3	000 ó 255	0–100%
	6	Kantelen 4	000 ó 255	0–100%
	7	Kantelen 5	000 ó 255	0–100%
8	8	Continue Kantelen 1	000	Geen functie
			001 ó 127 128	Rotatie tegen de klok in, langzaam tot snel Stop
			129 ó 255	Rotatie met de klok mee, langzaam tot snel

“Standard Movement” Modus (17CH vervolg)	Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
9	Continue Kantelen 2	000	Geen functie	
		001 ó 127	Rotatie tegen de klok in, langzaam tot snel	
		128	Stop	
		129 ó 255	Rotatie met de klok mee, langzaam tot snel	
10	Continue Kantelen 3	000	Geen functie	
		001 ó 127	Rotatie tegen de klok in, langzaam tot snel	
		128	Stop	
		129 ó 255	Rotatie met de klok mee, langzaam tot snel	
11	Continue Kantelen 4	000	Geen functie	
		001 ó 127	Rotatie tegen de klok in, langzaam tot snel	
		128	Stop	
		129 ó 255	Rotatie met de klok mee, langzaam tot snel	
12	Continue Kantelen 5	000	Geen functie	
		001 ó 127	Rotatie tegen de klok in, langzaam tot snel	
		128	Stop	
		129 ó 255	Rotatie met de klok mee, langzaam tot snel	
13	Kantelmacro	000 ó 047	Geen functie	
		048 ó 055	Kantelmacro 1	
		056 ó 063	Kantelmacro 2	
		064 ó 071	Kantelmacro 3	
		072 ó 079	Kantelmacro 4	
		080 ó 087	Kantelmacro 5	
		088 ó 095	Kantelmacro 6	
		096 ó 103	Kantelmacro 7	
		104 ó 111	Kantelmacro 8	
		112 ó 119	Kantelmacro 9	
		120 ó 127	Kantelmacro 10	
		128 ó 135	Kantelmacro 11	
		136 ó 143	Kantelmacro 12	
		144 ó 151	Kantelmacro 13	
		152 ó 159	Kantelmacro 14	
		160 ó 167	Kantelmacro 15	
		168 ó 175	Kantelmacro 16	
		176 ó 183	Kantelmacro 17	
		184 ó 191	Kantelmacro 18	
		192 ó 199	Kantelmacro 19	
		200 ó 207	Kantelmacro 20	
		208 ó 215	Kantelmacro 21	
		216 ó 223	Kantelmacro 22	
		224 ó 231	Kantelmacro 23	
		232 ó 239	Kantelmacro 24	
		240 ó 247	Kantelmacro 25	
		248 ó 255	Kantelmacro 26	
14	Kantelmacro snelheid	000 ó 255	Snel tot langzaam	
15	Dimmer	000 ó 255	0–100%	

“Standard Movement” Modus (17CH vervolg)	Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
16	16	Sluiter	000 ó 019	Uit
			020 ó 024	Aan
			025 ó 064	Langzaam tot snel
			065 ó 069	Aan
			070 ó 084	Snel aan, langzaam uit, snel tot langzaam
			085 ó 089	Aan
			090 ó 104	Langzaam aan, snel uit, snel tot langzaam
			105 ó 109	Aan
			110 ó 124	Willekeurig, snel tot langzaam
			125 ó 129	Aan
			130 ó 144	Willekeurig snel aan, langzaam uit, snel tot langzaam
			145 ó 149	Aan
			150 ó 164	Willekeurig langzaam aan, snel uit, snel tot langzaam
			165 ó 169	Aan
			170 ó 184	Puls, snel tot langzaam
			185 ó 189	Aan
			190 ó 204	Willekeurige puls, snel tot langzaam
			205 ó 209	Aan
			210 ó 224	Infaden, uitfaden, snel tot langzaam
			225 ó 229	Aan
			230 ó 244	Willekeurige puls, snel tot langzaam
			245 ó 255	Aan
17	17	Regeling	000 ó 009	Geen functie
			010 ó 014	Handmatige kantelverduistering
			015 ó 019	Annuleer handmatige kantelverduistering
			020 ó 024	1 armatuurmactro
			025 ó 029	2 armatuurmactro 2
			030 ó 034	4 armatuurmactro 1
			035 ó 039	4 armatuurmactro 2
			040 ó 044	4 armatuurmactro 2
			045 ó 049	4 armatuurmactro 3
			050 ó 054	4 armatuurmactro 4
			055 ó 059	Zwenkreset
			060 ó 064	Kantelreset
			065 ó 069	Geen functie (gereserveerd voor toekomstig gebruik)
			070 ó 074	Alles herstellen
			075 ó 079	Geen functie (gereserveerd voor toekomstig gebruik)
			080 ó 084	Zwenken/kantelen omkeren
			085 ó 089	Zwenken omkeren
			090 ó 094	Kantelen omkeren
			095 ó 099	Omkeren kantelen annuleren
			100 ó 104	Omkeren zwenken annuleren
			105 ó 109	Omkeren kantelen/zwenken annuleren
			110 ó 114	Geen functie (gereserveerd voor toekomstig gebruik)
			115 ó 119	Koppel alle koppen aan kop 1
			120 ó 124	Ontkoppel alle koppen van kop 1
			125 ó 129	Geen functie (gereserveerd voor toekomstig gebruik)
			130 ó 134	Geen functie (gereserveerd voor toekomstig gebruik)
			135 ó 139	Dimmersnelheid modus snel
			140 ó 144	Dimmersnelheid modus soepel
			145 ó 255	Geen functie

“Basic Movement” Modus (10CH)	Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
	1	Zwenken	000 ó 255	0–100%
	2	Continue zwenken	000	Geen functie
			001 ó 127 128	Rotatie tegen de klok in, langzaam tot snel Stop
	3	Kantelen alle	129 ó 255	Rotatie met de klok mee, langzaam tot snel
	4	Continue kantelen alle	000	Geen functie
			001 ó 127 128	Rotatie tegen de klok in, langzaam tot snel Stop
	5	Kantelverplaatsing	129 ó 255	Rotatie met de klok mee, langzaam tot snel
	6	Kantelmacro	000 ó 255	Verplaatsing koppen van elkaar, 0–360°
			000 ó 047 048 ó 055 056 ó 063 064 ó 071 072 ó 079 080 ó 087 088 ó 095 096 ó 103 104 ó 111 112 ó 119 120 ó 127 128 ó 135 136 ó 143 144 ó 151 152 ó 159 160 ó 167 168 ó 175 176 ó 183 184 ó 191 192 ó 199 200 ó 207 208 ó 215 216 ó 223 224 ó 231 232 ó 239 240 ó 247 248 ó 255	Geen functie Kantelmacro 1 Kantelmacro 2 Kantelmacro 3 Kantelmacro 4 Kantelmacro 5 Kantelmacro 6 Kantelmacro 7 Kantelmacro 8 Kantelmacro 9 Kantelmacro 10 Kantelmacro 11 Kantelmacro 12 Kantelmacro 13 Kantelmacro 14 Kantelmacro 15 Kantelmacro 16 Kantelmacro 17 Kantelmacro 18 Kantelmacro 19 Kantelmacro 20 Kantelmacro 21 Kantelmacro 22 Kantelmacro 23 Kantelmacro 24 Kantelmacro 25 Kantelmacro 26
	7	Kantelmacro snelheid	000 ó 255	Snel tot langzaam
	8	Dimmer	000 ó 255	0–100%

“Basic Movement” Modus (10CH)	Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
9	9	Sluiter	000 ó 019	Uit
			020 ó 024	Aan
			025 ó 064	Langzaam tot snel
			065 ó 069	Aan
			070 ó 084	Snel aan, langzaam uit, snel tot langzaam
			085 ó 089	Aan
			090 ó 104	Langzaam aan, snel uit, snel tot langzaam
			105 ó 109	Aan
			110 ó 124	Willekeurig, snel tot langzaam
			125 ó 129	Aan
			130 ó 144	Willekeurig snel aan, langzaam uit, snel tot langzaam
			145 ó 149	Aan
			150 ó 164	Willekeurig langzaam aan, snel uit, snel tot langzaam
			165 ó 169	Aan
			170 ó 184	Puls, snel tot langzaam
			185 ó 189	Aan
			190 ó 204	Willekeurige puls, snel tot langzaam
			205 ó 209	Aan
			210 ó 224	Infaden, uitfaden, snel tot langzaam
			225 ó 229	Aan
			230 ó 244	Willekeurige puls, snel tot langzaam
			245 ó 255	Aan
10	10	Regeling	000 ó 009	Geen functie
			010 ó 014	Handmatige kantelverduistering
			015 ó 019	Annuleer handmatige kantelverduistering
			020 ó 024	1 armatuurmacro
			025 ó 029	2 armatuurmacro 2
			030 ó 034	4 armatuurmacro 1
			035 ó 039	4 armatuurmacro 2
			040 ó 044	4 armatuurmacro 2
			045 ó 049	4 armatuurmacro 3
			050 ó 054	4 armatuurmacro 4
			055 ó 059	Zwenkreset
			060 ó 064	Kantelreset
			065 ó 069	Geen functie (gereserveerd voor toekomstig gebruik)
			070 ó 074	Alles herstellen
			075 ó 079	Geen functie (gereserveerd voor toekomstig gebruik)
			080 ó 084	Zwenken/kantelen omkeren
			085 ó 089	Zwenken omkeren
			090 ó 094	Kantelen omkeren
			095 ó 099	Omkeren kantelen annuleren
			100 ó 104	Omkeren zwenken annuleren
			105 ó 109	Omkeren kantelen/zwenken annuleren
			110 ó 114	Geen functie (gereserveerd voor toekomstig gebruik)
			115 ó 119	Koppel alle koppen aan kop 1
			120 ó 124	Ontkoppel alle koppen van kop 1
			125 ó 129	Geen functie (gereserveerd voor toekomstig gebruik)
			130 ó 134	Geen functie (gereserveerd voor toekomstig gebruik)
			135 ó 139	Dimmersnelheid modus snel
			140 ó 144	Dimmersnelheid modus soepel
			145 ó 255	Geen functie

“Dual Control Pixel”-waarden

RGBW Modus (20CH)	Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
	1	Kop 1 Rood	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	2	Kop 1 Groen	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	3	Kop 1 Blauw	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	4	Kop 1 Wit	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	5	Kop 2 Rood	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	6	Kop 2 Groen	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	7	Kop 2 Blauw	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	8	Kop 2 Wit	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	9	Kop 3 Rood	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	10	Kop 3 Groen	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	11	Kop 3 Blauw	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	12	Kop 3 Wit	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	13	Kop 4 Rood	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	14	Kop 4 Groen	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	15	Kop 4 Blauw	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	16	Kop 4 Wit	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	17	Kop 5 Rood	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	18	Kop 5 Groen	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	19	Kop 5 Blauw	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	20	Kop 5 Wit	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0

RGB Modus (15CH)	Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
	1	Kop 1 Rood	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	2	Kop 1 Groen	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	3	Kop 1 Blauw	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	4	Kop 2 Rood	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	5	Kop 2 Groen	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	6	Kop 2 Blauw	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	7	Kop 3 Rood	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	8	Kop 3 Groen	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	9	Kop 3 Blauw	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	10	Kop 4 Rood	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	11	Kop 4 Groen	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	12	Kop 4 Blauw	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	13	Kop 5 Rood	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	14	Kop 5 Groen	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	15	Kop 5 Blauw	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0

Contact USA WORLD HEADQUARTERS**Us General Information**

Address: 5200 NW 108th Avenue
Sunrise, FL 33351
Voice: (954) 577-4455
Fax: (954) 929-5560
Toll free: (800) 762-1084

Technical Support

Voice: (844) 393-7575
Fax: (954) 756-8015
Email: chauvetcs@chauvetlighting.com

World Wide Web

www.chauvetlighting.com

EUROPE**General Information**

Address: Stokstraat 18
9770 Kruishoutem
Belgium
Voice: +32 9 388 93 97

Technical Support

Email: Eutech@chauvetlighting.eu

World Wide Web

www.chauvetlighting.eu

General Information

Address: Unit 1C
Brookhill Road Industrial Estate
Pinxton, Nottingham, UK
NG16 6NT
Voice: +44 (0)1773 511115
Fax: +44 (0)1773 511110

Technical Support

Email: uktech@chauvetlighting.com

World Wide Web

www.chauvetlighting.co.uk

MEXICO**General Information**

Address: Av. de las Partidas 34 - 3B
(Entrance by Calle 2)
Zona Industrial Lerma
Lerma, Edo. de México, CP 52000
Voice: +52 (728) 690-2010

Technical Support

Email: servicio@chauvet.com.mx

World Wide Web

www.chauvet.com.mx

Visit the applicable website above to verify our contact information and instructions to request support. Outside the U.S., United Kingdom, Ireland, Mexico or Benelux, contact the dealer of record.



UL 1573
CSA C22.2 No. 166
E113093

